

PS 31-09-01 ŽST Jihlava město, spínací stanice

REX640 ve skříni ASF2

[illegible]

Přechodová skříň PS – metalickým kabelem do RTÚ

Signály			
1	X1:5	Rozvaděč ATJ+GS	Podpětí – nízké napětí baterie
2	X1:6		Přepětí – vysoké napětí baterie
3	X1:7		Zemní spojení 110V DC
4	X1:8		Usměrňovač – sumární porucha
5	X1:9		Vstupní síť – porucha
6	X1:10		Zemní spojení 24V DC
7	X1:11		Měnič – sumární porucha
8	X1:12		Výpadek jističe 110V DV
9	X1:13		Výpadek jističe 24V DC
10	X1:14		Provoz střídače
11	X1:15		Přetížení střídače
12	X1:16		Porucha střídače
13	X1:17		Výpadek jističe 230V
14	X1:21	Rozvaděč RVS	Ztráta napětí na přípojnicích
15	X1:23	Rozvaděč RTO	Výpadek jističe
16	X1:25	Rozvaděč AFS2	REX640 – IRF (porucha)
17	X1:34,36	Dveřní kontakty	Rozvodna 25kV