
ZST BŘEZNICE
SZ.1 mitoyen typ ZSVT s rev.ZEN
SZ.2 mitoyen typ HVP - ST
SZ.3 mitoyen typ HVP - ST
instal.cyklost. SK do/bus
zákaznic.cyklostez. SKNO
P1307
P1310
P1311
zastávka HUDCE
P1312
P1313
P1314
P1315
P1316
zastávka SLAVĚTÍN U BŘEZNICE
P1317
P1318
P1320
P1321
ZST BĚLOCE
SZ.1 - ZSK ST S mitigací
P1322
P1323
P1324
P1325
P1331
zastávka ZAVÍŘÍN
P1332
P1338
P1339
zastávka BELOCEVICE
P1340
P1341
P1342
P1343
ZST BLATNÁ
SZ.1 mitigační typ ZSKV
SZ.2 mitigační typ ZSKV
instal.cyklost. SK do ZSK-CHÚC
instal.cyklost. SK do/bus
zákaznic.cyklostez. SKNO
HVP - ST
HVP - ST
HVP - ST