
směr BRNO
směr VYŠKOV
ELEKTRICKÉ DĚLENÍ
stromy a keře - nepřístupný terén
ZS km 44.5
ZS km 44.9
ZS km 45.3
k.ú. Vyškov
SO 30-61-01
SO 30-61-02
SO 30-61-03
SO 30-61-04
SO 30-61-05
SO 30-61-06
SO 30-61-07
SO 30-61-08
SO 30-61-09
SO 30-61-10
SO 30-61-11
SO 30-61-12
SO 30-61-13
SO 30-61-14
SO 30-61-15
SO 30-61-16
SO 30-61-17
SO 30-61-18
SO 30-61-19
SO 30-61-20
SO