


- = Ex (1216 + 400 t,BL3 200%)
- = R (1216 + 400 t,BL3 200%)
- = Os (2\* DML 3 / DML 3,BL3 200%)
- = Nex (1216,740 m,S1800t,BL3,P70%)

Přerov - Brno hl.n.

Přerov	
Přerov přednádraží	
Věžky z	
Chropyně	
Kojetín	
Měrovice nad Hanou z	
Němčice nad Hanou z	
Nezamyslice	
Chvalkovice na Hané z	
Ivanovice na Hané	
Vyškov na Moravě	
Luleč	
Rousínov o+z	
Holubice obvod nákladní	
Holubice obvod osobní	
Blažovice (ŽST)	
Letiště Brno-Tuřany z	
Brno-Slatina	
Brno-Čer. terasa z	
Brno-Černovice z	
Brno hl.n. os.n.	



Přerov	88,800
Přerov přednádraží	86,789
Věžky z	82,900
Chropyně	77,200
Kojetín	72,000
Měrovice nad Hanou z	67,787
Němčice nad Hanou z	64,500
Nezamyslice	61,000
Chvalkovice na Hané z	56,900
Ivanovice na Hané	54,400
Vyškov na Moravě	45,400
Luleč	39,200
Rousínov o+z	33,100
Holubice obvod nák.	28,600
Holubice obvod os.	28,000
Blažovice (ŽST)	25,100
Letiště Brno-Tuřany z	18,350
Brno-Slatina	16,389
Brno-Čer. terasa z	14,447
Brno-Černovice z	11,950
Brno hl.n. os.n.	10,173