

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 PD propustků v km 75,295; 75,707; 76,522; 77,317; 78,086 na TÚ 2191				
SO 02.1				
Propustek v km 75,707				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	519740,198	1075020,050	421,433	dolní hrana základu
2	519740,160	1075020,647	422,263	dolní hrana základu
3	519739,650	1075028,794	422,671	dolní hrana základu
4	519739,634	1075029,060	422,405	dolní hrana základu
5	519739,615	1075029,359	422,405	dolní hrana základu
6	519739,503	1075031,155	422,405	dolní hrana základu
7	519737,407	1075031,024	422,405	dolní hrana základu
8	519737,519	1075029,228	422,405	dolní hrana šachty
9	519737,538	1075028,928	422,405	dolní hrana šachty
10	519737,554	1075028,662	422,671	dolní hrana šachty
11	519738,064	1075020,516	422,263	dolní hrana šachty
12	519738,102	1075019,919	421,433	dolní hrana šachty
101	519739,150	1075019,984	422,623	dno trouby
102	519738,548	1075029,593	423,104	dno trouby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - PD propustků v km 75,295; 75,707; 76,522; 77,317; 78,086 na TÚ 2191				
SO 02.2				
Železniční svršek a spodek				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
201	520026.211	1075186.856	429.593	ZAČÁTEK ÚPRAVY GPK
202	520019.592	1075179.030	429.494	ZP
203	519986.478	1075141.581	429.010	ZO
204	519747.328	1075027.079	426.095	KO
205	519673.383	1075025.212	425.317	KP
206	519662.717	1075025.289	425.205	KONEC ÚPRAVY GPK
207	519966.709	1075122.535	428.743	LOM SKLONU
208	519842.388	1075048.201	427.121	LOM SKLONU
209	519755.658	1075027.925	426.183	ZAČÁTEK VYJMUTÍ KOL. ROŠTU
210	519743.688	1075026.767	426.056	ZAČÁTEK R-CE ŽEL. SVRŠKU
211	519733.712	1075026.079	425.951	KONEC R-CE ŽEL. SVRŠKU
212	519729.718	1075025.856		KONEC VYJMUTÍ KOL. ROŠTU