

TU 0693 089

671

105,6

882

670

105,5

105,4

105,3

105,2

105,1

105,0

104,9

104,8

104,7

104,6

104,5

104,4

104,3

3300

665

666

667

668

669

TU 0693 088

TU 0693 087

k.ú. Břvany

k.ú. Lenešice

664

663