



— — — — —	STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ VODY (PŘÍPOJKA VODY) - PE POTRUBÍ - PONECHANO BEZE ZMĚN
— — — — —	NAVROVANÉ ROZVODY STUDENÉ VODY - PPR POTRUBÍ PN16
— — — — —	NAVROVANÉ ROZVODY TEPLÉ VODY - PPR POTRUBÍ PN16
ZOV1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 5l (230V, 1500W) - UMÍSTĚN V PODHLEDU
ZOV2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 20l (230V, 2200W) - UMÍSTĚN V PODHLEDU
ZOV3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 100l (230V, 2200W) - ZÁVĚSNÝ LEŽATÝ UMÍSTĚN POD STROPEM
ZOV4	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 100l (230V, 2200W) - ZÁVĚSNÝ SVISLÝ UMÍSTĚN POD STROPEM
ZOV5	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 300l (230V, 2200W) - STACION. SVISLÝ UMÍSTĚN NA PODLAŽE
ZOV6	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 60l (230V, 2200W) - ZÁVĚSNÝ SVISLÝ UMÍSTĚN POD STROPEM

S 6 2 1 9 0 0 2 5 2 P 0 P S D 2 2 0 1 S 0 1 1 7 1 0 1 4 1 2 2 0 2 P 0 0