



	směr SDH na komunikující objekty
1	Šatov - Znojmo
2	uzel Břeclav, uzel Brno
3	NS Nedakonice
4	Brno Židenice - Maloměřice - Kuřim - Tišnov (EPZ, PNTS 6kV)
5	BŘECLAV - ZNOJMO
6	TNS BUČOVICE
7	

Blokové schéma připojení okolí