



PK - paniková klika

EPS je instalována v celém objektu

Nouzové osvětlení je instalováno v celém objektu

PHP 34A

Počet osob v místnosti

CS Central STOP

TS Total STOP

Únikový východ

Ústředna EPS

Půdorys - 1.NP