




Upozornění: km polohy omezení rychlosti v stávajícím stavu se vážou na km polohy omezení rychlosti v cílovém stavu, nikoliv na osu x s km polohy

[illegible]