Koordinační situace 10, km 108,35 - 109,70

Seznam SO a PS:

PS 09-11-01 Žel.trať Ústí nad Labem-122
PS 10-12-01 Brnělák - zabložené v Podjedlicí, T22
PS 10-12-02 Žel.trať Brnělák, mísní kabelovod
PS 10-22-01 Brnělák - zabložené v Podjedlicí, OOK a TK

SO 00-11-01 Zpráva - Liberec-Horní Růžodol, výstavy trati
SO 10-11-01 Most v km 108,475 - Podjedlice
SO 10-11-02 Brnělák - zabložené v Podjedlicí, železniční svršek a
SO 10-11-03 Brnělák - zabložené v Podjedlicí, železniční spodek
SO 10-14-01 Most v km 108,455
SO 10-14-02 Most v km 108,576
SO 10-14-51 Propustek v km km 108,650
SO 10-14-52 Propustek v km km 109,537

Česká Lípa

Liberec

Rv = 6000.000 m
tz = 3.693 m
yv = 0.001 m

Rv = 6000.000 m
tz = 30.078 m
yv = 0.075 m

Rv = 6000.000 m
tz = 3.693 m
yv = 0.001 m

Rv = -15000.000 m
tz = 59.295 m
yv = 0.117 m

Rv = -5000.000 m
tz = 3.995 m
yv = 0.002 m

Rv = -5000.000 m
tz = 13.750 m
yv = 0.019 m

Rv = 5000.000 m
tz = 5.540 m
yv = 0.003 m

Rv = 5000.000 m
tz = 11.434 m
yv = 0.013 m

Rv =15000.000 m
tz =31.219 m
yv = 0.092 m

PS 09-11-01

PS 10-21-01

SO 10-11-01

SO 10-11-02

SO 10-11-03

SO 10-14-01

SO 10-14-02

SO 10-14-51

SO 10-14-52

Propustek v ev. km. 108,832 - přeložka propustku

Propustek v ev. km. 109,427 - přeložka propustku

Most v km 108,475 - přeložka mostu

Most v km 108,576 - přeložka mostu

Most v km 108,455 - přeložka mostu

Most v km 108,650 - přeložka mostu

Most v km 109,537 - přeložka mostu

Most v km 108,576 - přeložka mostu

Most v km 108,455 - přeložka mostu

Most v km 108,650 - přeložka mostu

Most v km 109,537 - přeložka mostu

Most v km 108,475