
zast. KOVČÍN
zast. Nekvasovy
zast. Milíně
zast. NEPOMUK
zast. Srby
zast. Žďárec u Plzně
305,0
310,0
315,0
320,0
224c
225
226a
226b
227
228a
228b
Kovčín
Nekvasovy
Milíně
Nepomuk
Srby
Žďárec
Plzeň
Rokycany
Horažďovice
Strakonice
Klatovy
Sušice
Blovice
Přeštice
Plánice
Měcholupy
Račice
Kamýk
Kamýk nad Vltavou
Zvíkovské Podhradí
Orlík
Orlík nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou
Zahrádka
Kožlí
Kožlí-Hrádek
Kožlí-Vrbice
Kožlí-Vrbice zastávka
Kožlí-Vrbice rozcestí
Kožlí-Vrbice odbočka
Kožlí-Vrbice nádraží