

A	B	C		D
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D	E	F	UZ	OZ
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RT	RV	RC	VP	KV
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rez.	Rez.	RPZL	RPZS	RPZ
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L	P	7	8	9
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LS	PS	4	5	6
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0	0	1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A ZJEDNODUŠENÁ VOLBA 06–09
 B 11–19
 C SLOUČENÁ OBSLUHA 11–19
 D RUŠENÍ OBSLUHY MANIPULÁTORU
 D ŽÁDOST UDĚLENÍ
 E RUŠENÍ
 F ŽÁDOST + HOUKAČKA Pst.
 UZ UZAVŘENÍ PŘEJEZDU
 OZ OTEVŘENÍ PŘEJEZDU
 RT RUŠENÍ ČÍSLA
 RV RUŠENÍ VOLBY
 RC RUŠENÍ CESTY
 VP VYPNUTÍ ZVONKU PŘEDHLÁŠKY
 KV KONTROLA POLOHY VÝMĚN
 RPZL STŮJ VŠECH NÁV. L
 RPZS STŮJ VŠECH NÁV. S
 RPZ STŮJ JEDNOTLIVÁ NÁVĚSTIDLA

Trat	Ústí n.L. hl.n. – Chomutov	Datum
Tratový úsek/žst.	žst. Ústí n.L. z.n. St.1 ovl. tlačitka	18.2.2010
Příloha č.: 02e		Trat.plán číslo 504A