

16	k.č. 101	k.č. 102	k.č. 301	k.č. 403	k.č. 404	k.č. 501	25-36 804	k.č. 701	k.č. 702	BDA								Svork. panel										
										06		07		08														
15	k.č. 101	k.č. 102	Jistič BDA			k.č. 501	37-48 804		k.č. 702	HNB		3x poj.		Svork. panel														
			C/2A							čv. 71972b		H.HNB		HNB														
			02							06		07		08														
14	AJ		AS		BS		BJ		X		D			panel Kp-2														
	NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000																	
	01		02		03		04		05		06		07	08														
13	SR		KZ		OZ		UZ		TO		TZ		PR		K1	panel Up-2												
	NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ2-3500		NMŠ2-4000		NMŠM1-1500													
	01		02		03		04		05	NMŠ2-4000	06		07		08													
12	SO		SA		SAN		SB		SBN						K2	panel Sp2												
	NMŠ1-2000		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7						NMŠ1-2000													
	01		02		03		04		05		06		07		08													
11			SP		T3.JR.J		ASJ		PSR		S		P		PRX		panel volné vazby											
			NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000				NMŠ1-3/4		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000													
	01		02		03		04		05		06	2xR,2xD	07	R,2xC	08	R,D												
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	panel pojistek			
	10A	10A	10A	5A		5A	5A	10A	10A	10A	2A	2A	2A	1A	1A	5A	5A	5A	1A	5A			2A	2A				
	Px	Zx	SP	+	SS	S	-	SM	PII	ZII	1N	1N	ASE	-T	ČJ	A	B	TK	+T	PZ	ZZ		2N	2N				
09	R1 40		01	R7 2,2		01			R9 14		01															Měřicí svorky	Měřicí svorky	
	R2 40		02	R8 2,2		02					02																	
	R3 40		03						R10 14		02																	
08	R4 40		04								03															KJ-41		
	R5 40		05								04																	
	R6 40		06								05																	
07	R13 2,2		01																						panel volné vazby			
	R14 2,2		02																									
	01		R15 14	03			03		04		05		06	2x Filtr CJ	07		08											
06	VXV		DK-A		TOD-A																				panel xxx			
	NMŠ2-4000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000																							
	01		02		03		04		05		06		07		08													
05	Pobs - 3		Pobs - 3		Pobs - 2																				Tyristorový kmitač TK			
	TR-1K		TR-2K		TR1																							
	01		02		03																							
04																												
03																												
02																												
01																												

PREKRESLENO DLE PUVODNI DOKUMENTACE 02.2007



KRESLIL: Bayerová Lenka

ZMENA ČASOVÉ JEDNOTKY 06/2007 ing. Rezek

Opravit: Hanuš 19.7.2024

Nově
Rušené

04/25 Oprava PZS v úseku Brniště-Rynoltice Ing. L. Francouz NTD group a.s.

 SDC Liberec		LOVOSICE – LIBEREC PZS A km 116,662	17
Kontroloval 	Dat. 1984	Obsazení stojanu PZS A	