

TUDU	TU	DU	řidič znak	číslo koleje	začátek úseku	délka přechodnice (m)	začátek kružnicové části	délka kruhové části (m)	konec kružnicové části	délka přechodnice (m)	konec úseku	směr	poloměr (m)	převýšení (mm)	rozšíření (mm)
181120	1811	20	1.Kol	1	56,053	30,00	56,083	91,00	56,174	44,00	56,218	L	410	75	0
181120	1811	20	1.Kol	1	57,113	74,00	57,187	79,00	57,266	0,00	57,266	P	290	131	15
181120	1811	20	1.Kol	1	57,266	0,00	57,266	615,00	57,881	74,00	57,955	P	300	131	0
181120	1811	20	1.Kol	1	57,984	56,00	58,040	263,00	58,303	56,00	58,359	L	400	98	0
181120	1811	20	1.Kol	1	58,800	56,00	58,856	509,00	59,365	0,00	59,365	L	281	100	12
181120	1811	20	1.Kol	1	59,365	0,00	59,365	40,00	59,405	48,00	59,454	L	230	100	12
181120	1811	20	1.Kol	1	59,454	0,00	59,454	5,00	59,459	0,00	59,459	L	500	0	0