

STOJAN 14

19																	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
18															st. 13 18-15	st. 13 18-16	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
17																	
16																	
15																	
14																	
13	H-Z		H-Ž		H-ZP		K-KQ								ZJK		
	NMS2-4000		NMS2-4000		NMS1-2000		NMS1-2000								NMS2-4000		
	01		02		03		04		05		06		07		08		
12	D-Z		D-Ž		D-ZP				E-Z		E-Ž		E-ZP				
	NMS2-4000		NMS2-4000		NMS1-2000				NMS2-4000		NMS2-4000		NMS1-2000				
	01		02		03		04		05		06		07		08		
11									DIAG.				MOD 1				Pojistný panel
	+	-	D+	D-	+P	Rez	Mod	Mod	16				17				
	01	02	03	04	05	06	07	08									
10	121 16p 01p-06p	101 12p 01p-06p	104 4p	440 16p	102 30p	802 48p	701-15XN0,8 702-15XN0,8		732 48p 07p-12p	730 48p 01p-06p	730 48p 43p-48p	*1	602 5XN0,6	*1	*1	TK-VK	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
09	121 16p 07p-12p	101 12p 07p-12p	105 4p	440 16p	102 30p	802 48p	701-15XN0,8 702-15XN0,8		732 48p 13p-18p	730 48p 07p-12p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	TK-VK	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
08	121 16p 13p-16p	102 30p 01p-06p	813 30p	440 16p	102 30p	802 48p	701-15XN0,8 702-15XN0,8		732 48p 19p-24p	730 48p 13p-18p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	902 30p 01p-06p	901 10XN0,8 01p-06p	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
07	123 16p 01p-06p	102 30p 07p-12p	813 30p	202 4p	102 30p	802 48p	701-15XN0,8 702-15XN0,8		732 48p 25p-30p	730 48p 19p-24p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	902 30p 07p-12p	901 10XN0,8 07p-12p	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
06	123 16p 07p-12p	102 30p 13p-18p	813 30p	402 7p	102 30p	802 48p	701-15XN0,8 702-15XN0,8		732 48p 31p-36p	730 48p 25p-30p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	902 30p 13p-18p	901 10XN0,8 13p-18p	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
05	123 16p 13p-16p	102 30p 19p-24p	813 30p	410 7p		802 48p			901 7p 01p-06p	732 48p 37p-42p	730 48p 31p-36p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	902 30p 19p-24p	901 10XN0,8 19p-20p	sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
04	111 7p 01p-06p	102 30p 25p-30p	813 30p	107 7p		802 48p	802 48p	732 48p 01p-06p	732 48p 43p-48p	730 48p 37p-42p	713-15XN0,8 713-15XN0,8		713-15XN0,8 713-15XN0,8	713-15XN0,8 713-15XN0,8	902 30p 24p-30p		sv.panel 72595b
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
03																	
02																	
01																	

Upraveno v rámci akce: Oprava SZZ v žst. Halenkov
Dne 21.9.2017 SB Projekt Ing. Szabo DSPS

umístění nově zapojených kabelů dle kabelového plánu

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2018

23.3.2018

05/2012

Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	2514
PS 01 Úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. Halenkov	
Pohled na stojan 14 RM Halenkov	