



VYSVĚTLIVKY

- PN - přivolávací návěst
RBP - rušení blokové podmínky
VZP - vypnutí zvonku přiblížení
VZ-HIS - vyp. zvon. hlídače izol.stavu
NPV - nouzové přestavění výměn
VZR - vypnutí zvonku rozřezu
PD - porucha dobíječe
RC - rušení cesty
NRC - nouzové rušení cesty
- BS - bezporuchový stav
NS - nouzový stav přej.
PR - poruchový stav př.
PU - přejezd uzavřen
BV - bezvýlukový stav
BAS - bezanulační stav
PN - porucha napájení
U - uzavření
NO - nouzové (dálkové) otevření
DKNP - dopravní klid na přejezdu
1B - kontrola činnosti
2B - kontrola anulace
3B - kontrola napájení
TL I - vypnutí zvonku I
TL II - vypnutí zvonku II
TZD - uzavření přejezdu
TOD - nouzové otevření přejezdu
- TS - traťový souhlas
US - udělení souhlasu
VT - volnost trati
PS - příjem souhlasu
- PNP - porucha napájení přestavníků
KNP - kontrola napájení přestavníků
KNN - kontrola napájení návěstidel
PNN - porucha napájení návěstidel
KK - kontrola kmitače
PK - porucha kmitače
- KHM75 - kontrola hl.měníče 75 Hz
KZM75 - kontrola zál. měniče 75 Hz
PNKO - porucha napájení kol.obv.
PB - porucha baterie
PJP - porucha jištění přestavníků
- NDN - návěstidla den/noc
OV - osvětlení výměn(kusů kol.)
PNDO - porucha nap. dohléd. obv.
PST - pomocné stavědlo
H - koukačka
VN - vypnutí návěstidel
IKS - indikace kolejových signálů
BP - baterie podpětí
SP - síť podpětí
SHP - souhrnná hláška poruch
MS - místní synchronizace
SMKO - synchronizace měničů kolej. obvodů
TK - traťový klíč
EZ - elektromagnetický zámek
TL.OČMV - obnovení činnosti měniče VR
TL.OČMČ - obnovení činnosti měniče Č

Poznámka:
Opraveny indikace a kontroly PZS "A" a "B" podle skutečného stavu.
Opraveno v rámci DSP stavby PZS. Opravil Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.
dne 3.2.2012

	Datum	Jméno	Podpis	České dráhy	8.1.2018
Zpracoval	1987	Ing.Jurek		Správa sálovací a zabezpečovací techniky	
Kreslil	7.1998	Ing.Matějková		OLOMOUC	
Zkoušel	1987	Vítek		Přednost: Ing. Swaczyna	
VRBÁTKY ZAB.ZAŘ. OVLÁDACÍ STŮL					0600