

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement <i>Klement</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement <i>Klement</i>	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý <i>Šerý</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt <i>✓</i>	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 05-28-02 žst. Valtice, úprava SZZ a PZS			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220008
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů			ČÁST DOKUM. D.1.1.3	PŘÍLOHA 0103

**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba**  
**D.1.1.3 Staniční zabezpečovací zařízení**  
**PS 05-28-02 žst. Valtice, úprava SZZ**

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
052802 50001	-1211267,714	-593667,249	LOMBOD
052802 50002	-1211270,089	-593668,787	LOMBOD
052802 50003	-1211261,96	-593681,846	LOMBOD
052802 50004	-1211253,061	-593696,124	LOMBOD
052802 50005	-1211251,298	-593699,432	LOMBOD
052802 50006	-1211242,166	-593718,289	LOMBOD
052802 50007	-1211240,078	-593721,761	LOMBOD
052802 50008	-1211238,384	-593725,282	LOMBOD
052802 50009	-1211236,953	-593731,181	LOMBOD
052802 50010	-1211236,846	-593731,783	LOMBOD
052802 50011	-1211227,317	-593748,932	LOMBOD
052802 50012	-1211225,694	-593751,092	LOMBOD
052802 50013	-1211223,477	-593755,007	LOMBOD
052802 50014	-1211221,724	-593759,315	LOMBOD
052802 50015	-1211219,212	-593763,815	LOMBOD
052802 50016	-1211204,872	-593785,188	LOMBOD
052802 50017	-1211201,959	-593788,573	LOMBOD
052802 50018	-1211200,072	-593791,33	LOMBOD
052802 50019	-1211182,204	-593820,664	LOMBOD
052802 50020	-1211168,648	-593842,82	LOMBOD
052802 50021	-1211166,84	-593852,785	LOMBOD
052802 50022	-1211163,021	-593858,924	LOMBOD
052802 50023	-1211159,9	-593860,509	LOMBOD
052802 50024	-1211136,359	-593900,377	LOMBOD
052802 50025	-1211112,037	-593939,433	LOMBOD
052802 50026	-1211088,312	-593977,514	LOMBOD
052802 50027	-1211085,956	-593976,047	LOMBOD
052802 50028	-1211087,807	-593978,324	LOMBOD
052802 50029	-1211082,892	-593979,648	LOMBOD
052802 50030	-1211067,951	-594003,218	LOMBOD
052802 50031	-1211052,298	-594029,576	LOMBOD
052802 50032	-1211036,227	-594056,636	LOMBOD
052802 50033	-1211019,667	-594086,774	LOMBOD
052802 50034	-1211016,545	-594091,773	LOMBOD
052802 50035	-1211012,069	-594098,936	LOMBOD
052802 50036	-1211010,537	-594103,431	LOMBOD
052802 50037	-1210977,984	-594151,626	LOMBOD
052802 50038	-1210975,102	-594153,464	LOMBOD
052802 50039	-1210971,66	-594157,816	LOMBOD
052802 50040	-1210974,221	-594159,606	LOMBOD
052802 50041	-1210979,743	-594164,248	LOMBOD
052802 50042	-1210982,34	-594166,264	LOMBOD
052802 50043	-1210979,611	-594171,378	LOMBOD
052802 50044	-1210980,102	-594171,722	LOMBOD
052802 50045	-1210986,392	-594163,142	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
052802 50046	-1210997,346	-594146,774	LOMBOD
052802 50047	-1211008,211	-594130,647	LOMBOD
052802 50048	-1210970,454	-594160,588	LOMBOD
052802 50048	-1210976,272	-594169,468	LOMBOD
052802 50049	-1210976,624	-594169,854	LOMBOD
052802 50050	-1210967,963	-594163,043	LOMBOD
052802 50051	-1210963,235	-594169,74	LOMBOD
052802 50052	-1210964,753	-594170,798	LOMBOD
052802 50053	-1210960,409	-594173,844	LOMBOD
052802 50054	-1210959,074	-594175,05	LOMBOD
052802 50055	-1210958,416	-594176,476	LOMBOD
052802 50056	-1210958,191	-594176,327	LOMBOD
052802 50057	-1210957,326	-594177,609	LOMBOD
052802 50058	-1210956,8	-594179,085	LOMBOD
052802 50059	-1210960,647	-594178,017	LOMBOD
052802 50060	-1210967,467	-594182,739	LOMBOD
052802 50061	-1210970,153	-594184,599	LOMBOD
052802 50062	-1210962,593	-594195,127	LOMBOD
052802 50063	-1210951,503	-594210,72	LOMBOD
052802 50064	-1210941,382	-594225,449	LOMBOD
052802 50100	-1210945,719	-594193,972	LOMBOD
052802 50101	-1210932,03	-594213,949	LOMBOD
052802 50102	-1210921,897	-594228,66	LOMBOD
052802 50103	-1210901,333	-594257,733	LOMBOD
052802 50104	-1210880,77	-594286,806	LOMBOD
052802 50105	-1210860,726	-594315,636	LOMBOD
052802 50106	-1210845,325	-594337,514	LOMBOD
052802 50107	-1210816,076	-594379,154	LOMBOD
052802 50108	-1210792,151	-594413,191	LOMBOD
052802 50109	-1210770,059	-594444,832	LOMBOD
052802 50110	-1210741,621	-594484,958	LOMBOD
052802 50111	-1210719,778	-594515,729	LOMBOD
052802 50112	-1210698,313	-594548,314	LOMBOD
052802 50113	-1210692,319	-594557,188	LOMBOD
052802 50114	-1210679,821	-594575,755	LOMBOD
052802 50115	-1210667,044	-594594,283	LOMBOD
052802 50116	-1210661,62	-594602,163	LOMBOD
052802 50117	-1210656,199	-594610,026	LOMBOD
052802 50118	-1210649,308	-594619,978	LOMBOD
052802 50119	-1210642,501	-594629,901	LOMBOD
052802 50120	-1210636,982	-594637,872	LOMBOD
052802 50121	-1210639,864	-594639,869	LOMBOD
052802 50122	-1210645,117	-594643,505	LOMBOD
052802 50123	-1210644,414	-594644,681	LOMBOD
052802 50124	-1210643,711	-594645,857	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
052802 50125	-1210642,342	-594644,162	LOMBOD
052802 50126	-1209849,144	-595214,176	LOMBOD
052802 50127	-1209845,899	-595214,689	LOMBOD
052802 50128	-1210645,087	-594648,287	LOMBOD
052802 50129	-1210637,022	-594661,464	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
052802 50130	-1210976,055	-594156,973	LOMBOD
052802 50130	-1210627,395	-594677,193	LOMBOD
052802 50131	-1210975,245	-594158,136	LOMBOD
052802 50135	-1211018,922	-594093,284	LOMBOD