

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Miroslav Šerý	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Miroslav Šerý	KONTROLOVAL Tomáš Klement
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 09-28-01 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817
			ARCH. ČÍSLO 2017220009
			MĚŘITKO
			POČET FORMÁTŮ
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů			DATUM: 08/2017
			ČÁST DOKUM. D.1.1.4
			PŘÍLOHA 0103

**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba**  
**D.1.1.4 Staniční zabezpečovací zařízení**  
**PS 09-28-01 žst. Novosedly, navázání TZZ na SZZ**

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
092801 90001	-1200856,618	-609201,633	LOMBOD
092801 90002	-1200855,053	-609204,197	LOMBOD
092801 90003	-1200353,693	-610088,861	LOMBOD
092801 90004	-1200352,493	-610091,611	LOMBOD
092801 90005	-1200358,595	-610094,012	LOMBOD
092801 90006	-1200358,363	-610091,205	LOMBOD
092801 90007	-1200362,882	-610095,647	LOMBOD
092801 90008	-1200343,863	-610146,107	LOMBOD
092801 90009	-1200332,443	-610188,454	LOMBOD
092801 90010	-1200334,054	-610204,142	LOMBOD
092801 90011	-1200330,566	-610223,964	LOMBOD
092801 90012	-1200329,619	-610304,283	LOMBOD
092801 90013	-1200336,005	-610365,275	LOMBOD
092801 90014	-1200337,304	-610404,044	LOMBOD
092801 90015	-1200356,468	-610463,224	LOMBOD
092801 90016	-1200368,482	-610492,094	LOMBOD
092801 90017	-1200407,773	-610557,371	LOMBOD
092801 90018	-1200434,214	-610588,874	LOMBOD
092801 90019	-1200463,997	-610623,233	LOMBOD
092801 90030	-1200480,896	-610642,51	LOMBOD
092801 90031	-1200489,873	-610656,274	LOMBOD
092801 90032	-1200518,913	-610663,124	LOMBOD
092801 90033	-1200514,63	-610683,314	LOMBOD
092801 90034	-1200507,926	-610678,689	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
092801 90035	-1200508,882	-610677,869	LOMBOD
092801 90036	-1200505,106	-610675,509	LOMBOD
092801 90037	-1200506,022	-610675,169	LOMBOD
092801 90038	-1200504,054	-610673,307	LOMBOD
092801 90039	-1200498,735	-610669,523	LOMBOD
092801 90040	-1200494,586	-610673,171	LOMBOD
092801 90041	-1200495,362	-610674,686	LOMBOD
092801 90042	-1200502,062	-610682,169	LOMBOD
092801 90043	-1200510,403	-610692,453	LOMBOD
092801 90044	-1200513,926	-610697,679	LOMBOD
092801 90060	-1200521,657	-610690,524	LOMBOD
092801 90061	-1200518,833	-610693,276	LOMBOD
092801 90062	-1200546,398	-610715,912	LOMBOD
092801 90063	-1200590,634	-610753,156	LOMBOD
092801 90064	-1200643,416	-610814,847	LOMBOD
092801 90065	-1200703,777	-610886,233	LOMBOD
092801 90066	-1200681,389	-610907,374	LOMBOD
092801 90067	-1200678,77	-610907,167	LOMBOD
092801 90069	-1200516,281	-610675,531	LOMBOD
092801 90070	-1200350,112	-610085,452	LOMBOD
092801 90071	-1200364,375	-610057,453	LOMBOD
092801 90073	-1200549,32	-610706,137	LOMBOD
092801 90074	-1200561,956	-610694,915	LOMBOD