

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Radim Weselý	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 06-28-51 Valtice - Sedlec u Mikulova, traťové zabezpečovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220010
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů			ČÁST DOKUM. D.1.2.1	PŘÍLOHA 0106

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba

D.1.2.1 Traťové zabezpečovací zařízení

PS 06-28-51 T.Ú. Valtice - Sedlec u Mikulova, traťové zab. zař.

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
062851 61001	-1210624,69	-594655,60	LOMBOD
062851 61002	-1210610,31	-594676,58	LOMBOD
062851 61003	-1210601,23	-594689,90	LOMBOD
062851 61004	-1210589,02	-594707,31	LOMBOD
062851 61005	-1210577,57	-594723,58	LOMBOD
062851 61006	-1210568,74	-594737,71	LOMBOD
062851 61007	-1210557,83	-594753,99	LOMBOD
062851 61008	-1210547,42	-594768,66	LOMBOD
062851 61009	-1210541,00	-594777,68	LOMBOD
062851 61010	-1210528,72	-594794,03	LOMBOD
062851 61011	-1210524,13	-594800,21	LOMBOD
062851 61012	-1210518,64	-594807,15	LOMBOD
062851 61013	-1210508,34	-594820,72	LOMBOD
062851 61014	-1210506,94	-594827,58	LOMBOD
062851 61015	-1210497,18	-594836,04	LOMBOD
062851 61016	-1210488,47	-594848,39	LOMBOD
062851 61030	-1210485,38	-594852,33	LOMBOD
062851 61031	-1210488,02	-594854,15	LOMBOD
062851 61032	-1210489,89	-594855,53	LOMBOD
062851 61033	-1210497,96	-594861,42	LOMBOD
062851 61034	-1210496,49	-594863,38	LOMBOD
062851 61035	-1210494,11	-594862,96	LOMBOD
062851 61040	-1210484,73	-594853,41	LOMBOD
062851 61041	-1210479,53	-594860,43	LOMBOD
062851 61042	-1210478,84	-594861,31	LOMBOD
062851 61043	-1210481,92	-594862,49	LOMBOD
062851 61044	-1210479,79	-594864,71	LOMBOD
062851 61045	-1210478,34	-594866,74	LOMBOD
062851 61046	-1210480,41	-594868,29	LOMBOD
062851 61060	-1210474,26	-594867,03	LOMBOD
062851 61061	-1210477,30	-594869,53	LOMBOD
062851 61062	-1210475,06	-594871,85	LOMBOD
062851 61063	-1210473,81	-594871,65	LOMBOD
062851 61064	-1210458,16	-594891,15	LOMBOD
062851 61065	-1210442,51	-594910,64	LOMBOD
062851 61070	-1210469,20	-594873,33	LOMBOD
062851 61071	-1210443,12	-594905,24	LOMBOD
062851 61072	-1210406,34	-594945,29	LOMBOD
062851 61073	-1210369,27	-594983,99	LOMBOD
062851 61074	-1210305,68	-595036,39	LOMBOD
062851 61075	-1210301,09	-595038,99	LOMBOD
062851 61076	-1210287,25	-595042,56	LOMBOD
062851 61077	-1210278,88	-595052,96	LOMBOD
062851 61078	-1210221,41	-595087,36	LOMBOD
062851 61079	-1210144,02	-595122,68	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
062851 61080	-1210113,65	-595133,746	LOMBOD
062851 61081	-1210099,776	-595126,27	LOMBOD
062851 61082	-1210083,119	-595143,6	LOMBOD
062851 61083	-1210049,387	-595153,631	LOMBOD
062851 61100	-1210054,785	-595177,398	LOMBOD
062851 61101	-1209959,416	-595203,319	LOMBOD
062851 61102	-1209876,03	-595214,294	LOMBOD
062851 61104	-1209801,066	-595230,568	LOMBOD
062851 61105	-1209661,054	-595259,712	LOMBOD
062851 61106	-1209597,927	-595275,508	LOMBOD
062851 61107	-1209513,766	-595294,422	LOMBOD
062851 61108	-1209475,62	-595301,977	LOMBOD
062851 61109	-1209418,926	-595314,198	LOMBOD
062851 61110	-1209378,865	-595322,459	LOMBOD
062851 61111	-1209332,762	-595333,07	LOMBOD
062851 61112	-1209308,234	-595339,577	LOMBOD
062851 61113	-1209303,948	-595339,899	LOMBOD
062851 61114	-1209296,692	-595342,163	LOMBOD
062851 61115	-1209295,429	-595336,507	LOMBOD
062851 61116	-1209291,323	-595343,839	LOMBOD
062851 61117	-1209286,709	-595341,473	LOMBOD
062851 61131	-1209276,049	-595343,945	LOMBOD
062851 61132	-1209271,384	-595348,856	LOMBOD
062851 61133	-1209270,124	-595349,177	LOMBOD
062851 61134	-1209266,27	-595350,166	LOMBOD
062851 61134	-1209272,563	-595345,647	LOMBOD
062851 61135	-1209265,111	-595345,346	LOMBOD
062851 61136	-1209262,407	-595346,813	LOMBOD
062851 61136	-1209268,668	-595344,733	LOMBOD
062851 61138	-1209269,316	-595336,371	LOMBOD
062851 61139	-1209272,165	-595335,438	LOMBOD
062851 61140	-1209277,017	-595335,398	LOMBOD
062851 61141	-1209279,298	-595333,232	LOMBOD
062851 61142	-1209279,646	-595334,194	LOMBOD
062851 61143	-1209281,092	-595332,725	LOMBOD
062851 61144	-1209283,194	-595327,913	LOMBOD
062851 61145	-1209290,08	-595330,871	LOMBOD
062851 61146	-1209290,595	-595331,002	LOMBOD
062851 61147	-1209290,502	-595331,697	LOMBOD
062851 61160	-1209252,744	-595338,84	LOMBOD
062851 61161	-1209246,806	-595339,671	LOMBOD
062851 61162	-1209241,507	-595340,481	LOMBOD
062851 61164	-1209229,112	-595343,199	LOMBOD
062851 61165	-1209207,94	-595348,224	LOMBOD
062851 61170	-1209263,453	-595350,856	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
062851 61171	-1209258,733	-595351,824	LOMBOD
062851 61172	-1209224,981	-595358,082	LOMBOD
062851 61173	-1209207,889	-595361,657	LOMBOD
062851 61175	-1209158,572	-595371,914	LOMBOD
062851 61176	-1209149,434	-595373,665	LOMBOD
062851 61177	-1209147,648	-595365,512	LOMBOD
062851 61178	-1209140,284	-595367,219	LOMBOD
062851 61179	-1209106,249	-595375,471	LOMBOD
062851 61181	-1209028,323	-595398,124	LOMBOD
062851 61182	-1208997,214	-595409,202	LOMBOD
062851 61183	-1208957,268	-595425,094	LOMBOD
062851 61184	-1208929,1	-595437,931	LOMBOD
062851 61185	-1208904,489	-595449,927	LOMBOD
062851 61185	-1209056,94	-595389,017	LOMBOD
062851 61186	-1208872,823	-595466,713	LOMBOD
062851 61187	-1208842,911	-595484,045	LOMBOD
062851 61188	-1208819,132	-595498,945	LOMBOD
062851 61189	-1208816,241	-595497,867	LOMBOD
062851 61190	-1208780,082	-595520,929	LOMBOD
062851 61200	-1208764,358	-595531,763	LOMBOD
062851 61200	-1208774,008	-595524,911	LOMBOD
062851 61201	-1208742,835	-595548,199	LOMBOD
062851 61202	-1208698,884	-595584,427	LOMBOD
062851 61203	-1208690,702	-595592,152	LOMBOD
062851 61204	-1208676,035	-595606,445	LOMBOD
062851 61205	-1208671,366	-595610,446	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
062851 61206	-1208660,628	-595619,624	LOMBOD
062851 61207	-1208646,308	-595633,332	LOMBOD
062851 61208	-1208631,925	-595647,238	LOMBOD
062851 61209	-1208609,803	-595668,255	LOMBOD
062851 61210	-1208589,945	-595686,807	LOMBOD
062851 61211	-1208572,957	-595703,905	LOMBOD
062851 61212	-1208557,621	-595718,859	LOMBOD
062851 61213	-1208537,543	-595738,11	LOMBOD
062851 61214	-1208515,869	-595759,166	LOMBOD
062851 61215	-1208500,992	-595772,829	LOMBOD
062851 61216	-1208481,316	-595791,13	LOMBOD
062851 61217	-1208453,73	-595816,781	LOMBOD
062851 61218	-1208426,763	-595843,789	LOMBOD
062851 61219	-1208419,99	-595854,849	LOMBOD
062851 61220	-1208412,641	-595854,624	LOMBOD
062851 61221	-1208390,424	-595878,232	LOMBOD
062851 61222	-1208366,581	-595899,814	LOMBOD
062851 61223	-1209240,249	-595342,059	LOMBOD
062851 61224	-1209211,235	-595347,911	LOMBOD
062851 61225	-1210500,654	-594863,448	LOMBOD
062851 61226	-1210509,719	-594848,373	LOMBOD
062851 61227	-1210518,783	-594833,297	LOMBOD
062851 61230	-1209272,136	-595341,835	LOMBOD
062851 611163	-1209235,134	-595341,908	LOMBOD
062851 60137	-1209260,544	-595338,392	LOMBOD
062851 60174	-1209193,758	-595364,613	LOMBOD