

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Radim Weselý	NAVRHL, VYPRACOVAL Radim Weselý	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Šerý	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV		STUPEŇ: Projekt	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 08-28-01 Mikulov na Moravě - Novosedly, traťové zabezpečovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817	ARCH. ČÍSLO 2017220012
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2017	
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů			ČÁST DOKUM. D.1.2.3	PŘÍLOHA 0111

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba

D.1.2.3 Traťové zabezpečovací zařízení

PS 08-28-01 T.Ú. Mikulov na Moravě – Novosedly, traťové zab. zař.

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80001	-1203655,246	-602459,992	LOMBOD
082801 80002	-1203647,201	-602484,368	LOMBOD
082801 80003	-1203637,552	-602511,866	LOMBOD
082801 80004	-1203630,993	-602531,286	LOMBOD
082801 80005	-1203624,481	-602550,299	LOMBOD
082801 80006	-1203617,266	-602570,387	LOMBOD
082801 80007	-1203611,072	-602590,925	LOMBOD
082801 80008	-1203602,466	-602615,153	LOMBOD
082801 80009	-1203596,203	-602633,449	LOMBOD
082801 80011	-1203585,644	-602651,246	LOMBOD
082801 80013	-1203575,256	-602648,125	LOMBOD
082801 80014	-1203564,636	-602678,762	LOMBOD
082801 80015	-1203554,128	-602709,445	LOMBOD
082801 80016	-1203540,033	-602752,382	LOMBOD
082801 80017	-1203529,652	-602769,38	LOMBOD
082801 80018	-1203521,76	-602792,734	LOMBOD
082801 80019	-1203512,963	-602818,599	LOMBOD
082801 80020	-1203506,838	-602840,154	LOMBOD
082801 80021	-1203493,796	-602880,301	LOMBOD
082801 80022	-1203487,257	-602900,118	LOMBOD
082801 80023	-1203479,576	-602922,352	LOMBOD
082801 80024	-1203472,097	-602945,551	LOMBOD
082801 80025	-1203467,807	-602958,082	LOMBOD
082801 80026	-1203459,647	-602984,872	LOMBOD
082801 80027	-1203457,534	-602992,805	LOMBOD
082801 80052	-1203473,776	-602996,654	LOMBOD
082801 80053	-1203469,536	-603014,591	LOMBOD
082801 80054	-1203465,108	-603038,283	LOMBOD
082801 80055	-1203457,371	-603078,666	LOMBOD
082801 80056	-1203451,71	-603110,767	LOMBOD
082801 80057	-1203446,824	-603153,409	LOMBOD
082801 80058	-1203443,046	-603175,208	LOMBOD
082801 80059	-1203436,41	-603221,426	LOMBOD
082801 80060	-1203431,23	-603268,823	LOMBOD
082801 80061	-1203429,468	-603304,21	LOMBOD
082801 80062	-1203428,789	-603332,068	LOMBOD
082801 80063	-1203425,695	-603389,353	LOMBOD
082801 80064	-1203426,307	-603417,591	LOMBOD
082801 80065	-1203426,324	-603418,396	LOMBOD
082801 80066	-1203426,299	-603448,438	LOMBOD
082801 80067	-1203429,823	-603529,702	LOMBOD
082801 80068	-1203430,068	-603558,915	LOMBOD
082801 80069	-1203430,402	-603567,973	LOMBOD
082801 80070	-1203433,886	-603573,496	LOMBOD
082801 80071	-1203434,473	-603583,618	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80072	-1203435,09	-603616,557	LOMBOD
082801 80073	-1203435,867	-603651,465	LOMBOD
082801 80074	-1203436,411	-603673,052	LOMBOD
082801 80075	-1203436,811	-603688,969	LOMBOD
082801 80075	-1203428,448	-603673,252	LOMBOD
082801 80076	-1203438,195	-603715,985	LOMBOD
082801 80077	-1203438,53	-603743,973	LOMBOD
082801 80078	-1203438,744	-603796,815	LOMBOD
082801 80079	-1203438,385	-603832,381	LOMBOD
082801 80080	-1203440,996	-603906,728	LOMBOD
082801 80090	-1203443,374	-603961,226	LOMBOD
082801 80091	-1203446,101	-604006,786	LOMBOD
082801 80092	-1203444,965	-604067,007	LOMBOD
082801 80093	-1203441,366	-604139,94	LOMBOD
082801 80094	-1203437,959	-604183,32	LOMBOD
082801 80095	-1203433,555	-604234,528	LOMBOD
082801 80096	-1203428,947	-604270,097	LOMBOD
082801 80097	-1203419,136	-604332,878	LOMBOD
082801 80098	-1203411,716	-604379,671	LOMBOD
082801 80099	-1203405,212	-604425,12	LOMBOD
082801 80100	-1203394,774	-604481,159	LOMBOD
082801 80110	-1203385,76	-604525,691	LOMBOD
082801 80111	-1203371,013	-604593,157	LOMBOD
082801 80112	-1203348,16	-604684,588	LOMBOD
082801 80113	-1203339,492	-604719,876	LOMBOD
082801 80113	-1203333,581	-604725,794	LOMBOD
082801 80114	-1203332,291	-604731,077	LOMBOD
082801 80115	-1203334,89	-604736,853	LOMBOD
082801 80116	-1203319,656	-604794,288	LOMBOD
082801 80117	-1203307,75	-604838,059	LOMBOD
082801 80118	-1203293,991	-604886,046	LOMBOD
082801 80119	-1203282,157	-604932,126	LOMBOD
082801 80120	-1203256,157	-605040,06	LOMBOD
082801 80121	-1203247,911	-605069,944	LOMBOD
082801 80122	-1203217,186	-605197,526	LOMBOD
082801 80123	-1203209,237	-605231,25	LOMBOD
082801 80124	-1203209,811	-605236,532	LOMBOD
082801 80125	-1203200,595	-605281,143	LOMBOD
082801 80126	-1203185,586	-605342,643	LOMBOD
082801 80127	-1203176,736	-605382,412	LOMBOD
082801 80128	-1203160,787	-605442,537	LOMBOD
082801 80129	-1203147,004	-605485,563	LOMBOD
082801 80130	-1203136,776	-605525,833	LOMBOD
082801 80131	-1203133,631	-605540,053	LOMBOD
082801 80132	-1203127,374	-605538,73	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80133	-1203121,71	-605537,531	LOMBOD
082801 80134	-1203122,2	-605534,548	LOMBOD
082801 80135	-1203130,963	-605552,21	LOMBOD
082801 80140	-1203130,333	-605554,966	LOMBOD
082801 80141	-1203126,123	-605575,469	LOMBOD
082801 80142	-1203124,243	-605583,595	LOMBOD
082801 80143	-1203119,706	-605582,537	LOMBOD
082801 80144	-1203119,776	-605581,637	LOMBOD
082801 80145	-1203117,55	-605578,275	LOMBOD
082801 80146	-1203117,83	-605576,808	LOMBOD
082801 80160	-1203122,506	-605591,106	LOMBOD
082801 80161	-1203117,792	-605589,708	LOMBOD
082801 80162	-1203114,697	-605595,083	LOMBOD
082801 80163	-1203106,189	-605592,96	LOMBOD
082801 80164	-1203105,1	-605592,372	LOMBOD
082801 80165	-1203104,749	-605593,794	LOMBOD
082801 80166	-1203099,747	-605592,786	LOMBOD
082801 80167	-1203094,364	-605618,372	LOMBOD
082801 80168	-1203097,193	-605619,301	LOMBOD
082801 80169	-1203093,666	-605639,575	LOMBOD
082801 80170	-1203106,491	-605586,763	LOMBOD
082801 80171	-1203107,52	-605587,172	LOMBOD
082801 80172	-1203118,221	-605582,191	LOMBOD
082801 80180	-1203121,832	-605594,021	LOMBOD
082801 80181	-1203116,72	-605606,746	LOMBOD
082801 80182	-1203111,63	-605626,223	LOMBOD
082801 80183	-1203110,762	-605628,724	LOMBOD
082801 80184	-1203109,127	-605635,325	LOMBOD
082801 80185	-1203109,689	-605642,086	LOMBOD
082801 80186	-1203104,677	-605656,195	LOMBOD
082801 80187	-1203090,244	-605718,63	LOMBOD
082801 80188	-1203081,908	-605751,832	LOMBOD
082801 80189	-1203067,946	-605799,102	LOMBOD
082801 80190	-1203060,291	-605824,819	LOMBOD
082801 80191	-1203044,802	-605874,071	LOMBOD
082801 80192	-1203035,89	-605896,967	LOMBOD
082801 80193	-1203013,607	-605955,379	LOMBOD
082801 80194	-1202998,703	-605998,69	LOMBOD
082801 80195	-1202988,387	-606030,63	LOMBOD
082801 80196	-1202975,754	-606041,202	LOMBOD
082801 80197	-1202959,014	-606071,27	LOMBOD
082801 80199	-1202940,907	-606108,118	LOMBOD
082801 80200	-1202930,166	-606130,313	LOMBOD
082801 80220	-1202915,794	-606157,187	LOMBOD
082801 80221	-1202901,728	-606181,889	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80222	-1202878,337	-606222,334	LOMBOD
082801 80223	-1202849,032	-606270,971	LOMBOD
082801 80224	-1202812,376	-606328,317	LOMBOD
082801 80225	-1202764,521	-606401,513	LOMBOD
082801 80226	-1202738,731	-606438,212	LOMBOD
082801 80227	-1202696,348	-606501,912	LOMBOD
082801 80228	-1202675,968	-606533,82	LOMBOD
082801 80229	-1202672,257	-606531,292	LOMBOD
082801 80230	-1202666,521	-606527,384	LOMBOD
082801 80231	-1202668,059	-606524,563	LOMBOD
082801 80240	-1202651,994	-606571,356	LOMBOD
082801 80241	-1202645,346	-606581,136	LOMBOD
082801 80244	-1202628,329	-606600,032	LOMBOD
082801 80245	-1202625,534	-606604,433	LOMBOD
082801 80246	-1202622,45	-606604,42	LOMBOD
082801 80247	-1202620,446	-606612,448	LOMBOD
082801 80248	-1202615,839	-606619,693	LOMBOD
082801 80249	-1202622,687	-606617,156	LOMBOD
082801 80250	-1202592,25	-606661,268	LOMBOD
082801 80251	-1202554,892	-606714,506	LOMBOD
082801 80260	-1202613,491	-606618,044	LOMBOD
082801 80261	-1202612,49	-606615,112	LOMBOD
082801 80263	-1202610,279	-606606,83	LOMBOD
082801 80264	-1202611,313	-606605,799	LOMBOD
082801 80265	-1202611,88	-606605,9	LOMBOD
082801 80266	-1202604,691	-606603,163	LOMBOD
082801 80267	-1202604,449	-606603,562	LOMBOD
082801 80268	-1202600,366	-606600,293	LOMBOD
082801 80269	-1202599,635	-606601,503	LOMBOD
082801 80280	-1202606,443	-606613,096	LOMBOD
082801 80281	-1202601,44	-606622,565	LOMBOD
082801 80282	-1202582,925	-606648,695	LOMBOD
082801 80283	-1202578,724	-606652,656	LOMBOD
082801 80284	-1202531,082	-606721,99	LOMBOD
082801 80285	-1202477,244	-606800,584	LOMBOD
082801 80288	-1202491,096	-606810,045	LOMBOD
082801 80289	-1202462,731	-606854,09	LOMBOD
082801 80290	-1202421,438	-606916,868	LOMBOD
082801 80291	-1202402,432	-606945,227	LOMBOD
082801 80292	-1202378,512	-606980,4	LOMBOD
082801 80293	-1202363,6	-607000,457	LOMBOD
082801 80294	-1202356,982	-607001,965	LOMBOD
082801 80295	-1202352,35	-607009,305	LOMBOD
082801 80296	-1202352,8	-607014,789	LOMBOD
082801 80297	-1202339,561	-607031,567	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80298	-1202295,162	-607095,959	LOMBOD
082801 80299	-1202285,662	-607109,712	LOMBOD
082801 80300	-1202281,389	-607106,916	LOMBOD
082801 80320	-1202279,539	-607109,288	LOMBOD
082801 80321	-1202260,791	-607145,717	LOMBOD
082801 80322	-1202228,734	-607194,027	LOMBOD
082801 80323	-1202200,757	-607234,694	LOMBOD
082801 80324	-1202128,012	-607343,951	LOMBOD
082801 80324	-1202062,974	-607440,254	LOMBOD
082801 80325	-1202111,086	-607367,875	LOMBOD
082801 80325	-1202047,335	-607462,21	LOMBOD
082801 80326	-1202012,858	-607510,651	LOMBOD
082801 80327	-1202000,904	-607525,696	LOMBOD
082801 80328	-1201962,935	-607582,388	LOMBOD
082801 80329	-1201936,22	-607622,466	LOMBOD
082801 80330	-1201922,955	-607653,291	LOMBOD
082801 80331	-1201905,886	-607678,907	LOMBOD
082801 80332	-1201887,228	-607705,518	LOMBOD
082801 80333	-1201871,274	-607718,651	LOMBOD
082801 80334	-1201850,573	-607748,622	LOMBOD
082801 80336	-1201811,364	-607806,289	LOMBOD
082801 80337	-1201782,133	-607850,136	LOMBOD
082801 80338	-1201762,331	-607878,973	LOMBOD
082801 80339	-1201748,379	-607898,232	LOMBOD
082801 80340	-1201733,352	-607920,001	LOMBOD
082801 80341	-1201719,466	-607941,327	LOMBOD
082801 80342	-1201701,79	-607966,945	LOMBOD
082801 80343	-1201695,445	-607976,136	LOMBOD
082801 80344	-1201692,37	-607977,564	LOMBOD
082801 80345	-1201691,059	-607979,454	LOMBOD
082801 80346	-1201687,236	-607988,026	LOMBOD
082801 80347	-1201679,113	-608001,057	LOMBOD
082801 80348	-1201674,028	-608008,831	LOMBOD
082801 80349	-1201657,256	-608033,237	LOMBOD
082801 80350	-1201649,87	-608046,727	LOMBOD
082801 80351	-1201648,253	-608045,911	LOMBOD
082801 80352	-1201647,85	-608045,707	LOMBOD
082801 80353	-1201649,835	-608042,377	LOMBOD
082801 80354	-1201648,036	-608040,809	LOMBOD
082801 80370	-1201645,808	-608052,819	LOMBOD
082801 80371	-1201644,565	-608052,194	LOMBOD
082801 80372	-1201643,739	-608051,78	LOMBOD
082801 80373	-1201638,373	-608054,935	LOMBOD
082801 80390	-1201643,259	-608056,94	LOMBOD
082801 80391	-1201639,231	-608061,827	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80394	-1201628,879	-608054,819	LOMBOD
082801 80395	-1201627,175	-608053,668	LOMBOD
082801 80400	-1201634,897	-608047,156	LOMBOD
082801 80401	-1201635,502	-608047,535	LOMBOD
082801 80402	-1201623,908	-608051,72	LOMBOD
082801 80403	-1201609,964	-608076,086	LOMBOD
082801 80404	-1201600,928	-608092,213	LOMBOD
082801 80405	-1201627,19	-608050,6	LOMBOD
082801 80406	-1201625,705	-608049,595	LOMBOD
082801 80450	-1201624,211	-608080,225	LOMBOD
082801 80451	-1201609,378	-608102,517	LOMBOD
082801 80452	-1201594,85	-608123,674	LOMBOD
082801 80453	-1201584,982	-608138,2	LOMBOD
082801 80454	-1201548,936	-608194,222	LOMBOD
082801 80455	-1201549,948	-608199,558	LOMBOD
082801 80456	-1201541,546	-608214,142	LOMBOD
082801 80457	-1201517,469	-608254,726	LOMBOD
082801 80458	-1201484,45	-608308,979	LOMBOD
082801 80459	-1201465,821	-608336,325	LOMBOD
082801 80460	-1201449,555	-608358,939	LOMBOD
082801 80461	-1201428,162	-608391,643	LOMBOD
082801 80462	-1201408,722	-608417,964	LOMBOD
082801 80463	-1201401,688	-608420,034	LOMBOD
082801 80464	-1201395,244	-608419,107	LOMBOD
082801 80465	-1201375,005	-608447,313	LOMBOD
082801 80466	-1201357,02	-608476,135	LOMBOD
082801 80467	-1201340,916	-608500,038	LOMBOD
082801 80468	-1201315,099	-608536,047	LOMBOD
082801 80469	-1201318,155	-608545,605	LOMBOD
082801 80470	-1201307,217	-608554,986	LOMBOD
082801 80471	-1201301,656	-608555,793	LOMBOD
082801 80472	-1201273,658	-608597,113	LOMBOD
082801 80473	-1201245,66	-608638,433	LOMBOD
082801 80474	-1201224,819	-608668,184	LOMBOD
082801 80475	-1201224,46	-608678,299	LOMBOD
082801 80476	-1201219,523	-608684,276	LOMBOD
082801 80477	-1201179,882	-608740,264	LOMBOD
082801 80478	-1201134,321	-608807,42	LOMBOD
082801 80479	-1201122,073	-608832,734	LOMBOD
082801 80480	-1201114,1	-608843,858	LOMBOD
082801 80500	-1201100,532	-608857,205	LOMBOD
082801 80501	-1201084,905	-608879,11	LOMBOD
082801 80502	-1201058,741	-608914,449	LOMBOD
082801 80503	-1201035,497	-608948,687	LOMBOD
082801 80504	-1201022,488	-608967,763	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80505	-1201008,741	-608987,96	LOMBOD
082801 80506	-1200992,972	-609011,807	LOMBOD
082801 80507	-1200979,817	-609030,873	LOMBOD
082801 80508	-1200963,489	-609055,921	LOMBOD
082801 80509	-1200967,075	-609058,717	LOMBOD
082801 80510	-1200966,274	-609061,278	LOMBOD
082801 80512	-1200958,246	-609077,731	LOMBOD
082801 80513	-1200945,953	-609081,907	LOMBOD
082801 80514	-1200926,631	-609110,27	LOMBOD
082801 80515	-1200910,311	-609134,349	LOMBOD
082801 80516	-1200901,986	-609146,747	LOMBOD
082801 80517	-1200890,872	-609163,147	LOMBOD
082801 80518	-1200874,567	-609187,146	LOMBOD
082801 80519	-1200860,324	-609207,78	LOMBOD
082801 80530	-1200853,044	-609218,489	LOMBOD
082801 80531	-1200838,064	-609241,315	LOMBOD
082801 80532	-1200817,508	-609272,433	LOMBOD
082801 80533	-1200798,647	-609300,217	LOMBOD
082801 80534	-1200784,589	-609320,747	LOMBOD
082801 80535	-1200766,617	-609346,971	LOMBOD
082801 80536	-1200746,872	-609376,216	LOMBOD
082801 80537	-1200726,715	-609408,495	LOMBOD
082801 80538	-1200716,195	-609425,155	LOMBOD
082801 80539	-1200699,115	-609450,695	LOMBOD
082801 80540	-1200686,038	-609471,452	LOMBOD
082801 80541	-1200677,864	-609485,487	LOMBOD
082801 80542	-1200669,509	-609499,54	LOMBOD
082801 80543	-1200652,413	-609536,376	LOMBOD
082801 80544	-1200626,834	-609580,199	LOMBOD
082801 80545	-1200604,673	-609616,281	LOMBOD
082801 80546	-1200581,731	-609659,629	LOMBOD
082801 80547	-1200579,711	-609663,954	LOMBOD
082801 80548	-1200577,312	-609665,337	LOMBOD
082801 80549	-1200574,581	-609665,359	LOMBOD
082801 80550	-1200573,276	-609665,69	LOMBOD
082801 80551	-1200573,142	-609666,488	LOMBOD
082801 80552	-1200565,726	-609663,161	LOMBOD
082801 80553	-1200570,159	-609662,328	LOMBOD
082801 80554	-1200565,308	-609662,969	LOMBOD
082801 80556	-1200564,382	-609664,679	LOMBOD
082801 80557	-1200563,138	-609667,178	LOMBOD
082801 80558	-1200556,508	-609670,56	LOMBOD
082801 80559	-1200558,236	-609677,435	LOMBOD
082801 80560	-1200557,557	-609677,564	LOMBOD
082801 80561	-1200560,593	-609679,88	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80570	-1200560,853	-609662,781	LOMBOD
082801 80571	-1200562,006	-609659,306	LOMBOD
082801 80572	-1200562,209	-609654,982	LOMBOD
082801 80573	-1200555,037	-609664,536	LOMBOD
082801 80574	-1200546,623	-609672,567	LOMBOD
082801 80575	-1200526,403	-609689,818	LOMBOD
082801 80600	-1200580,497	-609662,27	LOMBOD
082801 80601	-1200573,729	-609676,757	LOMBOD
082801 80602	-1200560,189	-609698,519	LOMBOD
082801 80603	-1200538,083	-609741,622	LOMBOD
082801 80604	-1200526,935	-609762,533	LOMBOD
082801 80605	-1200518,746	-609779,37	LOMBOD
082801 80606	-1200507,219	-609803,407	LOMBOD
082801 80607	-1200501,597	-609806,975	LOMBOD
082801 80608	-1200489,405	-609831,947	LOMBOD
082801 80609	-1200466,868	-609885,141	LOMBOD
082801 80610	-1200451,162	-609918,645	LOMBOD
082801 80611	-1200435,535	-609951,251	LOMBOD
082801 80612	-1200410,661	-609999,502	LOMBOD
082801 80613	-1200389,767	-610039,368	LOMBOD
082801 80614	-1200368,03	-610081,988	LOMBOD
082801 80650	-1200554,396	-609684,789	LOMBOD
082801 80651	-1200540,41	-609690,481	LOMBOD
082801 80652	-1200526,424	-609696,174	LOMBOD
082801 80653	-1200569,958	-609656,373	LOMBOD
082801 80654	-1200566,487	-609652,841	LOMBOD
082801 80655	-1200575,013	-609638,751	LOMBOD
082801 80656	-1200583,54	-609624,661	LOMBOD
082801 80657	-1201628,391	-608054,488	LOMBOD
082801 80658	-1201618,726	-608068,921	LOMBOD
082801 80659	-1201609,061	-608083,354	LOMBOD
082801 80660	-1202281,425	-607110,556	LOMBOD
082801 80661	-1202283,116	-607108,046	LOMBOD
082801 80662	-1202291,094	-607096,202	LOMBOD
082801 80663	-1202300,763	-607081,848	LOMBOD
082801 80664	-1202615,23	-606619,251	LOMBOD
082801 80665	-1202605,253	-606634,528	LOMBOD
082801 80666	-1202595,277	-606649,805	LOMBOD
082801 80667	-1202665,889	-606520,903	LOMBOD
082801 80668	-1202675,373	-606506,197	LOMBOD
082801 80669	-1202684,858	-606491,49	LOMBOD
082801 80670	-1203101,25	-605608,94	LOMBOD
082801 80671	-1203097,1	-605626,461	LOMBOD
082801 80672	-1203123,952	-605561,212	LOMBOD
082801 80673	-1203128,231	-605542,621	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 80674	-1203431,614	-603673,173	LOMBOD
082801 80675	-1203432,913	-603708,641	LOMBOD
082801 800010	-1203589,691	-602652,462	LOMBOD

Číslo bodu	souř. Y	souř. X	Objekt
082801 50242	-1202628,466	-606599,815	LOMBOD
082801 50243	-1202624,723	-606597,742	LOMBOD