PZS C/P5382 km 6,944

Bezporuchový stav
Nouzový stav
Vypnutí zvonku nouzového stavu
Poruchový stav
Vypnutí zvonku poruchového stavu
Přejezd uzavřen
Bezzaulační stav
Porucha napájení
Dopravní klid na přejezdu
1 2 3 4 5
Bezvýlukový stav
Uzavření
Nouzově (dálkově) otevření
Porucha počítačů náprav 1VS–HN, 2VS–HN, 3VS–HN
Reset počítačů náprav 1VS–HN, 2VS–HN, 3VS–HN
1 2 3 4 5

PZS B/P5381 km 6,261

Bezporuchový stav
Nouzový stav
Vypnutí zvonku nouzového stavu
Poruchový stav
Vypnutí zvonku poruchového stavu
Přejezd uzavřen
Bezzaulační stav
Porucha napájení
Dopravní klid na přejezdu
1 2 3 4 5
Bezvýlukový stav
Uzavření
Nouzově (dálkově) otevření
Porucha počítačů náprav SK
Reset počítačů náprav SK
1 2 3 4 5

Poznámka:
Žluté LED diody "Volnost trati", "Kontrola kmitače" jsou nahrazeny LED diodami barvy bílé
Žlutá LED dioda "Spuštění výstrahy při vjezdu i odjezdu" je nahrazena bílou LED diodou.
Nové indikace stavu PZS jsou provedeny LED diodami

VŠESTARY

+ V5 − | + V4/Vk2 − | PORUCHA IZOLAČNÍHO STAVU | UVOLNĚNÍ ZÁVĚRU VL. CESTY SUDÉ ZHLAVÍ RUŠENÍ VÝSTRAHY NA PŘEJ. | NOUZOVÉ VYSÁVÁNÍ IK4-IK6

KONTROLA HLAVNÍHO NAPÁJENÍ | KONTROLA MĚNIČE | KONTROLA KMITAČE

OBNOVA NAPÁJENÍ PŘESTAVNÍKŮ | KAPACITA BATERIE

NOUZOVÉ VYSÁVÁNÍ IK1-IK3 | UVOLNĚNÍ ZÁVĚRU VL. CESTY LICHÉ ZHLAVÍ | + V2/Vk1 − | + V1 −

Výluka úseku SK při posunu

HNĚVČEVES

1-3 VS-HN

PŘS

Tz12 S

IK 6 | IK 5 | IK 4 | L1 | L3

Tz10 | Tz11

OBSAZENÍ 1. KOLEJE | OBSAZENÍ 3. KOLEJE

Vk2

IK 2 | IK 1 | IK 3

Tz2 S1 | Tz3 S3 | Tz1

Vk1

PřL | D1-D2 HK-VS

Výluka úseku D2 HK-VS při posunu

HRADEC KRÁLOVÉ

Pohotovostní bezvýlukový bezzaulační stav
PZS B/P5381 km 6,261
PZS C/P5382 km 6,944
PZS C/P5387 km 12,607
PZS J/P5388 km 14,088
PZS K/P5389 km 14,713

RUŠENÍ VLAKOVÉ CESTY SUDÉ ZHLAVÍ

RUŠENÍ VLAKOVÉ CESTY LICHÉ ZHLAVÍ

Pohotovostní bezvýlukový bezzaulační stav
PZS B/P5377 km 1,365
PZS C/P5378 km 2,708
PZS D/P5379 km 4,633

PZS v km 5.803

VLEČKA VČE

Zámek VOLNOSTI KOLEJÍ A VÝMĚN 1, 5

PŘÍJEM SOUHLASU Z HNĚVČEVSE | VOLNOST TRATI | UDĚLENÍ SOUHLASU DO HNĚVČEVSE | BEZPORUCHOVÝ STAV | NOUZOVÝ STAV | VÝSTRAHA | PORUCHOVÝ STAV | SÍŤ

UDĚLENÍ SOUHLASU DO HRADCE KRÁL. | VOLNOST TRATI | PŘÍJEM SOUHLASU Z HRADCE KRÁL.

UDĚLENÍ ODHLÁŠKY DO HNĚVČEVSE | UDĚLENÍ SOUHLASU DO HNĚVČEVSE | VYPNUTÍ ZVONKU PZS NOUZOVÝ STAV | PORUCHOVÝ STAV

PORUCHA JÍŠTĚNÍ PŘESTAVNÍKŮ | NAPÁJENÍ PŘESTAVNÍKŮ | UDĚLENÍ SOUHLASU DO HRADCE KRÁL. | UDĚLENÍ ODHLÁŠKY DO HRADCE KRÁL.

PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST Pn S | NOUZOVÉ UVOLNĚNÍ ZÁVĚRU VL. CESTY SUDÉ ZHLAVÍ | SPUŠTĚNÍ VÝSTRAHY PŘI VJEZDU I ODJEZDU | ANULACE VÝSTRAHY | POSUN | NÁVĚSTIDLA DEN - NOC | KOLEJOVÁ DESKA DEN - NOC | KONTROLA POLOHY VÝMĚN | HOUKAČKA | KONTROLA NAPÁJENÍ ODHL. OBVODŮ | VYPNUTÍ ZVONKU ROZŘEZU | NOUZOVÉ UVOLNĚNÍ ZÁVĚRU VL. CESTY LICHÉ ZHLAVÍ | PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST Pn L

1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4

PZS D/P5370 km 4,633

Bezporuchový stav
Nouzový stav
Vypnutí zvonku nouzového stavu
Poruchový stav
Vypnutí zvonku poruchového stavu
Přejezd uzavřen
Bezzaulační stav
Porucha napájení
Dopravní klid na přejezdu
1 2 3 4 5
Bezvýlukový stav
Uzavření
Nouzově (dálkově) otevření
Porucha počítačů náprav D1 HK–VS, D2 HK–VS
Reset počítačů náprav D1 HK–VS, D2 HK–VS
1 2 3 4 5

Úpravy 01.2017: Úpravy kolejové desky a kontrolní skříňky v žst Všestary při budování PZS v km 4,633, km 14,088, km 14,713
Úpravy 12.2010: Doplnění IK na staničních kolejích, STARMON, s.r.o. Ing. Z. Kovář
Úpravy 08.08.2002: Převedení výstražných světel na systém AŽD 71; ČD - SDC Hradec Králové, Ing. D. Rebíček
Nahrazuje část původního výkresu: 610/22 ČSD-SZ dílny Hradec Králové: VŠESTARY VSZ km 05.803: Principielní část, navrhl: Ing. M. Šedivý, přezkoušel podpis nečitelný - červen 1972

27.01.2017

S11A: Hradec Králové Návrší nádraží - Jičín - Turnov

ŽST VŠESTARY: Staniční zabezpečovací zařízení

Indikační deska v dopravní kanceláři

ZS VS 04 01 000

Poznámka:
Na pravé horní straně indikační desky jsou umístěny dva EZ:
- Vlečkový klíč Z-N Sadová: ŽST Všestary (EZ1)
- Vlečkový klíč Z-N Sadová: ŽST Hněvčeves (EZ2)

EZ 1 | EZ 2

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

INVESTOR STAVBY:	Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
signal PROJEKT	VED. PRACOVIŠTĚ:	Lubomír Tůma		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	HIP:	Jaromír Kielor		20-046-30-211	
	ODP.PROJ.:	Jaromír Kielor			
	NAVRHL:	Jaromír Kielor		DATUM: 7/2020	
	KONTROLOVAL:	Mgr. Radek Böhm			
STAVBA:	Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Turnov			STUPEŇ: DSP+PDPS	
Část:	PS01 PZS P5387 v km 12,607			MĚŘÍTKO: -	
Výkres:	Kolejová deska v DK žst. Všestary			ČÁST: D.1.1.3	PŘÍLOHA: 0601