=AJA; ROZVODNA 6(22)kV

Funkční znakení	AJ01	AJ02	AJ03	AJ04	AJ05	AJ06
Číslo pole	3(5) + 7(6) + 3(8)6	3(5) + 7(6) + 3(8)6	3(5) + 7(6) + 3(8)6	3(5) + 7(6) + 3(8)6	3(5) + 7(6) + 3(8)6	3(5) + 7(6) + 3(8)6
Rozměr (šířka)	Přívod 1 – NTS Těchlovice	Transformátor T21	Tlumivka	Transformátor-rez.LDS2	Vývod 1 - Červená Voda	Přívod 2 – Děčín-Přípeř
Název pole	T21	T1	T1	V1	P2	
Označení pole	AS.01	AS.02	AS.03	AS.04	AS.05	AS.06
NN nástavba	AS.01	AS.02	AS.03	AS.04	AS.05	AS.06



=RZZ; ROZVODNA 0,4 kV

Funkční znakení	RZ2	RZ01	RZ04
Číslo pole			
Rozměr (šířka)	800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000
Název pole	Přívody výtahy	Přívody	Přívody


3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
RZ2
RZ01
RZ04
Přívody výtahy
Přívody
Přívody
Rezerva
Rezerva
Rezerva