

Označení kabelu	Typ kabelu	Úroveň	Délka	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
WS701	JYTY-O 2x1	4-20mA	5	RDD	X31	Teploměr	Rnn	monitoring teploty
WS702	JYTY-O 2x1	4-20mA	15	RDD	X31	Teploměr	Baterie	monitoring teploty
WS703	JYTY-O 2x1	4-20mA	15	RDD	X31	Teploměr	Sděl.zař.	monitoring teploty
WS704	JYTY-O 4x1	4-20mA	20	RDD	X31	Teploměr+vlhkoměr	Rvn	monitoring teploty a vlhkosti
WS705	JYTY-O 4x1	4-20mA	20	RDD	X31	Teploměr+vlhkoměr	Trafo	monitoring teploty a vlhkosti
WS706	JYTY-O 4x1	4-20mA	10	RDD	X31	Teploměr+vlhkoměr	SÚ	monitoring teploty a vlhkosti
WS707	UTP Cat.5	RS485	7	RDD	X14	VZT Rnn	kom. modul	datová sběrnice VZT (protokol Modbus)
WS708	UTP Cat.5	RS485	10	VZT Rnn	kom. modul	VZT sděl.zař.	kom. modul	datová sběrnice VZT (protokol Modbus)
WS709	UTP Cat.5	RS485	10	VZT sděl.zař.	kom. modul	VZT DK	kom. modul	datová sběrnice VZT (protokol Modbus)