

03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách / 28.8.2021	8/2021	<i>Handwritten signature</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



ZHOTOVITEL

SAGASTA s.r.o.
SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



JTSK

Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLA

HIP

ING. RADEK KŘUPKA

MICHAELA MÜLLEROVÁ

ING. MICHAL KUDLÍK

ING. EMIL ŠPAČEK

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
SO 01-74-01 Zastřešení nástupišť

ČÍSLO ZAKÁZKY

120 025

DOKUMENTACE

DUSP+PDPS

MĚŘÍTKO

-

DATUM

08/2021

POČET FORMÁTŮ

-

NÁZEV PŘÍLOHY

Vytyčovací body - zastřešení nástupiště

ČÁST

D.2.2.2

ČÍSLO PŘÍLOHY

2.10

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

č.bodu	Y	X	pozn.	výška m n.m.
0101	671616,449	994612,478	roh zákl. patky	331,489
0102	671616,645	994610,487	roh zákl. patky	
0103	671614,256	994610,253	roh zákl. patky	
0104	671614,061	994612,243	roh zákl. patky	
0105	671616,398	994611,468	osa sloupu	332,989
0106	671616,031	994612,135	střed mikropiloty	332,239
0107	671616,099	994611,438	střed mikropiloty	
0108	671616,168	994610,742	střed mikropiloty	
0109	671614,538	994611,988	střed mikropiloty	
0110	671614,606	994611,292	střed mikropiloty	
0111	671614,675	994610,595	střed mikropiloty	
0201	671617,426	994602,525	roh zákl. patky	331,489
0202	671617,622	994600,535	roh zákl. patky	
0203	671615,233	994600,301	roh zákl. patky	
0204	671615,038	994602,291	roh zákl. patky	
0205	671617,375	994601,516	osa sloupu	332,989
0206	671617,008	994602,183	střed mikropiloty	332,239
0207	671617,076	994601,486	střed mikropiloty	
0208	671617,145	994600,790	střed mikropiloty	
0209	671615,515	994602,036	střed mikropiloty	
0210	671615,583	994601,340	střed mikropiloty	
0211	671615,652	994600,643	střed mikropiloty	
0301	671619,314	994592,512	roh zákl. patky	331,489
0302	671619,480	994590,820	roh zákl. patky	
0303	671617,390	994590,615	roh zákl. patky	
0304	671617,224	994592,307	roh zákl. patky	
0305	671618,352	994591,563	osa sloupu	332,989
0306	671619,045	994592,184	střed mikropiloty	332,239
0307	671619,098	994591,637	střed mikropiloty	
0308	671619,152	994591,089	střed mikropiloty	
0309	671617,552	994592,038	střed mikropiloty	
0310	671617,606	994591,490	střed mikropiloty	
0311	671617,659	994590,943	střed mikropiloty	
0401	671620,291	994582,560	roh zákl. patky	331,489
0402	671620,457	994580,868	roh zákl. patky	
0403	671618,367	994580,663	roh zákl. patky	
0404	671618,201	994582,355	roh zákl. patky	
0405	671619,329	994581,611	osa sloupu	332,989
0406	671620,022	994582,232	střed mikropiloty	332,239
0407	671620,075	994581,685	střed mikropiloty	
0408	671620,129	994581,137	střed mikropiloty	
0409	671618,529	994582,085	střed mikropiloty	
0410	671618,583	994581,538	střed mikropiloty	
0411	671618,636	994580,991	střed mikropiloty	
0501	671621,268	994572,608	roh zákl. patky	331,489
0502	671621,434	994570,916	roh zákl. patky	

0503	671619,344	994570,711	roh zákl. patky	331,489
0504	671619,178	994572,402	roh zákl. patky	
0505	671620,306	994571,659	osa sloupu	332,989
0506	671620,999	994572,280	střed mikropiloty	332,239
0507	671621,053	994571,732	střed mikropiloty	
0508	671621,106	994571,185	střed mikropiloty	
0509	671619,506	994572,133	střed mikropiloty	
0510	671619,560	994571,586	střed mikropiloty	
0511	671619,614	994571,038	střed mikropiloty	
0601	671622,235	994562,755	roh zákl. patky	331,489
0602	671622,421	994560,864	roh zákl. patky	
0603	671620,331	994560,659	roh zákl. patky	
0604	671620,146	994562,550	roh zákl. patky	
0605	671621,283	994561,707	osa sloupu	332,989
0606	671621,966	994562,427	střed mikropiloty	332,239
0607	671622,030	994561,780	střed mikropiloty	
0608	671622,093	994561,133	střed mikropiloty	
0609	671620,473	994562,281	střed mikropiloty	
0610	671620,537	994561,634	střed mikropiloty	
0611	671620,600	994560,987	střed mikropiloty	
0701	671623,213	994552,803	roh zákl. patky	331,489
0702	671623,398	994550,912	roh zákl. patky	
0703	671621,308	994550,707	roh zákl. patky	
0704	671621,123	994552,598	roh zákl. patky	
0705	671622,260	994551,755	osa sloupu	332,989
0706	671622,943	994552,475	střed mikropiloty	332,239
0707	671623,007	994551,828	střed mikropiloty	
0708	671623,070	994551,181	střed mikropiloty	
0709	671621,451	994552,328	střed mikropiloty	
0710	671621,514	994551,682	střed mikropiloty	
0711	671621,578	994551,035	střed mikropiloty	
0801	671624,190	994542,851	roh zákl. patky	331,489
0802	671624,375	994540,960	roh zákl. patky	
0803	671622,285	994540,755	roh zákl. patky	
0804	671622,100	994542,646	roh zákl. patky	
0805	671623,238	994541,803	osa sloupu	332,989
0806	671623,920	994542,523	střed mikropiloty	332,239
0807	671623,984	994541,876	střed mikropiloty	
0808	671624,047	994541,229	střed mikropiloty	
0809	671622,428	994542,376	střed mikropiloty	
0810	671622,491	994541,729	střed mikropiloty	
0811	671622,555	994541,083	střed mikropiloty	
0901	671625,177	994532,799	roh zákl. patky	331,489
0902	671625,343	994531,107	roh zákl. patky	
0903	671623,253	994530,902	roh zákl. patky	
0904	671623,087	994532,594	roh zákl. patky	
0905	671624,215	994531,851	osa sloupu	332,989
0906	671624,907	994532,471	střed mikropiloty	
0907	671624,961	994531,924	střed mikropiloty	

0908	671625,015	994531,376	střed mikropiloty	332,239
0909	671623,415	994532,325	střed mikropiloty	
0910	671623,468	994531,777	střed mikropiloty	
0911	671623,522	994531,230	střed mikropiloty	
1001	671626,154	994522,847	roh zákl. patky	331,489
1002	671626,320	994521,155	roh zákl. patky	
1003	671624,230	994520,950	roh zákl. patky	
1004	671624,064	994522,642	roh zákl. patky	
1005	671625,192	994521,898	osa sloupu	332,989
1006	671625,884	994522,519	střed mikropiloty	332,239
1007	671625,938	994521,972	střed mikropiloty	
1008	671625,992	994521,424	střed mikropiloty	
1009	671624,392	994522,372	střed mikropiloty	
1010	671624,445	994521,825	střed mikropiloty	
1011	671624,499	994521,278	střed mikropiloty	
1101	671627,131	994512,889	roh zákl. patky	331,489
1102	671627,297	994511,203	roh zákl. patky	
1103	671625,207	994510,998	roh zákl. patky	
1104	671625,041	994512,690	roh zákl. patky	
1105	671626,169	994511,946	osa sloupu	332,989
1106	671626,862	994512,567	střed mikropiloty	332,239
1107	671626,915	994512,020	střed mikropiloty	
1108	671626,969	994511,472	střed mikropiloty	
1109	671625,369	994512,420	střed mikropiloty	
1110	671625,422	994511,873	střed mikropiloty	
1111	671625,476	994511,326	střed mikropiloty	

**NADMOŘSKÁ VÝŠKA ZÁKLADOVÉ PATKY JE
VZTAŽENA K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE!**

**NADMOŘSKÁ VÝŠKA MIKROPILOTY JE VZTAŽENA K
HLAVĚ MIKROPILOTY!**

**NADMOŘSKÁ VÝŠKA OSY SLOUPU JE VZTAŽENA K
HORNÍMU LÍCI ZÁKLADOVÉ PATKY!**