





Počet listů: 3

Zakázkové číslo: 22-024-40-311		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 02.2022	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zab. zařízení v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 34,038				1180
Průběh kabelů PZS v km 34,038				

Výkr.	RD PZS N1	K.č. 151a	Výstr. A				Výkr.	RD PZS N1	K.č. 153a	Výstr. B			
číslo	svorkov.	24p1	svorkov.				číslo	svorkov.	12p1	svorkov.			
8804	11-040101	1	I.X-0101	+RP			8806	11-030101	1	I.X-0101	+RP		
8804	02	2	02	-RP			8806	02	2	02	-RP		
8804	03	3	03	+RL			8806	03	3	03	+RL		
8804	04	4	04	-RL			8806	04	4	04	-RL		
8804	05	5	05	+W			8806	05	5	05	+W		
8804	06	6	06	*W			8806	06	6	06	*W		
8804	07	7	07	+NAP			8806	07	7	07	+NAP		
8804	08	8	08	-NAP			8806	08	8	08	-NAP		
	09,10	9,10	09,10					09,10	9,10	09,10			
	11	11	rez					11	11	rez			
8808	I	I	11	III.X-0112			8808	I	I	11	III.X-0112		
8808	12	12	12	ZVZ			8808	12	12	12	ZVZ		
8804	040201	13	I.X-0201	NO			8806	030201	13	I.X-0201	NO		
8804	02	14	02	NC			8806	02	14	02	NC		
8804	03	15	03	PO			8806	03	15	03	PO		
8804	04	16	04	PC			8806	04	16	04	PC		
	05až09	17-21	05až09					05	17	05			
8804	10	22	10	PWR-RL				06	18	06			
8804	11	23	11	PWR-RL				07	19	07			
8804	12	24	12	PWR-RP				08	20	08			
8805	040301	25	II.X-0101	+RP				09	21	09			
8805	02	26	02	-RP			8806	10	22	10	PWR-RL		
8805	03	27	03	+RL			8806	11	23	11	PWR-RL		
8805	04	28	04	-RL			8806	12	24	12	PWR-RP		
8805	05	29	05	+W			I	I	K.č. 153b	Závora B			
8805	06	30	06	*W			I	I	7p1	svorkov.			
8805	07	31	07	+NAP			8810	030401	1	III.X-0101	OZ1		
8805	08	32	08	-NAP			8810	02	2	02	OZ2		
	09až12	33-36	09až12					03	3	03			
8805	040401	37	II.X-0201	NO			8810	04	4	04	UZ		
8805	02	38	02	NC			8810	05	5	05	KCB		
8805	03	39	03	PO				06	6	06			
8805	04	40	04	PC			8810	07	7	07	PS		
	05až09	41-45	05až09				8810	08	8	08	MS		
8805	10	46	10	PWR-RL			8810	09	09	09	PM		
8805	11	47	11	PWR-RL			8810	10	10	10	MM		
8805	12	48	12	PWR-RP			8808	11	11	11			
							8808	I	I	12	I.X-01011		
								12	12	rez			
									13,14	rez			

Výkr.	RD PZS N1	K.č. 155a	Výstr. C				Výkr.	RD PZS N1	K.č. 151	Závora A			
číslo	svorkov.	12p1	svorkov.				číslo	svorkov.	CYKY O 4x6	svorkov.			
8807	11-040501	1	I.X-0101	+RP			8809	11-030501	1	III.X-0201	P		
8807	02	2	02	-RP			8809	02	2				
8807	03	3	03	+RL			8809	03	3	02	M		
8807	04	4	04	-RL			8809	04	4				
8807	05	5	05	+W				I	K.č. 153	Závora B			
8807	06	6	06	*W				I	CYKY O 4x6	svorkov.			
8807	07	7	07	+NAP			8810	030701	1	III.X-0201	P		
8807	08	8	08	-NAP			8810	02	2				
	09	9	09				8810	03	3	02	M		
	10	10	10				8810	04	4				
8808	11	11	11	ZV			I	I	K.č. 851	SSP-SMO			
8808	12	12	12	ZVZ			I	I	7p1	svorkovnice			
8807	040601	13	I.X-0201	NO			8802	11-042101	1	01			
8807	02	14	02	NC			8802	02	2	02			
8807	03	15	03	PO			8802	03	3	03			
8807	04	16	04	PC			8802	04	4	04			
	05	17	05				8802	05	5	05			
	06	18	06				8802	06	6	06			
	07	19	07				8802	07	7	07			
	08	20	08				8802	08	8	08			
	09	21	09				8802	09	9	09			
8807	10	22	10	PWR-RL			8802	10	10	10			
8807	11	23	11	PWR-RL			8802	11	11	11			
8807	12	24	12	PWR-RP			8802	12	12	12			
I	I	K.č. 151b	Závora A					rez	13,14	I			
I	I	7p1	svorkov.				I	I	K.č. 651	SSP-KRONE			
8809	11-030101	1	III.X-0101	OZ1			I	I	3XN0,8	svorkovnice			
8809	02	2	02	OZ2				11-042201	1a	3-1/1			
8809	03	3	03	UZ1				02	1b	3-1/2			
	04	4	04					03	1c	3-2/1			
	05	5	05					04	1d	3-2/2			
8809	06	6	06	KCB2				05	2a	3-3/1			
8809	07	7	07	PS				06	2b	3-3/2			
8809	08	8	08	MS				07	2c	3-4/1			
8809	09	9	09	PM				08	2d	3-4/2			
8809	10	10	10	MM				09	3a	3-5/1			
8808	11	11	11					10	3b	3-5/2			
8808	I	I	12	I.X-01011				11	3c	3-6/1			
	12	12	rez					12	3d	3-6/2			
		13,14	rez										

Výkr.		K.č. 891	RD PZS N1		Výkr.	RD PZS N1	K.č. 801	SÚ N.Bydžov		Výkr.	RD PZS N1	K.č. 801	SÚ N.Bydžov
číslo		24p1	svorkov.		číslo	svorkov.	30p1	svorkov.		číslo	svorkov.	30p1	svorkov.
		1	11-040901		8814	11-041301	1	K1-C1201			11-041601	37	K1-C0901
		2	02		8814	02	2	02			02	38	02
		3	03		8814	03	3	03			03	39	03
		4	04		8814	04	4	04			04	40	04
		5	05		8814	05	5	05			05	41	05
		6	06		8814	06	6	06			06	42	06
		7	07		8814	07	7	07			07	43	07
		8	08		8814	08	8	08			08	44	08
		9	09		8814	09	9	09			09	45	09
		10	10		8814	10	10	10			10	46	10
		11	11		8802	11	11	11			11	47	11
		12	12		8802	12	12	12			12	48	12
9026		13	041001		8802	041401	13	C1101			031301	49	C0801
9026		14	02		8802	02	14	02			02	50	02
9026		15	03		8802	03	15	03			03	51	03
9026		16	04		8802	04	16	04			04	52	04
		17	05			05	17	05			05	53	05
		18	06			06	18	06			06	54	06
		19	07			07	19	07			07	55	07
		20	08			08	20	08			08	56	08
		21	09			09	21	09		9081	09	57	09
		22	10			10	22	10		9081	10	58	10
		23	11			11	23	11		9081	11	59	11
		24	12			12	24	12		9081	12	60	12
		25	041101			041501	25	C1001					
		26	02			02	26	02					
		27	03			03	27	03					
		28	04			04	28	04					
		29	05			05	29	05					
		30	06			06	30	06					
		31	07			07	31	07					
		32	08			08	32	08					
		33	09			09	33	09					
		34	10			10	34	10					
		35	11			11	35	11					
		36	12			12	36	12					
		37	041201										
		38	02										
		39-46	03-10										
		47	11										
		48	12										

kurzívou viz SZZ Nový Bydžov - v.č. 8900