






Změna po vypracování RDS

INVESTOR STAVBY:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic, OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
 Pracoviště: 113 Brno	HIP:	Mgr. Petr Vorel		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP.PROJ.:	Ivo Jabůrek		20-058-40-113	
	NAVRHL:	Ivo Jabůrek		DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Ing. Josef Čiháček		03/2022	
STAVBA: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov				STUPEŇ: DSP	
ČÁST: PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Nový Bydžov				MĚŘITKO:	
VÝKRES: Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů				ČÁST: D.1.1	PŘÍLOHA: 0103

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	-1033758.5994	-664401.5780		Lomový bod trasy
2	-1033759.1950	-664400.1560		Lomový bod trasy
3	-1033770.7959	-664404.8741		Lomový bod trasy
4	-1033776.8018	-664407.3283		Lomový bod trasy
5	-1033793.2649	-664414.0753		Lomový bod trasy
6	-1033798.0211	-664416.0760		Lomový bod trasy
7	-1033802.4973	-664417.9689		Lomový bod trasy
8	-1033806.2291	-664419.5065		Lomový bod trasy
9	-1033821.4770	-664425.6550		Lomový bod trasy
10	-1033824.3158	-664426.8267		Lomový bod trasy
11	-1033840.7583	-664433.6320		Lomový bod trasy
12	-1033846.8310	-664436.1869		Lomový bod trasy
13	-1033858.8547	-664441.2545		Lomový bod trasy
14	-1033869.5457	-664445.7313		Lomový bod trasy
15	-1033877.5770	-664449.0885		Lomový bod trasy
16	-1033883.3945	-664451.5714		Lomový bod trasy
17	-1033888.0229	-664452.9940		Lomový bod trasy
18	-1033893.5570	-664455.3123		Lomový bod trasy
19	-1033896.1073	-664456.7475		Lomový bod trasy
20	-1033904.2177	-664460.5639		Lomový bod trasy
21	-1033907.6005	-664462.1206		Lomový bod trasy
22	-1033915.3875	-664465.3512		Lomový bod trasy
23	-1033927.0846	-664470.2533		Lomový bod trasy
24	-1033935.6948	-664473.8926		Lomový bod trasy
25	-1033947.5894	-664478.8564		Lomový bod trasy
26	-1033956.8127	-664482.6821		Lomový bod trasy
27	-1033968.5359	-664487.6199		Lomový bod trasy
28	-1033978.0421	-664491.6859		Lomový bod trasy
29	-1033992.7790	-664498.0820		Lomový bod trasy
30	-1034011.1730	-664506.0300		Lomový bod trasy
31	-1034020.7268	-664510.0258		Lomový bod trasy
32	-1034028.9950	-664513.4840		Lomový bod trasy
33	-1034039.5388	-664517.9945		Lomový bod trasy
34	-1034048.3740	-664521.7740		Lomový bod trasy
35	-1034058.6120	-664525.9150		Lomový bod trasy
36	-1034070.5790	-664531.0260		Lomový bod trasy
37	-1034073.9550	-664532.4590		Lomový bod trasy
38	-1034077.5003	-664534.1880		Lomový bod trasy
39	-1034083.5210	-664536.7140		Lomový bod trasy
40	-1034089.6240	-664538.6530		Lomový bod trasy
41	-1034094.6110	-664541.0750		Lomový bod trasy
42	-1034107.2700	-664546.2250		Lomový bod trasy
43	-1034129.1850	-664555.4760		Lomový bod trasy
44	-1034148.2950	-664563.8280		Lomový bod trasy
45	-1034168.6240	-664572.5520		Lomový bod trasy
46	-1034196.5730	-664584.3430		Lomový bod trasy
47	-1034221.4840	-664594.7370		Lomový bod trasy
48	-1034222.4820	-664602.1716		Lomový bod trasy
49	-1034225.0080	-664596.1509		Lomový bod trasy
50	-1034242.5490	-664603.1890		Lomový bod trasy
51	-1034248.6194	-664606.0334		Lomový bod trasy

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
52	-1034269.2330	-664614.6020		Lomový bod trasy
53	-1034292.4033	-664624.4422		Lomový bod trasy
54	-1034309.8245	-664631.7699		Lomový bod trasy
55	-1034334.3680	-664642.0180		Lomový bod trasy
56	-1034356.7790	-664650.9910		Lomový bod trasy
57	-1034376.9460	-664659.0890		Lomový bod trasy
58	-1034389.9205	-664663.9711		Lomový bod trasy
59	-1034395.4545	-664666.2894		Lomový bod trasy
60	-1034409.4130	-664672.7520		Lomový bod trasy
61	-1034420.5490	-664677.7180		Lomový bod trasy
62	-1034434.6630	-664683.5720		Lomový bod trasy
63	-1034448.9490	-664689.3790		Lomový bod trasy
64	-1034464.0700	-664695.8950		Lomový bod trasy
65	-1034482.5850	-664703.5490		Lomový bod trasy
66	-1034499.2750	-664710.5920		Lomový bod trasy
67	-1034512.4810	-664716.4020		Lomový bod trasy
68	-1034519.2493	-664719.1286		Lomový bod trasy
69	-1034526.9870	-664722.3810		Lomový bod trasy
70	-1034538.5410	-664727.1780		Lomový bod trasy
71	-1034550.5100	-664731.8130		Lomový bod trasy
72	-1034555.2890	-664733.7060		Lomový bod trasy
73	-1034563.5910	-664737.7870		Lomový bod trasy
74	-1034571.7160	-664741.4280		Lomový bod trasy
75	-1034584.6960	-664746.8070		Lomový bod trasy
76	-1034597.1290	-664751.8100		Lomový bod trasy
77	-1034611.4900	-664757.4060		Lomový bod trasy
78	-1034616.9430	-664759.7440		Lomový bod trasy
79	-1034621.6846	-664760.6045		Lomový bod trasy
80	-1034631.2520	-664764.4670		Lomový bod trasy
81	-1034639.3697	-664767.9020		Lomový bod trasy
82	-1034647.3010	-664771.2580		Lomový bod trasy
83	-1034658.3820	-664775.7220		Lomový bod trasy
84	-1034667.6460	-664779.4570		Lomový bod trasy
85	-1034678.6830	-664783.6255		Lomový bod trasy
86	-1034688.7749	-664787.2057		Lomový bod trasy
87	-1034694.7940	-664789.5950		Lomový bod trasy
88	-1034697.4220	-664790.9240		Lomový bod trasy
89	-1034700.0050	-664792.9320		Lomový bod trasy
90	-1034701.1169	-664795.6405		Lomový bod trasy
91	-1034701.2120	-664794.5100		Lomový bod trasy
92	-1034706.9160	-664797.1800		Lomový bod trasy
93	-1034709.3710	-664798.4740		Lomový bod trasy
94	-1034715.4260	-664801.3150		Lomový bod trasy
95	-1034719.7840	-664803.2200		Lomový bod trasy
96	-1034733.2070	-664809.0120		Lomový bod trasy
97	-1034737.8477	-664810.9071		Lomový bod trasy
98	-1034746.4060	-664814.4020		Lomový bod trasy
99	-1034758.5820	-664819.4510		Lomový bod trasy
100	-1034771.6520	-664824.9570		Lomový bod trasy
101	-1034784.0761	-664830.2150		Lomový bod trasy
102	-1034788.9697	-664832.2503		Lomový bod trasy
103	-1034795.9800	-664835.1340		Lomový bod trasy
104	-1034801.5910	-664837.7100		Lomový bod trasy
105	-1034814.0220	-664843.0440		Lomový bod trasy

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
106	-1034825.6990	-664847.8180		Lomový bod trasy
107	-1034834.0650	-664851.4820		Lomový bod trasy
108	-1034838.1340	-664852.9780		Lomový bod trasy
109	-1034844.7690	-664855.8490		Lomový bod trasy
110	-1034855.9220	-664860.6680		Lomový bod trasy
111	-1034867.5620	-664865.6210		Lomový bod trasy
112	-1034878.7255	-664877.0712		Lomový bod trasy
113	-1034881.1735	-664871.2236		Lomový bod trasy
114	-1034884.5430	-664871.8000		Lomový bod trasy
115	-1034887.6430	-664872.7630		Lomový bod trasy
116	-1034890.1120	-664874.0640		Lomový bod trasy
117	-1034894.0780	-664876.6850		Lomový bod trasy
118	-1034898.8900	-664878.7190		Lomový bod trasy
119	-1034907.8490	-664882.2960		Lomový bod trasy
120	-1034916.8460	-664886.4190		Lomový bod trasy
121	-1034927.3070	-664890.8260		Lomový bod trasy
122	-1034935.4210	-664894.0990		Lomový bod trasy
123	-1034937.1493	-664894.8533		Lomový bod trasy
124	-1034937.9362	-664895.1967		Lomový bod trasy
125	-1034939.5239	-664901.7620		Lomový bod trasy
126	-1034941.3185	-664904.6811		Lomový bod trasy
127	-1034941.6068	-664896.7862		Lomový bod trasy
128	-1034942.2268	-664895.3052		Lomový bod trasy
129	-1034943.4544	-664897.5590		Lomový bod trasy
130	-1034948.8000	-664907.8092		Lomový bod trasy
131	-1034949.5846	-664900.1233		Lomový bod trasy
132	-1034949.8212	-664908.2368		Lomový bod trasy
133	-1034950.5939	-664906.3923		Lomový bod trasy
134	-1034952.6781	-664901.4172		Lomový bod trasy
135	-1034958.0298	-664906.7588		Lomový bod trasy
136	-1034958.9503	-664904.5802		Lomový bod trasy
137	-1034959.1857	-664903.6210		Lomový bod trasy
138	-1034963.4850	-664904.3830		Lomový bod trasy
139	-1034966.6635	-664905.9357		Lomový bod trasy
140	-1034971.7810	-664908.1910		Lomový bod trasy
141	-1034980.4060	-664911.6400		Lomový bod trasy
142	-1034986.1463	-664914.0225		Lomový bod trasy
143	-1034991.0686	-664915.9888		Lomový bod trasy
144	-1034996.9200	-664918.2610		Lomový bod trasy
145	-1035006.6770	-664922.0950		Lomový bod trasy
146	-1035013.2985	-664925.3294		Lomový bod trasy
147	-1035021.9745	-664928.7685		Lomový bod trasy
148	-1035027.8337	-664931.5512		Lomový bod trasy
149	-1035032.5796	-664933.5409		Lomový bod trasy
150	-1035038.8904	-664936.3986		Lomový bod trasy
151	-1035042.6480	-664938.0522		Lomový bod trasy
152	-1035048.5700	-664940.6053		Lomový bod trasy
153	-1035055.1555	-664943.3048		Lomový bod trasy
154	-1035066.5460	-664947.5264		Lomový bod trasy
155	-1035077.5407	-664952.4475		Lomový bod trasy
156	-1035085.0920	-664955.6830		Lomový bod trasy
157	-1035093.0537	-664959.0492		Lomový bod trasy
158	-1035095.8158	-664960.5549		Lomový bod trasy
159	-1035106.3231	-664964.2691		Lomový bod trasy

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
160	-1035112.8033	-664966.6598		Lomový bod trasy
161	-1035116.8429	-664968.1960		Lomový bod trasy
162	-1035118.3450	-664969.0350		Lomový bod trasy
163	-1035120.2873	-664971.5285		Lomový bod trasy
164	-1035126.6416	-664981.2638		Lomový bod trasy
165	-1035128.2971	-664982.4847		Lomový bod trasy
166	-1035129.1636	-664975.2563		Lomový bod trasy
167	-1035131.4698	-664983.1470		Lomový bod trasy
168	-1035135.3052	-664977.8357		Lomový bod trasy
169	-1035136.1134	-664985.1468		Lomový bod trasy
170	-1035138.0010	-664985.8619		Lomový bod trasy
171	-1035144.5131	-664988.2914		Lomový bod trasy
172	-1035147.8904	-664989.5887		Lomový bod trasy
173	-1035157.1652	-664993.4104		Lomový bod trasy
174	-1035163.1710	-664995.9416		Lomový bod trasy
175	-1035171.5337	-664999.5207		Lomový bod trasy
176	-1035175.5564	-665001.7186		Lomový bod trasy
177	-1035177.0219	-665003.5830		Lomový bod trasy
178	-1035179.9226	-665005.0713		Lomový bod trasy
179	-1035184.2355	-665006.9163		Lomový bod trasy
180	-1035188.6971	-665008.5289		Lomový bod trasy
181	-1035192.3291	-665010.3701		Lomový bod trasy
182	-1035199.0630	-665013.1210		Lomový bod trasy
183	-1035207.3435	-665016.2097		Lomový bod trasy
184	-1035210.9976	-665017.6449		Lomový bod trasy
185	-1035216.9150	-664992.5336		Lomový bod trasy
186	-1035217.3050	-664994.5181		Lomový bod trasy
187	-1035217.5879	-665020.4037		Lomový bod trasy
188	-1035221.3159	-664997.8031		Lomový bod trasy
189	-1035222.2709	-665022.5974		Lomový bod trasy
190	-1035222.5964	-664996.3862		Lomový bod trasy
191	-1035223.8240	-665023.3014		Lomový bod trasy
192	-1035224.6770	-665021.3104		Lomový bod trasy
193	-1035225.7865	-665001.4646		Lomový bod trasy
194	-1035226.6460	-665016.7144		Lomový bod trasy
195	-1035226.7727	-665024.6380		Lomový bod trasy
196	-1035229.5336	-665025.7901		Lomový bod trasy
197	-1035230.7278	-665018.4316		Lomový bod trasy
198	-1035234.1788	-665019.8684		Lomový bod trasy
199	-1035234.8419	-665028.0151		Lomový bod trasy
200	-1035235.9788	-665015.5450		Lomový bod trasy
201	-1035239.5319	-665030.0628		Lomový bod trasy
202	-1035239.6157	-665010.4492		Lomový bod trasy
203	-1035248.7665	-665034.2434		Lomový bod trasy
204	-1035255.9081	-665037.4381		Lomový bod trasy
205	-1035258.4301	-665038.5928		Lomový bod trasy
206	-1035259.7905	-665035.4110		Lomový bod trasy
207	-1035260.6434	-665039.5895		Lomový bod trasy
208	-1035262.1984	-665035.8695		Lomový bod trasy
209	-1035263.6132	-665040.9660		Lomový bod trasy
210	-1035270.6172	-665044.1632		Lomový bod trasy
211	-1035276.8755	-665046.9933		Lomový bod trasy
212	-1035285.0634	-665051.3418		Lomový bod trasy
213	-1035289.3807	-665053.5682		Lomový bod trasy

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
214	-1035293.1732	-665055.5168		Lomový bod trasy
215	-1035299.4818	-665058.4318		Lomový bod trasy
216	-1035300.6666	-665047.7254		Lomový bod trasy
217	-1035302.4861	-665043.3747		Lomový bod trasy
218	-1035303.0278	-665042.0896		Lomový bod trasy
219	-1035304.8185	-665061.0700		Lomový bod trasy
220	-1035309.0857	-665063.3605		Lomový bod trasy
221	-1035315.9027	-665066.9376		Lomový bod trasy
222	-1035322.3964	-665056.8071		Lomový bod trasy
223	-1035321.4624	-665059.0178		Lomový bod trasy
224	-1035324.7710	-665072.3763		Lomový bod trasy
225	-1035325.4686	-665070.7072		Lomový bod trasy
226	-1035328.1024	-665064.4054		Lomový bod trasy
227	-1035329.0335	-665075.1273		Lomový bod trasy
228	-1035329.9573	-665059.9674		Lomový bod trasy
229	-1035335.6667	-665078.8992		Lomový bod trasy
230	-1035343.4107	-665082.7801		Lomový bod trasy
231	-1035348.9950	-665085.4348		Lomový bod trasy
232	-1035353.8077	-665087.7232		Lomový bod trasy
233	-1035356.8558	-665081.5419		Lomový bod trasy
234	-1035358.8131	-665082.3604		Lomový bod trasy
235	-1035360.6326	-665078.0097		Lomový bod trasy
236	-1035362.9244	-665092.5498		Lomový bod trasy
237	-1035366.8592	-665094.5438		Lomový bod trasy
238	-1035372.3267	-665097.1336		Lomový bod trasy
239	-1035379.9640	-665100.1448		Lomový bod trasy
240	-1035385.7535	-665102.5846		Lomový bod trasy
241	-1035390.6650	-665104.6913		Lomový bod trasy
242	-1035392.8584	-665105.5025		Lomový bod trasy
243	-1035398.3524	-665107.4839		Lomový bod trasy
244	-1035402.0253	-665108.9699		Lomový bod trasy
245	-1035405.6179	-665110.4233		Lomový bod trasy
246	-1035416.8224	-665113.8888		Lomový bod trasy
247	-1035420.7561	-665115.3897		Lomový bod trasy
248	-1035423.3140	-665115.4600		Lomový bod trasy
249	-1035427.6011	-665117.1767		Lomový bod trasy
250	-1035431.8837	-665118.8370		Lomový bod trasy
251	-1035435.4431	-665120.2202		Lomový bod trasy
252	-1035440.6727	-665122.5914		Lomový bod trasy
253	-1035443.5033	-665123.8749		Lomový bod trasy
254	-1035447.1671	-665125.1360		Lomový bod trasy
255	-1035452.9181	-665127.9781		Lomový bod trasy
256	-1035459.2482	-665130.2922		Lomový bod trasy
257	-1035463.1136	-665131.9458		Lomový bod trasy
258	-1035476.6637	-665137.7135		Lomový bod trasy
259	-1035488.7975	-665142.4564		Lomový bod trasy
260	-1035489.8755	-665143.5101		Lomový bod trasy
261	-1035520.8984	-665156.2805		Lomový bod trasy
262	-1035536.2765	-665162.6888		Lomový bod trasy
263	-1035549.7115	-665168.1813		Lomový bod trasy
264	-1035567.2016	-665175.6228		Lomový bod trasy
265	-1035578.5403	-665180.5662		Lomový bod trasy
266	-1035585.9631	-665183.9396		Lomový bod trasy
267	-1035594.8873	-665187.5150		Lomový bod trasy

PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Nový Bydžov				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				
Souřadnicový systém SJTSK			Výškový systém Bpv	
Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
268	-1035606.9900	-665192.6245		Lomový bod trasy
269	-1035617.5018	-665196.9976		Lomový bod trasy
270	-1035630.1654	-665202.3005		Lomový bod trasy
271	-1035640.8641	-665206.7930		Lomový bod trasy
272	-1035654.4890	-665212.6331		Lomový bod trasy
273	-1035661.4444	-665215.6692		Lomový bod trasy
274	-1035668.7758	-665219.0753		Lomový bod trasy
275	-1035674.2518	-665220.8803		Lomový bod trasy
276	-1035678.1369	-665222.1750		Lomový bod trasy
277	-1035687.4021	-665225.3850		Lomový bod trasy
278	-1035692.9484	-665226.8176		Lomový bod trasy
279	-1035698.8100	-665227.9459		Lomový bod trasy
280	-1035713.4891	-665232.8737		Lomový bod trasy
281	-1035720.8793	-665235.6455		Lomový bod trasy
282	-1035725.4965	-665236.9666		Lomový bod trasy
283	-1035739.1766	-665240.5549		Lomový bod trasy
284	-1035748.7360	-665244.9895		Lomový bod trasy
286	-1035754.2356	-665233.1562		Lomový bod trasy
288	-1035763.6360	-665237.2800		Lomový bod trasy
289	-1035767.3128	-665239.0880		Lomový bod trasy
290	-1035771.6000	-665241.1280		Lomový bod trasy
291	-1035772.3428	-665242.2673		Lomový bod trasy
293	-1035773.4124	-665245.7675		Lomový bod trasy
294	-1035774.1893	-665250.6737		Lomový bod trasy
295	-1035774.6527	-665248.3293		Lomový bod trasy
297	-1035778.2156	-665250.3235		Lomový bod trasy
298	-1035784.5933	-665253.3011		Lomový bod trasy
299	-1035795.5863	-665258.4287		Lomový bod trasy
300	-1035808.8748	-665265.0683		Lomový bod trasy
301	-1035809.1016	-665264.5662		Lomový bod trasy
302	-1035814.8810	-665267.0001		Lomový bod trasy
303	-1035822.1114	-665270.0516		Lomový bod trasy
304	-1035850.2153	-665282.0151		Lomový bod trasy
305	-1035852.5285	-665290.3729		Lomový bod trasy
306	-1035855.1486	-665284.0639		Lomový bod trasy
307	-1035867.2617	-665289.0944		Lomový bod trasy
308	-1035890.7800	-665298.1444		Lomový bod trasy
309	-1035903.8845	-665302.7682		Lomový bod trasy
310	-1035918.9737	-665308.0490		Lomový bod trasy
311	-1035940.1019	-665315.2009		Lomový bod trasy
312	-1035946.5623	-665317.3877		Lomový bod trasy
313	-1035951.6103	-665318.8713		Lomový bod trasy
314	-1035966.0609	-665323.0742		Lomový bod trasy
315	-1035979.9097	-665327.2383		Lomový bod trasy
316	-1035989.0789	-665337.3615		Lomový bod trasy
317	-1035990.0402	-665337.6369		Lomový bod trasy
318	-1035991.0222	-665330.5796		Lomový bod trasy
319	-1035798.8223	-665259.9149		Lomový bod trasy
320	-1035297.2052	-665057.3799		Lomový bod trasy
321	-1035131.0064	-664976.0302		Lomový bod trasy