



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU\_ŽST Smíchov\_DSP, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ZDENĚK PACHOLÍK

Vypracoval:

ING. DAVID PUČÁLKA

Kontroloval:

JIŘÍ DUCHOSLAV

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 30-01-11 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SMÍCHOV, SZZ  
ČÁST A, DEFINITIVNÍ SZZ

Datum:

12/2021

Číslo části:

D.1.1.1.1

Název přílohy:

**SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ**

Měřítko:

Počet formátů:  
- 15xA4

Číslo přílohy:

**2.117**

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110001	744592.64	1047673.03	kabelová trasa
PS3001110002	744584.55	1047667.66	kabelová trasa
PS3001110003	744572.20	1047659.00	kabelová trasa
PS3001110004	744552.83	1047643.13	kabelová trasa
PS3001110005	744537.38	1047628.42	kabelová trasa
PS3001110006	744521.76	1047611.27	kabelová trasa
PS3001110007	744509.24	1047594.96	kabelová trasa
PS3001110008	744498.97	1047580.49	kabelová trasa
PS3001110009	744493.45	1047571.27	kabelová trasa
PS3001110010	744482.12	1047550.43	kabelová trasa
PS3001110011	744474.10	1047532.91	kabelová trasa
PS3001110012	744468.41	1047518.64	kabelová trasa
PS3001110013	744459.37	1047493.56	kabelová trasa
PS3001110014	744431.49	1047412.67	kabelová trasa
PS3001110015	744414.73	1047363.80	kabelová trasa
PS3001110016	744404.55	1047334.17	kabelová trasa
PS3001110017	744390.50	1047291.81	kabelová trasa
PS3001110018	744381.13	1047261.22	kabelová trasa
PS3001110019	744370.62	1047222.33	kabelová trasa
PS3001110020	744365.65	1047201.30	kabelová trasa
PS3001110021	744361.67	1047181.98	kabelová trasa
PS3001110022	744354.15	1047144.08	kabelová trasa
PS3001110023	744350.54	1047121.97	kabelová trasa
PS3001110024	744346.92	1047100.90	kabelová trasa
PS3001110025	744345.24	1047086.82	kabelová trasa
PS3001110026	744343.54	1047070.86	kabelová trasa
PS3001110027	744342.10	1047052.68	kabelová trasa
PS3001110028	744340.11	1047021.76	kabelová trasa
PS3001110029	744338.33	1046993.96	kabelová trasa
PS3001110030	744335.88	1046947.04	kabelová trasa
PS3001110031	744333.53	1046910.40	kabelová trasa
PS3001110032	744332.34	1046898.79	kabelová trasa
PS3001110033	744328.33	1046862.19	kabelová trasa
PS3001110034	744327.44	1046853.73	kabelová trasa
PS3001110035	744323.88	1046823.40	kabelová trasa
PS3001110036	744316.70	1046770.93	kabelová trasa
PS3001110037	744311.09	1046727.55	kabelová trasa
PS3001110038	744305.98	1046688.81	kabelová trasa
PS3001110039	744300.73	1046652.43	kabelová trasa
PS3001110040	744308.12	1046651.31	kabelová trasa
PS3001110041	744301.42	1046613.95	kabelová trasa
PS3001110042	744309.31	1046612.53	kabelová trasa
PS3001110043	744300.47	1046572.93	kabelová trasa
PS3001110044	744300.18	1046568.16	kabelová trasa
PS3001110045	744299.13	1046565.24	kabelová trasa
PS3001110046	744297.23	1046560.07	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110047	744289.73	1046529.44	kabelová trasa
PS3001110048	744286.98	1046519.44	kabelová trasa
PS3001110049	744282.39	1046502.43	kabelová trasa
PS3001110050	744277.40	1046482.79	kabelová trasa
PS3001110051	744273.90	1046467.99	kabelová trasa
PS3001110052	744268.49	1046468.96	kabelová trasa
PS3001110053	744262.73	1046454.05	kabelová trasa
PS3001110054	744260.00	1046445.38	kabelová trasa
PS3001110055	744256.70	1046434.59	kabelová trasa
PS3001110056	744149.36	1045516.61	kabelová trasa
PS3001110057	744149.03	1045511.83	kabelová trasa
PS3001110058	744148.70	1045507.04	kabelová trasa
PS3001110059	744143.43	1045507.38	kabelová trasa
PS3001110060	744137.79	1045507.65	kabelová trasa
PS3001110061	744138.16	1045513.41	kabelová trasa
PS3001110062	744137.34	1045527.40	kabelová trasa
PS3001110063	744137.10	1045536.35	kabelová trasa
PS3001110064	744157.92	1045550.08	kabelová trasa
PS3001110065	744153.44	1045550.37	kabelová trasa
PS3001110066	744149.63	1045550.66	kabelová trasa
PS3001110067	744146.09	1045550.84	kabelová trasa
PS3001110068	744146.43	1045556.23	kabelová trasa
PS3001110069	744148.37	1045685.18	kabelová trasa
PS3001110070	744141.30	1045685.54	kabelová trasa
PS3001110071	744141.10	1045682.51	kabelová trasa
PS3001110072	744149.16	1045698.68	kabelová trasa
PS3001110073	744147.59	1045671.93	kabelová trasa
PS3001110074	744146.62	1045657.24	kabelová trasa
PS3001110075	744144.22	1045610.64	kabelová trasa
PS3001110076	744142.97	1045592.90	kabelová trasa
PS3001110077	744136.80	1045592.46	kabelová trasa
PS3001110078	744137.01	1045586.97	kabelová trasa
PS3001110079	744113.63	1045648.53	kabelová trasa
PS3001110080	744113.70	1045644.77	kabelová trasa
PS3001110081	744113.97	1045639.61	kabelová trasa
PS3001110082	744118.97	1045640.15	kabelová trasa
PS3001110083	744126.97	1045671.27	kabelová trasa
PS3001110084	744121.14	1045670.77	kabelová trasa
PS3001110085	744122.16	1045661.53	kabelová trasa
PS3001110086	744119.70	1045699.24	kabelová trasa
PS3001110087	744120.13	1045693.23	kabelová trasa
PS3001110088	744124.39	1045399.74	kabelová trasa
PS3001110089	744121.86	1045392.50	kabelová trasa
PS3001110090	744107.55	1045397.80	kabelová trasa
PS3001110091	744117.42	1045381.32	kabelová trasa
PS3001110092	744108.52	1045361.97	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110093	744101.61	1045348.91	kabelová trasa
PS3001110094	744093.60	1045336.08	kabelová trasa
PS3001110095	744110.22	1045365.67	kabelová trasa
PS3001110096	744105.33	1045368.13	kabelová trasa
PS3001110097	744201.75	1046143.48	kabelová trasa
PS3001110098	744196.59	1046143.72	kabelová trasa
PS3001110099	744169.69	1046116.06	kabelová trasa
PS3001110100	744160.20	1046116.63	kabelová trasa
PS3001110101	744149.70	1046117.27	kabelová trasa
PS3001110102	744144.12	1046117.79	kabelová trasa
PS3001110103	744139.60	1046118.40	kabelová trasa
PS3001110104	744138.38	1046105.60	kabelová trasa
PS3001110105	744137.87	1046100.43	kabelová trasa
PS3001110106	744134.32	1046100.80	kabelová trasa
PS3001110107	744131.94	1046100.95	kabelová trasa
PS3001110108	744127.28	1046101.23	kabelová trasa
PS3001110109	744191.76	1046092.95	kabelová trasa
PS3001110110	744189.71	1046092.91	kabelová trasa
PS3001110111	744185.95	1046092.79	kabelová trasa
PS3001110112	744185.92	1046088.17	kabelová trasa
PS3001110113	744185.85	1046081.97	kabelová trasa
PS3001110114	744185.72	1046069.43	kabelová trasa
PS3001110115	744183.32	1046058.08	kabelová trasa
PS3001110116	744206.72	1046308.68	kabelová trasa
PS3001110117	744203.82	1046308.93	kabelová trasa
PS3001110118	744203.16	1046297.74	kabelová trasa
PS3001110119	744202.54	1046287.77	kabelová trasa
PS3001110120	744218.51	1046324.66	kabelová trasa
PS3001110121	744217.83	1046319.67	kabelová trasa
PS3001110122	744216.87	1046310.76	kabelová trasa
PS3001110123	744215.95	1046301.33	kabelová trasa
PS3001110124	744215.06	1046287.09	kabelová trasa
PS3001110125	744199.44	1046504.23	kabelová trasa
PS3001110126	744202.03	1046504.05	kabelová trasa
PS3001110127	744205.20	1046503.77	kabelová trasa
PS3001110128	744208.10	1046503.50	kabelová trasa
PS3001110129	744212.25	1046503.20	kabelová trasa
PS3001110130	744217.06	1046502.73	kabelová trasa
PS3001110131	744218.69	1046502.57	kabelová trasa
PS3001110132	744224.26	1046502.13	kabelová trasa
PS3001110133	744223.26	1046486.11	kabelová trasa
PS3001110134	744222.74	1046480.56	kabelová trasa
PS3001110135	744221.92	1046467.74	kabelová trasa
PS3001110136	744221.23	1046458.13	kabelová trasa
PS3001110137	744301.81	1046616.09	kabelová trasa
PS3001110138	744295.14	1046617.13	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110139	744294.16	1046611.21	kabelová trasa
PS3001110140	744302.09	1046580.18	kabelová trasa
PS3001110141	744295.95	1046581.71	kabelová trasa
PS3001110142	744295.15	1046577.77	kabelová trasa
PS3001110143	744288.06	1046523.38	kabelová trasa
PS3001110144	744281.84	1046524.80	kabelová trasa
PS3001110145	744274.88	1046526.40	kabelová trasa
PS3001110146	744276.98	1046533.65	kabelová trasa
PS3001110147	744279.58	1046542.71	kabelová trasa
PS3001110148	744281.99	1046551.32	kabelová trasa
PS3001110149	744282.29	1046552.51	kabelová trasa
PS3001110150	744286.02	1046551.67	kabelová trasa
PS3001110151	744287.89	1046551.24	kabelová trasa
PS3001110152	744326.54	1046799.26	kabelová trasa
PS3001110153	744322.92	1046799.69	kabelová trasa
PS3001110154	744320.68	1046799.97	kabelová trasa
PS3001110155	744262.02	1047206.01	kabelová trasa
PS3001110156	744255.47	1047206.35	kabelová trasa
PS3001110157	744244.48	1047207.03	kabelová trasa
PS3001110158	744223.92	1046740.61	kabelová trasa
PS3001110159	744225.65	1046769.87	kabelová trasa
PS3001110160	744226.50	1046783.87	kabelová trasa
PS3001110161	744221.02	1046784.19	kabelová trasa
PS3001110162	744230.53	1046951.07	kabelová trasa
PS3001110163	744230.87	1046956.38	kabelová trasa
PS3001110164	744231.32	1046963.00	kabelová trasa
PS3001110165	744231.23	1046968.46	kabelová trasa
PS3001110166	744237.67	1046968.13	kabelová trasa
PS3001110167	744238.52	1046982.82	kabelová trasa
PS3001110168	744239.06	1046994.17	kabelová trasa
PS3001110169	744239.50	1047000.66	kabelová trasa
PS3001110170	745361.51	1048113.16	kabelová trasa
PS3001110171	745356.06	1048110.51	kabelová trasa
PS3001110172	744214.52	1046278.22	kabelová trasa
PS3001110173	744211.41	1046287.23	kabelová trasa
PS3001110174	744206.79	1046287.51	kabelová trasa
PS3001110175	744201.48	1046270.36	kabelová trasa
PS3001110176	744200.68	1046257.23	kabelová trasa
PS3001110177	744200.34	1046250.35	kabelová trasa
PS3001110178	744199.91	1046243.65	kabelová trasa
PS3001110179	744245.40	1046896.96	kabelová trasa
PS3001110180	744228.09	1046898.14	kabelová trasa
PS3001110181	744228.55	1046904.70	kabelová trasa
PS3001110182	744238.18	1046897.45	kabelová trasa
PS3001110183	744238.50	1046903.23	kabelová trasa
PS3001110184	744070.30	1045312.81	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110185	744073.93	1045309.93	kabelová trasa
PS3001110186	744066.89	1045301.09	kabelová trasa
PS3001110187	744061.04	1045295.06	kabelová trasa
PS3001110188	744052.52	1045286.36	kabelová trasa
PS3001110189	744045.58	1045293.68	kabelová trasa
PS3001110190	744132.27	1045507.96	kabelová trasa
PS3001110191	744132.31	1045504.71	kabelová trasa
PS3001110192	744131.98	1045494.51	kabelová trasa
PS3001110193	744131.31	1045483.79	kabelová trasa
PS3001110194	744130.45	1045474.09	kabelová trasa
PS3001110195	744129.12	1045463.07	kabelová trasa
PS3001110196	744127.61	1045452.66	kabelová trasa
PS3001110197	744125.85	1045442.65	kabelová trasa
PS3001110198	744123.08	1045429.54	kabelová trasa
PS3001110199	744118.62	1045413.48	kabelová trasa
PS3001110200	744112.85	1045395.84	kabelová trasa
PS3001110201	744137.67	1045502.80	kabelová trasa
PS3001110202	744137.07	1045490.86	kabelová trasa
PS3001110203	744136.91	1045486.25	kabelová trasa
PS3001110204	744136.33	1045481.18	kabelová trasa
PS3001110205	744136.03	1045477.36	kabelová trasa
PS3001110206	744143.51	1045509.50	kabelová trasa
PS3001110207	744143.16	1045503.82	kabelová trasa
PS3001110208	744142.02	1045490.57	kabelová trasa
PS3001110209	744141.72	1045485.92	kabelová trasa
PS3001110210	744141.32	1045483.36	kabelová trasa
PS3001110211	744140.72	1045480.49	kabelová trasa
PS3001110212	744175.42	1045677.15	kabelová trasa
PS3001110213	744174.62	1045673.31	kabelová trasa
PS3001110214	744173.89	1045669.61	kabelová trasa
PS3001110215	744155.18	1045698.30	kabelová trasa
PS3001110216	744155.00	1045695.80	kabelová trasa
PS3001110217	744154.74	1045692.41	kabelová trasa
PS3001110218	744131.46	1045699.41	kabelová trasa
PS3001110219	744131.27	1045694.74	kabelová trasa
PS3001110220	744130.82	1045684.95	kabelová trasa
PS3001110221	744130.38	1045671.63	kabelová trasa
PS3001110222	744127.88	1045655.05	kabelová trasa
PS3001110223	744128.50	1045641.22	kabelová trasa
PS3001110224	744120.50	1045622.23	kabelová trasa
PS3001110225	744122.01	1045601.46	kabelová trasa
PS3001110226	744121.57	1045598.74	kabelová trasa
PS3001110227	744121.69	1045595.45	kabelová trasa
PS3001110228	744122.91	1045589.42	kabelová trasa
PS3001110229	744123.50	1045579.26	kabelová trasa
PS3001110230	744129.05	1045579.68	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110231	744128.78	1045587.63	kabelová trasa
PS3001110232	744136.82	1045699.29	kabelová trasa
PS3001110233	744136.72	1045695.73	kabelová trasa
PS3001110234	744136.60	1045693.25	kabelová trasa
PS3001110235	744157.34	1045641.02	kabelová trasa
PS3001110236	744159.30	1045640.62	kabelová trasa
PS3001110237	744181.12	1046127.86	kabelová trasa
PS3001110238	744180.97	1046125.33	kabelová trasa
PS3001110239	744180.59	1046119.92	kabelová trasa
PS3001110240	744180.34	1046115.76	kabelová trasa
PS3001110241	744186.32	1046127.54	kabelová trasa
PS3001110242	744186.12	1046124.28	kabelová trasa
PS3001110243	744184.69	1046124.36	kabelová trasa
PS3001110244	744186.22	1046097.42	kabelová trasa
PS3001110245	744186.02	1046094.89	kabelová trasa
PS3001110246	744182.84	1046049.40	kabelová trasa
PS3001110247	744180.23	1046049.65	kabelová trasa
PS3001110248	744213.54	1046115.99	kabelová trasa
PS3001110249	744215.53	1046115.87	kabelová trasa
PS3001110250	744215.67	1046118.17	kabelová trasa
PS3001110251	744215.89	1046121.80	kabelová trasa
PS3001110252	744216.13	1046125.82	kabelová trasa
PS3001110253	744214.10	1046125.94	kabelová trasa
PS3001110254	744210.30	1046126.15	kabelová trasa
PS3001110255	744206.62	1046126.38	kabelová trasa
PS3001110256	744200.61	1046126.74	kabelová trasa
PS3001110257	744195.58	1046127.05	kabelová trasa
PS3001110258	744187.10	1046127.50	kabelová trasa
PS3001110259	744181.63	1046127.83	kabelová trasa
PS3001110260	744177.43	1046128.08	kabelová trasa
PS3001110261	744170.60	1046128.51	kabelová trasa
PS3001110262	744170.08	1046121.44	kabelová trasa
PS3001110263	744220.28	1046228.48	kabelová trasa
PS3001110264	744222.23	1046228.36	kabelová trasa
PS3001110265	744222.40	1046231.13	kabelová trasa
PS3001110266	744222.78	1046237.30	kabelová trasa
PS3001110267	744223.09	1046242.48	kabelová trasa
PS3001110268	744221.18	1046242.60	kabelová trasa
PS3001110269	744216.74	1046242.83	kabelová trasa
PS3001110270	744211.11	1046243.06	kabelová trasa
PS3001110271	744206.84	1046243.23	kabelová trasa
PS3001110272	744202.32	1046243.51	kabelová trasa
PS3001110273	744199.25	1046232.81	kabelová trasa
PS3001110274	744198.79	1046225.19	kabelová trasa
PS3001110275	744201.98	1046225.00	kabelová trasa
PS3001110276	744211.27	1046224.43	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110277	744210.92	1046218.66	kabelová trasa
PS3001110278	744210.34	1046209.98	kabelová trasa
PS3001110279	744210.08	1046205.81	kabelová trasa
PS3001110280	744215.32	1046205.49	kabelová trasa
PS3001110281	744203.66	1046457.93	kabelová trasa
PS3001110282	744203.89	1046459.29	kabelová trasa
PS3001110283	744207.05	1046459.02	kabelová trasa
PS3001110284	744209.96	1046458.74	kabelová trasa
PS3001110285	744213.94	1046458.33	kabelová trasa
PS3001110286	744217.57	1046458.33	kabelová trasa
PS3001110287	744219.67	1046458.20	kabelová trasa
PS3001110288	744220.98	1046454.10	kabelová trasa
PS3001110289	744220.68	1046449.17	kabelová trasa
PS3001110290	744220.65	1046440.90	kabelová trasa
PS3001110291	744228.59	1046439.21	kabelová trasa
PS3001110292	744234.55	1046437.90	kabelová trasa
PS3001110293	744129.44	1045699.45	kabelová trasa
PS3001110294	744125.65	1045699.48	kabelová trasa
PS3001110295	744113.67	1045699.00	kabelová trasa
PS3001110296	744113.84	1045693.83	kabelová trasa
PS3001110297	744157.73	1045546.40	kabelová trasa
PS3001110298	744158.85	1045567.46	kabelová trasa
PS3001110299	744160.05	1045586.12	kabelová trasa
PS3001110300	744161.24	1045596.23	kabelová trasa
PS3001110301	744162.95	1045605.95	kabelová trasa
PS3001110302	744165.70	1045618.40	kabelová trasa
PS3001110303	744169.12	1045632.10	kabelová trasa
PS3001110304	744172.46	1045644.10	kabelová trasa
PS3001110305	744177.88	1045664.30	kabelová trasa
PS3001110306	744178.87	1045668.39	kabelová trasa
PS3001110307	744173.45	1045669.72	kabelová trasa
PS3001110308	744169.48	1045670.44	kabelová trasa
PS3001110309	744162.26	1045671.71	kabelová trasa
PS3001110310	744158.49	1045698.09	kabelová trasa
PS3001110311	744151.82	1045698.51	kabelová trasa
PS3001110312	744143.41	1045699.05	kabelová trasa
PS3001110313	744141.44	1045699.18	kabelová trasa
PS3001110314	744136.77	1046086.73	kabelová trasa
PS3001110315	744135.96	1046077.29	kabelová trasa
PS3001110316	744135.27	1046069.28	kabelová trasa
PS3001110317	744135.20	1046068.05	kabelová trasa
PS3001110318	744126.93	1046107.29	kabelová trasa
PS3001110319	744128.40	1046107.20	kabelová trasa
PS3001110320	744128.09	1046102.08	kabelová trasa
PS3001110321	744128.17	1046098.95	kabelová trasa
PS3001110322	744127.92	1046091.37	kabelová trasa



Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110323	744128.38	1046080.20	kabelová trasa
PS3001110324	744128.89	1046066.89	kabelová trasa
PS3001110325	744129.62	1046054.35	kabelová trasa
PS3001110326	744130.20	1046043.68	kabelová trasa
PS3001110327	744130.80	1046029.19	kabelová trasa
PS3001110328	744131.04	1046017.11	kabelová trasa
PS3001110329	744130.73	1046006.54	kabelová trasa
PS3001110330	744130.34	1046000.17	kabelová trasa
PS3001110331	744130.01	1045996.37	kabelová trasa
PS3001110332	744135.28	1045996.05	kabelová trasa
PS3001110333	744133.89	1045973.49	kabelová trasa
PS3001110334	744132.25	1045947.20	kabelová trasa
PS3001110335	744171.99	1046115.88	kabelová trasa
PS3001110336	744175.30	1046115.64	kabelová trasa
PS3001110337	744176.73	1046115.56	kabelová trasa
PS3001110338	744171.58	1046142.04	kabelová trasa
PS3001110339	744174.26	1046141.86	kabelová trasa
PS3001110340	744176.46	1046141.71	kabelová trasa
PS3001110341	744178.00	1046141.61	kabelová trasa
PS3001110342	744192.31	1046343.46	kabelová trasa
PS3001110343	744196.30	1046342.87	kabelová trasa
PS3001110344	744201.51	1046342.18	kabelová trasa
PS3001110345	744206.10	1046341.67	kabelová trasa
PS3001110346	744205.25	1046332.68	kabelová trasa
PS3001110347	744204.44	1046318.91	kabelová trasa
PS3001110348	744170.93	1046134.29	kabelová trasa
PS3001110349	744157.86	1046142.87	kabelová trasa
PS3001110350	744154.58	1046143.05	kabelová trasa
PS3001110351	744156.63	1046166.29	kabelová trasa
PS3001110352	744162.20	1046201.42	kabelová trasa
PS3001110353	744160.83	1046201.62	kabelová trasa
PS3001110354	744158.27	1046201.94	kabelová trasa
PS3001110355	744153.34	1046202.79	kabelová trasa
PS3001110356	744152.42	1046203.43	kabelová trasa
PS3001110357	744151.15	1046204.17	kabelová trasa
PS3001110358	744152.02	1046208.22	kabelová trasa
PS3001110359	744153.32	1046214.47	kabelová trasa
PS3001110360	744155.35	1046223.80	kabelová trasa
PS3001110361	744157.58	1046233.37	kabelová trasa
PS3001110362	744164.22	1046262.64	kabelová trasa
PS3001110363	744166.86	1046275.84	kabelová trasa
PS3001110364	744169.78	1046294.31	kabelová trasa
PS3001110365	744147.63	1045672.49	kabelová trasa
PS3001110366	744152.96	1045672.24	kabelová trasa
PS3001110367	744156.91	1045672.00	kabelová trasa
PS3001110368	744160.53	1045661.04	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110369	744158.62	1045648.51	kabelová trasa
PS3001110370	744155.50	1045640.72	kabelová trasa
PS3001110371	744228.95	1046825.08	kabelová trasa
PS3001110372	744229.08	1046827.17	kabelová trasa
PS3001110373	744229.19	1046831.48	kabelová trasa
PS3001110374	744230.97	1046861.02	kabelová trasa
PS3001110375	744234.30	1047069.31	kabelová trasa
PS3001110376	744232.10	1047029.79	kabelová trasa
PS3001110377	744230.31	1047000.31	kabelová trasa
PS3001110378	744229.42	1046985.59	kabelová trasa
PS3001110379	744228.24	1046968.61	kabelová trasa
PS3001110380	744249.53	1046967.53	kabelová trasa
PS3001110381	744244.98	1046890.28	kabelová trasa
PS3001110382	744241.38	1046833.10	kabelová trasa
PS3001110383	744239.90	1046810.53	kabelová trasa
PS3001110384	744239.40	1046802.87	kabelová trasa
PS3001110385	744239.08	1046798.04	kabelová trasa
PS3001110386	744239.91	1046784.39	kabelová trasa
PS3001110387	744240.95	1046826.54	kabelová trasa
PS3001110388	744233.93	1046826.91	kabelová trasa
PS3001110389	744223.80	1046827.49	kabelová trasa
PS3001110390	744224.37	1046836.86	kabelová trasa
PS3001110391	744225.49	1046855.29	kabelová trasa
PS3001110392	744225.88	1046861.78	kabelová trasa
PS3001110393	744232.40	1046801.89	kabelová trasa
PS3001110394	744232.70	1046806.84	kabelová trasa
PS3001110395	744233.03	1046812.28	kabelová trasa
PS3001110396	744233.54	1046820.68	kabelová trasa
PS3001110397	744234.18	1046834.64	kabelová trasa
PS3001110398	744221.65	1046792.29	kabelová trasa
PS3001110399	744222.42	1046805.06	kabelová trasa
PS3001110400	744222.98	1046814.45	kabelová trasa
PS3001110401	744217.56	1046738.56	kabelová trasa
PS3001110402	744214.54	1046709.63	kabelová trasa
PS3001110403	744208.96	1046654.45	kabelová trasa
PS3001110404	744208.36	1046644.55	kabelová trasa
PS3001110405	744208.16	1046641.24	kabelová trasa
PS3001110406	744207.01	1046625.40	kabelová trasa
PS3001110407	744206.47	1046619.01	kabelová trasa
PS3001110408	744210.85	1046618.74	kabelová trasa
PS3001110409	744215.99	1046618.43	kabelová trasa
PS3001110410	744222.45	1046618.03	kabelová trasa
PS3001110411	744226.82	1046617.77	kabelová trasa
PS3001110412	744226.64	1046611.87	kabelová trasa
PS3001110413	744227.88	1046595.23	kabelová trasa
PS3001110414	744226.67	1046567.78	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110415	744227.06	1046561.78	kabelová trasa
PS3001110416	744228.78	1046553.18	kabelová trasa
PS3001110417	744230.85	1046553.40	kabelová trasa
PS3001110418	744211.64	1046618.69	kabelová trasa
PS3001110419	744212.05	1046624.45	kabelová trasa
PS3001110420	744220.98	1046618.12	kabelová trasa
PS3001110421	744221.36	1046623.94	kabelová trasa
PS3001110422	744218.30	1046498.15	kabelová trasa
PS3001110423	744218.59	1046502.58	kabelová trasa
PS3001110424	744235.40	1046443.89	kabelová trasa
PS3001110425	744235.55	1046435.99	kabelová trasa
PS3001110426	744234.09	1046430.49	kabelová trasa
PS3001110427	744232.37	1046423.90	kabelová trasa
PS3001110428	744230.30	1046417.37	kabelová trasa
PS3001110429	744228.86	1046413.52	kabelová trasa
PS3001110430	744227.28	1046409.23	kabelová trasa
PS3001110431	744221.60	1046391.45	kabelová trasa
PS3001110432	744216.42	1046391.93	kabelová trasa
PS3001110433	744211.69	1046392.01	kabelová trasa
PS3001110434	744210.71	1046376.02	kabelová trasa
PS3001110435	744209.56	1046362.82	kabelová trasa
PS3001110436	744208.68	1046348.91	kabelová trasa
PS3001110437	744214.53	1046348.53	kabelová trasa
PS3001110438	744219.93	1046360.11	kabelová trasa
PS3001110439	744220.83	1046364.94	kabelová trasa
PS3001110440	744222.15	1046371.20	kabelová trasa
PS3001110441	744224.06	1046375.74	kabelová trasa
PS3001110442	744224.16	1046379.39	kabelová trasa
PS3001110443	744225.28	1046384.11	kabelová trasa
PS3001110444	744227.01	1046389.73	kabelová trasa
PS3001110445	744216.20	1046391.94	kabelová trasa
PS3001110446	744216.34	1046394.04	kabelová trasa
PS3001110447	744191.51	1046150.66	kabelová trasa
PS3001110448	744192.10	1046153.17	kabelová trasa
PS3001110449	744197.04	1046152.10	kabelová trasa
PS3001110450	744196.55	1046143.03	kabelová trasa
PS3001110451	744195.68	1046128.71	kabelová trasa
PS3001110452	744194.88	1046115.48	kabelová trasa
PS3001110453	744193.50	1046101.50	kabelová trasa
PS3001110454	744192.77	1046095.27	kabelová trasa
PS3001110455	744192.63	1046093.00	kabelová trasa
PS3001110456	744169.62	1045672.19	kabelová trasa
PS3001110457	744169.33	1045670.46	kabelová trasa
PS3001110458	744226.13	1046620.54	kabelová trasa
PS3001110459	744226.25	1046623.72	kabelová trasa
PS3001110460	744226.65	1046629.63	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110461	744226.94	1046635.50	kabelová trasa
PS3001110462	744226.93	1046641.20	kabelová trasa
PS3001110463	744227.11	1046644.28	kabelová trasa
PS3001110464	744228.24	1046649.19	kabelová trasa
PS3001110465	744228.94	1046664.25	kabelová trasa
PS3001110466	744228.46	1046668.22	kabelová trasa
PS3001110467	744228.66	1046671.46	kabelová trasa
PS3001110468	744229.39	1046673.20	kabelová trasa
PS3001110469	744229.71	1046679.86	kabelová trasa
PS3001110470	744230.59	1046694.72	kabelová trasa
PS3001110471	744230.29	1046696.36	kabelová trasa
PS3001110472	744230.48	1046699.43	kabelová trasa
PS3001110473	744231.04	1046700.50	kabelová trasa
PS3001110474	744231.65	1046717.12	kabelová trasa
PS3001110475	744231.57	1046719.55	kabelová trasa
PS3001110476	744231.85	1046723.51	kabelová trasa
PS3001110477	744232.20	1046726.69	kabelová trasa
PS3001110478	744232.95	1046738.71	kabelová trasa
PS3001110479	744233.34	1046745.43	kabelová trasa
PS3001110480	744234.76	1046768.09	kabelová trasa
PS3001110481	744235.86	1046785.97	kabelová trasa
PS3001110482	744236.63	1046797.77	kabelová trasa
PS3001110483	744236.89	1046802.86	kabelová trasa
PS3001110484	745350.93	1048118.45	kabelová trasa
PS3001110485	745347.95	1048126.73	kabelová trasa
PS3001110486	745347.19	1048128.52	kabelová trasa
PS3001110487	745339.28	1048143.39	kabelová trasa
PS3001110488	745332.85	1048151.03	kabelová trasa
PS3001110489	745329.18	1048157.55	kabelová trasa
PS3001110490	745324.32	1048165.49	kabelová trasa
PS3001110491	745315.62	1048176.94	kabelová trasa
PS3001110492	745306.49	1048186.60	kabelová trasa
PS3001110493	745289.65	1048204.73	kabelová trasa
PS3001110494	745273.31	1048219.50	kabelová trasa
PS3001110495	745252.19	1048236.03	kabelová trasa
PS3001110496	745230.64	1048250.00	kabelová trasa
PS3001110497	745203.34	1048263.36	kabelová trasa
PS3001110498	745179.60	1048272.87	kabelová trasa
PS3001110499	745166.34	1048276.54	kabelová trasa
PS3001110500	745155.20	1048279.32	kabelová trasa
PS3001110501	745143.35	1048281.72	kabelová trasa
PS3001110502	745127.40	1048283.93	kabelová trasa
PS3001110503	745119.67	1048284.77	kabelová trasa
PS3001110504	745093.82	1048287.34	kabelová trasa
PS3001110505	745077.41	1048288.34	kabelová trasa
PS3001110506	745071.81	1048287.72	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110507	745063.99	1048287.33	kabelová trasa
PS3001110508	745060.61	1048285.79	kabelová trasa
PS3001110509	745054.67	1048285.19	kabelová trasa
PS3001110510	745045.00	1048283.23	kabelová trasa
PS3001110511	745036.29	1048282.44	kabelová trasa
PS3001110512	745022.56	1048280.40	kabelová trasa
PS3001110513	745005.89	1048276.06	kabelová trasa
PS3001110514	744991.24	1048271.36	kabelová trasa
PS3001110515	744981.05	1048268.48	kabelová trasa
PS3001110516	744975.78	1048265.23	kabelová trasa
PS3001110517	744946.61	1048249.15	kabelová trasa
PS3001110518	744937.85	1048243.27	kabelová trasa
PS3001110519	744928.06	1048237.46	kabelová trasa
PS3001110520	744921.37	1048232.18	kabelová trasa
PS3001110521	744916.12	1048230.32	kabelová trasa
PS3001110522	744908.31	1048224.90	kabelová trasa
PS3001110523	744908.28	1048222.90	kabelová trasa
PS3001110524	744908.10	1048220.88	kabelová trasa
PS3001110525	744906.97	1048219.71	kabelová trasa
PS3001110526	744905.15	1048219.03	kabelová trasa
PS3001110527	744902.30	1048220.33	kabelová trasa
PS3001110528	744894.86	1048214.65	kabelová trasa
PS3001110529	744873.05	1048197.27	kabelová trasa
PS3001110530	744856.40	1048181.09	kabelová trasa
PS3001110531	744842.74	1048167.17	kabelová trasa
PS3001110532	744829.55	1048155.21	kabelová trasa
PS3001110533	744818.26	1048143.64	kabelová trasa
PS3001110534	744807.70	1048129.78	kabelová trasa
PS3001110535	744794.57	1048110.54	kabelová trasa
PS3001110536	744783.72	1048090.62	kabelová trasa
PS3001110537	744764.85	1048055.42	kabelová trasa
PS3001110538	744747.00	1048018.05	kabelová trasa
PS3001110539	744736.58	1047997.60	kabelová trasa
PS3001110540	744729.89	1048000.57	kabelová trasa
PS3001110541	744727.31	1047992.32	kabelová trasa
PS3001110542	744720.23	1047978.71	kabelová trasa
PS3001110543	744716.00	1047968.60	kabelová trasa
PS3001110544	744711.50	1047961.39	kabelová trasa
PS3001110545	744704.71	1047947.98	kabelová trasa
PS3001110546	744690.94	1047922.30	kabelová trasa
PS3001110547	744678.81	1047901.51	kabelová trasa
PS3001110548	744669.21	1047886.94	kabelová trasa
PS3001110549	744669.17	1047886.36	kabelová trasa
PS3001110550	744674.83	1047881.76	kabelová trasa
PS3001110551	744675.08	1047879.39	kabelová trasa
PS3001110552	744664.68	1047864.48	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110553	744662.73	1047861.85	kabelová trasa
PS3001110554	744661.70	1047861.25	kabelová trasa
PS3001110555	744660.30	1047861.15	kabelová trasa
PS3001110556	744659.35	1047860.58	kabelová trasa
PS3001110557	744658.95	1047859.74	kabelová trasa
PS3001110558	744658.92	1047857.49	kabelová trasa
PS3001110559	744658.44	1047855.91	kabelová trasa
PS3001110560	744657.49	1047854.15	kabelová trasa
PS3001110561	744652.67	1047847.01	kabelová trasa
PS3001110562	744631.18	1047821.73	kabelová trasa
PS3001110563	744619.93	1047809.84	kabelová trasa
PS3001110564	744613.30	1047807.01	kabelová trasa
PS3001110565	744609.76	1047803.16	kabelová trasa
PS3001110566	744582.33	1047774.90	kabelová trasa
PS3001110567	744565.32	1047757.20	kabelová trasa
PS3001110568	744543.07	1047734.76	kabelová trasa
PS3001110569	744523.90	1047716.70	kabelová trasa
PS3001110570	744520.64	1047713.51	kabelová trasa
PS3001110571	744517.00	1047708.55	kabelová trasa
PS3001110572	744509.90	1047701.73	kabelová trasa
PS3001110573	744500.95	1047691.46	kabelová trasa
PS3001110574	744487.65	1047704.36	kabelová trasa
PS3001110575	744474.67	1047691.88	kabelová trasa
PS3001110576	744467.99	1047686.29	kabelová trasa
PS3001110577	744462.38	1047680.01	kabelová trasa
PS3001110578	744454.34	1047673.01	kabelová trasa
PS3001110579	744449.09	1047667.54	kabelová trasa
PS3001110580	744438.60	1047658.13	kabelová trasa
PS3001110581	744428.16	1047646.99	kabelová trasa
PS3001110582	744392.08	1047608.44	kabelová trasa
PS3001110583	744362.53	1047572.67	kabelová trasa
PS3001110584	744338.65	1047539.45	kabelová trasa
PS3001110585	744329.38	1047524.21	kabelová trasa
PS3001110586	744316.17	1047499.70	kabelová trasa
PS3001110587	744309.23	1047484.84	kabelová trasa
PS3001110588	744295.53	1047457.47	kabelová trasa
PS3001110589	744289.53	1047442.31	kabelová trasa
PS3001110590	744278.95	1047414.18	kabelová trasa
PS3001110591	744271.31	1047390.22	kabelová trasa
PS3001110592	744266.61	1047373.25	kabelová trasa
PS3001110593	744262.40	1047356.10	kabelová trasa
PS3001110594	744257.38	1047331.99	kabelová trasa
PS3001110595	744250.47	1047288.10	kabelová trasa
PS3001110596	744248.20	1047263.55	kabelová trasa
PS3001110597	744247.10	1047245.49	kabelová trasa
PS3001110598	744245.01	1047211.71	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110599	744243.21	1047195.68	kabelová trasa
PS3001110600	744238.82	1047132.30	kabelová trasa
PS3001110601	744235.69	1047092.29	kabelová trasa
PS3001110602	744235.85	1047085.91	kabelová trasa
PS3001110603	744234.86	1047081.78	kabelová trasa
PS3001110604	744252.87	1047025.06	kabelová trasa
PS3001110605	744252.96	1047027.14	kabelová trasa
PS3001110606	744250.57	1047027.24	kabelová trasa
PS3001110607	744251.02	1047033.53	kabelová trasa
PS3001110608	744251.95	1047042.79	kabelová trasa
PS3001110609	744253.48	1047072.47	kabelová trasa
PS3001110610	744254.59	1047090.34	kabelová trasa
PS3001110611	744249.82	1047090.61	kabelová trasa
PS3001110612	744246.08	1047027.50	kabelová trasa
PS3001110613	744245.86	1047023.97	kabelová trasa
PS3001110614	744208.11	1046452.78	kabelová trasa
PS3001110615	744208.30	1046455.69	kabelová trasa
PS3001110616	744208.58	1046458.87	kabelová trasa
PS3001110617	744163.37	1045675.79	kabelová trasa
PS3001110618	744165.32	1045682.27	kabelová trasa
PS3001110619	744167.26	1045689.58	kabelová trasa
PS3001110620	744168.11	1045694.57	kabelová trasa
PS3001110621	744168.50	1045698.08	kabelová trasa
PS3001110622	744100.83	1045406.78	kabelová trasa
PS3001110623	744100.99	1045400.18	kabelová trasa
PS3001110624	744100.27	1045379.07	kabelová trasa
PS3001110625	744086.94	1045352.41	kabelová trasa
PS3001110626	744071.74	1045330.38	kabelová trasa
PS3001110627	744054.73	1045309.86	kabelová trasa
PS3001110628	744048.59	1045296.83	kabelová trasa
PS3001110629	744042.58	1045290.54	kabelová trasa
PS3001110630	744020.02	1045273.14	kabelová trasa
PS3001110631	743998.22	1045259.07	kabelová trasa
PS3001110632	743975.78	1045248.10	kabelová trasa
PS3001110633	743959.45	1045241.69	kabelová trasa
PS3001110634	743962.74	1045232.21	kabelová trasa
PS3001110635	743953.90	1045229.10	kabelová trasa
PS3001110636	743936.63	1045224.32	kabelová trasa
PS3001110637	743922.01	1045221.19	kabelová trasa
PS3001110638	743910.45	1045219.18	kabelová trasa
PS3001110639	743894.38	1045217.12	kabelová trasa
PS3001110640	743885.25	1045216.31	kabelová trasa
PS3001110641	743879.13	1045215.76	kabelová trasa
PS3001110642	743860.78	1045213.70	kabelová trasa
PS3001110643	743847.26	1045212.18	kabelová trasa
PS3001110644	743818.94	1045209.11	kabelová trasa

Lomové body PS 30-01-11			
číslo	x	y	
PS3001110645	743804.11	1045207.72	kabelová trasa
PS3001110646	743791.03	1045206.14	kabelová trasa
PS3001110647	743790.02	1045214.93	kabelová trasa
PS3001110648	743786.36	1045214.58	kabelová trasa
PS3001110649	744152.34	1046117.11	kabelová trasa
PS3001110650	744152.07	1046113.24	kabelová trasa
PS3001110651	744150.05	1046107.89	kabelová trasa
PS3001110652	744150.03	1046107.67	kabelová trasa