



geopodlaží body	umístění podlaží náprav
SP1	SU St 1 Lenešice
LPB3, LPB4, LPB5, LPB6	SU St 1 Lenešice
LPB12	SU St 1 Lenešice
LPB11	SU St 1 Lenešice
LPB13	SU St 1 Lenešice
LPB12, LPB13, LPB14, LPB16	SU St 2 Lenešice
LPB17	SU St 2 Lenešice

	Název	km	Název
za u M.	PřL	99,235	L5
	L	99,938	S
6	Se101	100,197	PYS
/hod	S1	100,243	
/hod	S2	100,267	

km					
100,670					
101,010					
101,720					
Číslo	km	Druh	Soustava síl zár číslo	Poměr	Polem oblasti
1	100,143	J	S49	1:9	300
2	100,179	J	S49	1:9	300
8	100,723	Ob-o	S49	1:7.5	1047/232
10	100,755	J	S49	1:9	300
11	100,788	J	S49	1:9	300
101	100,343	J	S49	1:9	300

Snér	Poloha Soustava	Druh prácu	Záver	Přestávky	Závazky	Zámek	Poznámka
L	p	d	h	EPN			
P	p	d	h	EPN			
L	p	d	h	EPN			
L	l	d	h	EPN			
P	p	d	h	EPN			
P	p	d	h	EPN			
-	-	-	-	EPN			
-	-	-	-	EPN			

	Název	km	Název	km
	LPB1	99,936	LPB11	100,640
	LPB2	100,142	LPB12	100,647
	LPB3	100,197	LPB13	100,670
	LPB4	100,243	LPB14	100,675
	LPB5	100,267	LPB15	100,797
	LPB6	100,346	LPB16	100,816
			LPB17	101,005

název
T1 I.E.-
T2 I.E.-
T3 I.E.-
T4 I.E.-
T5 I.E.-
T6 I.E.-
T5-6 LL
T6-7 LL
T7 I.E.-
T0 I.E.-

KÚ	zahrnuje počítači body	umístění počítače náprav	pro PZS, TZZ
BR	LPB17, LPBP2	TD PZS P2156	P2155, P2156
BR	LPBP1, LPBP3	TD PZS P2156	P2155, P2156
BR	LPBP3, LPBP5	TD PZS P2157	P2157
BR	LPBP4, LPBP6	TD PZS P2157	P2157
BR	LPBP6, LPBP7	nevýzvyt úšek	
BR	LPBP7, LPBP9	nevýzvyt úšek	
5-BR	LPBP6, LPBP9	TD PZS P2158	P2158
BR	LPBP3, LPBP10	SÚ Březno	P2159

	Číslo	km	Druh	Soustava žel. svisku	Poměr
	1	105,766	J	UIC	1:9
	5	106,266	J	T	6"
	9	106,464	J	UIC	1:9
	10	106,501	J	UIC	1:9

Položka oblasti	Směr	Řídná soutěž	Druh prázdn	Závěr	Přestávka	Snímání, položka	Zámek	Poznámka
300	L	p	b,2ip	č	EPN	2	<input type="checkbox"/> 11*	
	P	p	d				<input type="checkbox"/> 5t/5s	do EMZ 5t/5s
300	L	l	b,2ip	č	EPN	1	<input type="checkbox"/> 9*	zíp zkrácení [e]
300	P	l	b,2i	č	EPN	2	<input type="checkbox"/> 10*	
							<input type="radio"/> V2	do EMZ V2
					EPN			

		Tabulka návěs		
		Název	km	N
dvostranný)		PIL	104,810	1
		L	105,539	1
		S1	105,888	1
		S3	105,888	1
		L3	106,398	1
		L1	106,398	1

stídel		Tabulka rychlostí		
ázev	km	na/z kolej/koleje	rychlost od/do	
			Lenešic	Bečova u M.
oe1	105,763	1	50km/hod	50km/hod
oe2	106,400	3	40km/hod	40km/hod
oe3	106,515			
6	106,790			
YS	107,492			

Tabulka kolejových úseků Břvany

název KÚ	zahrnuje počítací body	umístění počít.
1zaK	BPB1, BPB2	SÚ Břvany
V1	BPB2, BPB3, BPB4	SÚ Břvany
1K	BPB3, BPB5	SÚ Břvany
3K	BPB4, BPB6	SÚ Břvany
V9-10	BPB5, BPB6, BPB7, BPB8	SÚ Břvany
1zbK	BPB8, BPB9	SÚ Břvany

číslo náprav