



Poznámky:

Čidlo do potrubí TH 143 může být nahrazeno příložným termostatem, nastavitelným v rozsahu teplot asi mezi 30°C a ž 50°C.

Přepínač 1-0-2 v plastové skříni s proudovým zatížením min. 6A může být od jiného výrobce

Princip zapojení je nutno zachovat

Pokud je cirkulace součástí dodávky ohříváče tuv, tak tento výkres odpadá

Prostorový termostat - pokud je ve tř. izolace II - připojte CYKY 3x1,5 v případě potřeby PE pak JYTY 4x1