TABULKA POČÍTAČOCH ÚSEKOV

Úsp.	Počítací bod	Umiestnič
1CHJ	RPS6, RPS8, RPS20	SO Rakovník
1JK	RPS2, RPS3	SO Rakovník
	RPS5, RPS18, RPS26	SO Rakovník
1T	RPS24, RPS25, RPS27	SO Rakovník
1VSJ	RPS9, RPS28	SO Rakovník
1JK	RPS2, RPS3	SO Rakovník
1ZJ4	RPS29, RPS30, RPS31, RPS32	SO Rakovník
1S	RPS33, RPS34, RPS35	SO Rakovník
1R	RPS41, RPS42, RPS43	SO Rakovník
1UR	RPS44, RPS45	SO Rakovník

Úsp.	Počítací bod	Umiestnič
1VJ	RPS37, RPS46, RPS48	SO Rakovník
1UR	RPS44, RPS45	SO Rakovník
1VSJ	RPS9, RPS28	SO Rakovník
1VJ	RPS37, RPS46, RPS48	SO Rakovník
1ZJ4	RPS29, RPS30, RPS31, RPS32	SO Rakovník
1R	RPS41	SO Rakovník
1S	RPS33, RPS34, RPS35	SO Rakovník
1UR	RPS44, RPS45	SO Rakovník
1SC	RPS47, RPS49	SO Rakovník
1T	RPS24, RPS25, RPS27	SO Rakovník

Úsp.	Počítací bod	Umiestnič
1ZJ	RPS37, RPS46, RPS47,	SO Rakovník
1ZJ1,1ZJ2	RPS37, RPS37, RPS46, RPS46, RPS47, RPS47, RPS49, RPS49	SO Rakovník
1ZJ4	RPS29, RPS30, RPS31, RPS32	SO Rakovník
1R	RPS41	SO Rakovník
1S	RPS33, RPS34, RPS35	SO Rakovník
1UR	RPS44, RPS45	SO Rakovník
1T	RPS24, RPS25, RPS27	SO Rakovník
1VSJ	RPS9, RPS28	SO Rakovník
1JK	RPS2, RPS3	SO Rakovník
1CHJ	RPS6, RPS8, RPS20	SO Rakovník

Úsp.	Počítací bod	Umiestnič
1CHJ, 1VSJ	RPS6, RPS8	SO Rakovník
1JK,1VJ	RPS2, RPS3	SO Rakovník


ŽST OKNÍŠTOV
Tabina zvlhkol. tlmivkami
Závorka zvlhkovač. TCH
RPS6
RPS8
RPS20
1CHJ
1CHJ
1CHJ