Koordinační situace 14, km 113,30 - 114,20

Seznam SO a PS:

PS 10-12-01 Brnělák-Jablonné v Podještědí, TZZ
PS 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, SZZ
PS 10-21-01 Brnělák- Jablonné v Podještědí, DOK a TK
PS 11-21-01 ŽST Jablonné v Podještědí, místní kabelizace

SO 00-11-01 Zrnínov - Liberec-Horní Růžodol, výstroj trati
SO 10-11-01 Brnělák- Jablonné v Podještědí, železniční svršek
SO 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, železniční svršek
SO 10-11-02 Brnělák- Jablonné v Podještědí, železniční spodek
SO 11-11-02 ŽST Jablonné v Podještědí, železniční spodek
SO 10-14-06 Most v ev. km 113,630
SO 11-14-01 Most v ev. km 114,165
SO 11-34-01 ŽST Jablonné v Podještědí, ECV
SO 11-36-01 ŽST Jablonné v Podještědí, rozvody nn a cavětření


Česká Lípa
Liberec
Rv = -5000,000 m
tz = 7,566 m
yv = 0,006 m
Rv = -5000,000 m
tz = 4,447 m
yv = 0,002 m
Rv = -23000,000 m
tz = 91,391 m
yv = 0,182 m
Rv = -4000,000 m
tz = 27,472 m
yv = 0,094 m
Rv = -5000,000 m
tz = 1,553 m
yv = 0,000 m
Rv = -200,000 m
tz = 2,394 m
yv = 0,000 m
Rv = 20000,000 m
tz = 11,077 m
yv = 0,031 m
PS 10-12-01
PS 10-21-01
PS 11-11-01
PS 10-22-01
PS 11-21-02
PS 11-21-01
SO 10-14-06
SO 10-11-01
SO 10-11-02
SO 11-11-01
SO 11-11-02
SO 11-36-01
SO 11-34-01
SO 11-14-01
Most v ev.km 113,630
Most v ev.km 114,165
Přejezd I 10,32
Přejezd I 4,15
Přejezd I 4,15
Přejezd I 10,32
Přejezd I 3,73
Přejezd I 10,41
Přejezd I 10,41
Přejezd I 3,73
Přejezd I 4,15
Přejezd I 4,15
Přejezd I 10,32
Přejezd I 10,32