

### E.8.4.1 Seznam souřadnic lomových bodů

Souřadnicový systém: S - JTSK

Výškový systém: Bpv

PS 02-01-31			
č. bodu	Y	X	Poznámka
1	731781,29	942796,23	
2	731956,89	942817,52	
3	731957,31	942817,57	
4	731957,84	942812,55	
5	731951,00	942812,03	
a	731950,51	942816,62	
7	731941,52	942811,54	
8	731935,97	942810,69	
9	731937,03	942796,85	Spojka ČDT
10	731919,38	942808,15	
11	731907,26	942805,78	
12	731869,79	942801,61	Spojka
13	731858,01	942800,98	
14	731858,01	942789,42	
15	731843,33	942788,09	
16	731835,36	942788,30	
17	731835,08	942798,80	
18	731835,18	942797,77	
19	731782,33	942793,78	
20	731782,29	942794,30	
21	731781,95	942794,28	Sk2-1
22	731765,83	942792,21	
23	731758,86	942791,68	
24	731741,66	942790,88	
25	731742,46	942781,39	
26	731739,06	942781,25	
27	731739,07	942780,82	
28	731738,96	942781,74	
29	731737,36	942781,18	
30	731737,40	942780,75	
31	731734,01	942781,48	
32	731734,00	942781,84	Závorový stojan A
33	731736,88	942790,85	
34	731735,94	942791,92	
35	731733,84	942791,79	
36	731733,84	942791,50	Výstražník D
37	731726,18	942790,26	

PS 02-01-31			
č. bodu	Y	X	Poznámka
38	731726,15	942791,24	
39	731726,60	942791,25	
40	731726,61	942790,90	Závorový stojan B
41	731723,55	942790,12	
42	731722,69	942789,53	
43	731723,31	942782,05	
44	731726,05	942781,59	
45	731726,33	942781,26	Výstražník C1/2
46	731737,51	942780,99	RD
47	731740,51	942781,08	RD
48	731740,57	942779,08	RD
49	731737,57	942779,00	RD

a