





801 Obsazení svorkovnic skříní 11,12,13,21,22
802 Obsazení horních svorkovnic skříně K1
803-6 Obsazení svorkovnic K1-L
813 Obsazení kazet skř. 12, patro 01,02
815 Obsazení kazet skř. 13, patro 01,02
817 Obsazení kazet skř. 31, patro 01,02

ODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Kempný		 <small>Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň pracoviště: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová tel.: +420 972325297, fax.: +420 465532183 starmon@ceskatrebova.cz, http://www.starmon.cz</small>
NAVRHL:	Ing. Doleček		
KONTROLOVAL:	Ing. Kempný		
ČÍSLO ZAKÁZKY:	17-025-40-211		
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. D. - Velký Úsek PS07 Žst. Třebechovice pod Orebem, úprava SZZ			DATUM: 7/2017 FORMÁT: ÚČEL: DPSŘ MĚŘÍTKO: ČÁST: ČÍSLO PŘÍLOHY: 800
Obsazení svorkovnic a kazet			

P01E
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
WAGO

11-11	01	02	03	04											14	15	
PATRO	+TP	-TP	+	-	PS	PS1	106	106									152 152
			+PD	-PD	SKP	ZS	106	106									152 152
			+P	-P	ZP	R	106	106								102 102	152 152
			+T	-T	S	T	106	106									152 152
					PD	ZD	106	106								P P	
	12-1101	12-1102	12-1103		PH	ZH										P P	107 107
	DK skříně DF													12-1115			

11-10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO	201	201	202	204	211	211	502	502	503	503	112	112	504	504	404
	201	201	203	204	211	211	502	502	503	503	112	112	504	504	102 404
	202	202	203	203	205	212	212	502	503	503	112	112	504	504	107 109
	202	202	203	203	205	212	212	502	503	503	112	112	504	504	
	202	202	204	205	212	212	502	502	503	503	502	503	504	504	
	202	202	204	205			502	502	504	504	504	504	504	504	
	202	202	204	205			107	504	504	504	504		102	102	
K1-1501	K1-1502	K1-1503	K1-1504	K1-1301	K1-1303	13-1012	K1-1310	22-1106							
				12-1109	12-1110										

12-11	01	02	03	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12-10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO	206	206	207	207	209	213	213	501 501	509 509	211	211	502 502	511 511	506 506	102 103
	206	206	208	208	209	213	213	501 501	509 509	211	211	503 503	504 504	102 102	103 103
	207	207	208	208	210	214	214	502 502	509 509	212	212	503 503	504 504	107 107	104 104
	207	207	208	208	210	214	214	502 502	509 509	212	212	504 504	507 507	107 107	107 107
	207	207	209	209	210	210	602 602	501 501	510 510	510 510	504 504	507 507	507 507	107 107	107 107
	207	207	209	209	210	210	602 602	501 501	510 510	510 510	504 504	507 507	507 507	107 107	107 107
	K1-1505	K1-1506	K1-1507	K1-1508	K1-1509	K1-1302	13-1011	22-1103	31-1009	11-1013	11-1014	13-1014	13-1015	21-1012	21-1101
				22-1101	22-1102	22-1103	22-1104	22-1105	22-1106	22-1107	22-1108	22-1109	22-1110	22-1111	22-1112

13-11	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
PATRO	+TP	-TP																
		+	-	PS	PS1	106	106	106	106									
		+PD	-PD	SKP	ZS	106	106	106	106									
		+P	-P	ZP	R	106	106	106	106									
		+T	-T	S	T	106	106	106	106									
			PD	ZD	106	106	106	106										
			PH	ZH	+E	-E												
12-1101	12-1102	12-1103																
VN měnič				střídač				RV3	K1-1304	K1-1305	31-1011	31-1012						

13-10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO	301	301	303	303	305	306	506 506	507 507							
	301	301	303	304	306	306	506 506	507 507							
	301	302	304	304	306	306	506 506	507 507							
	302	302	304	304	307	307	506 506	508 508							
	302	302	305	305	307	307	506 506	509 509							
	303	303	305	305	307	308	506 506	509 509							
	K1-1510	K1-1511	K1-1512	K1-1402	K1-1403	K1-1404	K1-1405	K1-1406	K1-1407	11-1007	12-1007	12-1008	12-1009	12-1010	12-1013
				22-1101	22-1102	22-1103	22-1104	22-1105	22-1106	22-1107	22-1108	22-1109	22-1110	22-1111	22-1112

21-11	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
	102	103	107	107	102	102	102	102	102	102	102	+B	-B	L1	L2	PD1	ZDP1	+	-	PS	PS1	109	109	
	103	103	102	102			102							L3	N	PD2	ZDP2	+PD	-PD	SKP	ZS	109	109	
	104		107	107												PUP	ZUP	+P	-P	ZP	R	109	109	
PATRO		107	107	107														+T	-T	S	T	109	109	
	107	107	107	107																PD	ZD	109	109	
	108	102	107	107																PH	ZH	109	107	
	12-1015	12-1014	R01ZV, RZZ		R01		TL, NVN		R02		DT		DP		11-1102		11-1103		22-1104					

22-11	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO	+TP	-TP	+	-	PS	PS1	106	106							
	+B	-B	+PD	-PD	SKP	ZS	106	106							
	+PN	-PN	+P	-P	ZP	R	106	106							
			+T	-T	S	T	106	106							
					PD	ZD	106	106							
PATRO	12-1101	12-1102	12-1103	12-1104	12-1105	12-1106	12-1107	12-1108	12-1109	12-1110	12-1111	12-1112	12-1113	12-1114	12-1115
				22-1101	22-1102	22-1103	22-1104	22-1105	22-1106	22-1107	22-1108	22-1109	22-1110	22-1111	22-1112

31-11	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO															
				22-1102	22-1103	22-1104	22-1105	22-1106	22-1107	22-1108	22-1109	22-1110	22-1111	22-1112	22-1113

31-10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PATRO	501	501	506	506	507	507	508	508	509 509						
	501	501	506	506	507	507	508	508	509 509						
	501	501	506	506	507	507	508	508	509 509						
	501	501	507	507	507	507	508	508	509 509						
	501	501	507	507	507	507	508	508	509 509						
	501	501	507	507	507	507	508	508	509 509						
	506	506	507	507	507	507	508	508	509 509						
				22-1102	22-1103	22-1104	22-1105	22-1106	22-1107	22-1108	22-1109	22-1110	22-1111	22-1112	22-1113

POLE
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12

WAGO

15	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
	201	201	202	202	204	204	211	211	206	206	207	207	209	209	213	213	510	510	301	301	303	303	305	306
P A T R O	201	201	203	203	204	204	211	211	206	206	208	208	209	209	213	213	502	502	301	301	303	304	306	306
	202	202	203	203	205	205	212	212	207	207	208	208	210	210	214	214	502	502	301	302	304	304	306	306
	202	202	203	203	205	205	212	212	207	207	208	208	210	210	214	214	601	601	302	302	304	304	307	307
	202	202	204	204	205	205			207	207	209	209	210	210	602	602	501	501	302	302	305	305	307	307
	202	202	204	204	205	205			207	207	209	209	210	210	602	602	602	602	303	303	305	305	307	308
	11-1001		11-1002		11-1003		11-1004		12-1001		12-1002		12-1003		12-1004		12-1005		13-1001		13-1002		13-1003	

14	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
	308	308	503	503	502	505	506	506	507	507					601	601	501	501	501	501	507	507	508	508
P A T R O	308	308	503	503	505	505	502	502	507	507					602	602	501	501	506	506	507	507	508	508
	504	504	502	502	505		506	506	507	507					107		501	501	506	506	507	507	508	508
	504	504	502	502			506	506	508	508							501	501	507	507	507	507	508	508
	504	504	502	502			506	506	509	509							501	501	507	507			508	508
	503	503	502	502			506	506					503	503			506	506	507	507			508	508
	13-1004		13-1005		13-1006		13-1007		13-1008		13-1009		13-1010		22-1105		31-1001		31-1002		31-1003		31-1004	

13	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
	502	502	501	501	503	503	503	503									509	509	504	504	510	510		
P A T R O	502	502	501	501	503	503	601	601									509	509	504	504	510	510		
	502	502	602	602	503	503											509	509	504	504	510	510		
	502	502	502	502	503	503											509	509	504	504	510	510		
	502	502	601	601	503	503											509	509	504	504	510	510		
		107	602	602	504	504											509	509	504	504	510	510		
	11-1005		12-1006		11-1006		13-1109		13-1110								31-1005		11-1008		31-1006			

funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 02	číslo výkresu	svorkovnice	funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 02	číslo výkresu	svorkovnice
PřLZ	501	1	svork.01-01	201	1K-A0101			73	svork.07-01		1K-A0701
L1Ž		2	02	202	1K-A0102			74	02		1K-A0702
z PřLZ		3	03	201	1K-A0103			75	03		1K-A0703
LZ		4	04	202	1K-A0104			76	04		1K-A0704
PřLŽ		5	05	201	1K-A0105			77	05		1K-A0705
L2Ž		6	06	202	1K-A0106			78	06		1K-A0706
z PřLŽ		7	07	201	1K-A0107			79	07		1K-A0707
z L1Ž		8	08	202	1K-A0108			80	08		1K-A0708
		9	09		1K-A0109			81	09		1K-A0709
LČ		10	10	202	1K-A0110			82	10		1K-A0710
		11	11		1K-A0111			83	11		1K-A0711
z LČ		12	12	202	1K-A0112		501	84	12		1K-A0712
LB		13	svork.02-01	202	1K-A0201	2H-NOP1		49	svork.08-01	507	
S3Z		14	02	205	1K-A0202	2H-NOP2		50	02		
z LB		15	03	202	1K-A0203	2H-UP1		51	03		
S32Ž		16	04	205	1K-A0204	2H-UP2		52	04		
		17	05		1K-A0205	2H-SP1		53	05		
z S3Z		18	06	205	1K-A0206	2H-SP2		54	06		
		19	07		1K-A0207	2H-KZ1		55	07		
S3Č		20	08	205	1K-A0208	2H-KZ2		56	08		
		21	09		1K-A0209	2H-NS1		57	09		
z S3Č		22	10	205	1K-A0210	2H-NS2		58	10		
		23	11		1K-A0211	2H-BA1	812	59	11		
S3B		24	12	205	1K-A0212	2H-BA2	607	60	12		
z S3B		25	svork.03-01	205	1K-A0301	2H-BV1		61	svork.09-01		
S1Z		26	02	203	1K-A0302	2H-BV2		62	02		
z S32Ž		27	03	205	1K-A0303	2H-OSR1		63	03		
z S1Z		28	04	203	1K-A0304	2H-OSR2		64	04		
z LZ		29	05	202	1K-A0305	2H-UZ1		65	05		
S1Č		30	06	203	1K-A0306	2H-UZ2		66	06		
z L2Ž		31	07	202	1K-A0307	2H-PN1		67	07		
z S1Č		32	08	203	1K-A0308	2H-PN2		68	08		
		33	09		1K-A0309	1,3,5HJJ1		69	09	511	
S1B		34	10	203	1K-A0310	1,3,5HJJ2		70	10		
		35	11		1K-A0311	7HJJ1	812	71	11		
z S1B		36	12	203	1K-A0312	7HJJ2	607	72	12		
z S2B		37	svork.04-01	204	1K-A0401	9HJJ1		73	svork.10-01		
S2Z		38	02	204	1K-A0402	9HJJ2		74	02		
		39	03		1K-A0403	1,3,5RES1		75	03		
S22Ž		40	04	204	1K-A0404	1,3,5RES2		76	04		
z S22Ž		41	05	204	1K-A0405	7,9RES1		77	05		
z S2Z		42	06	204	1K-A0406	7,9RES2		78	06		
		43	07		1K-A0407	1H-NOP1		79	07	506	
S2Č		44	08	204	1K-A0408	1H-NOP2		80	08		
		45	09		1K-A0409	1H-UP1		81	09		
z S2Č		46	10	204	1K-A0410	1H-UP2		82	10		
		47	11		1K-A0411	1H-SP1	812	83	11		
S2B		48	12	204	1K-A0412	1H-SP2	607	84	12		
		49	svork05-01		1K-A0501	1H-KZ1		85	svork.11-01		
		50	02		1K-A0502	1H-KZ2		86	02		
		51	03		1K-A0503	1H-NS1		87	03		
		52	04		1K-A0504	1H-NS2		88	04		
		53	05		1K-A0505	1H-BA1		89	05		
		54	06		1K-A0506	1H-BA2		90	06		
		55	07		1K-A0507	1H-BV1		91	07		
		56	08		1K-A0508	1H-BV2		92	08		
		57	09		1K-A0509	1H-OSR1		93	09		
		58	10		1K-A0510	1H-OSR2		94	10		
		59	11		1K-A0511	1H-PN1	812	95	11		
		60	12		1K-A0512	1H-PN2	607	96	12		
		61	svork.06-01		1K-A0601			97	svork.12-01		
		62	02		1K-A0602			98	02		
		63	03		1K-A0603			99	03		
		64	04		1K-A0604			100	04		
		65	05		1K-A0605			101	05		
		66	06		1K-A0606			102	06		
		67	07		1K-A0607			103	07		
		68	08		1K-A0608			104	08		
		69	09		1K-A0609			105	09		
		70	10		1K-A0610			106	10		
		71	11		1K-A0611		812	107	11		
		72	12		1K-A0612		607	108	12		

funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 03	číslo výkresu	svorkovnice	funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 03	číslo výkresu	svorkovnice
PřSZ	502	1	svork.01-01	206	2K-A0101			73	svork.07-01		2K-A0701
S1Ž		2	02	207	2K-A0102			74	02		2K-A0702
z PřSZ		3	03	206	2K-A0103			75	03		2K-A0703
SZ		4	04	207	2K-A0104			76	04		2K-A0704
PřSŽ		5	05	206	2K-A0105			77	05		2K-A0705
S2Ž		6	06	207	2K-A0106			78	06		2K-A0706
z PřSŽ		7	07	206	2K-A0107			79	07		2K-A0707
z S1Ž		8	08	207	2K-A0108			80	08		2K-A0708
		9	09		2K-A0109			81	09		2K-A0709
SČ		10	10	207	2K-A0110			82	10		2K-A0710
		11	11		2K-A0111			83	11		2K-A0711
z SČ		12	12	207	2K-A0112		502	84	12		2K-A0712
SB		13	svork.02-01	207	2K-A0201			61	svork.08-01		
L2Z		14	02	209	2K-A0202			62	02		
z SB		15	03	207	2K-A0203			63	03		
L22Ž		16	04	209	2K-A0204			64	04		
		17	05		2K-A0205			65	05		
z L2Z		18	06	209	2K-A0206			66	06		
		19	07		2K-A0207			67	07		
L2Č		20	08	209	2K-A0208			68	08		
z SZ		21	09	207	2K-A0209			69	09		
z L2Č		22	10	209	2K-A0210			70	10		
z S2Ž		23	11	207	2K-A0211			71	11		
L2B		24	12	209	2K-A0212		607	72	12		
z L2B		25	svork.03-01	209	2K-A0301			73	svork.09-01		
L1Z		26	02	208	2K-A0302			74	02		
		27	03		2K-A0303			75	03		
z L1Z		28	04	208	2K-A0304			76	04		
		29	05		2K-A0305			77	05		
L1Č		30	06	208	2K-A0306			78	06		
z L22Ž		31	07	209	2K-A0307			79	07		
z L1Č		32	08	208	2K-A0308			80	08		
		33	09		2K-A0309			81	09		
L1B		34	10	208	2K-A0310			82	10		
		35	11		2K-A0311			83	11		
z L1B		36	12	208	2K-A0312		607	84	12		
z L3B		37	svork.04-01	210	2K-A0401	R1-7T1		1	svork.10-01	601	2T-02030301
L3Z		38	02	210	2K-A0402	R1-7T2		2	02	601	2T-02030302
z L32Ž		39	03		2K-A0403	7TJQ1		3	03	601	2T-02030303
L32Ž		40	04	210	2K-A0404	7TJQ2		4	04	601	2T-02030304
z L3Z		41	05	210	2K-A0405	1-5TJQ1		5	05	601	2T-02030305
		42	06	210	2K-A0406	1-5TJQ2		6	06	601	2T-02030306
		43	07		2K-A0407			7	07		2T-02030307
L3Č		44	08	210	2K-A0408			8	08		2T-02030308
		45	09		2K-A0409			9	09		2T-02030309
z L3Č		46	10	210	2K-A0410			10	10		2T-02030310
		47	11		2K-A0411			11	11		2T-02030311
L3B		48	12	210	2K-A0412		806	12	12		2T-02030312
		49	svork.05-01		2K-A0501			13	svork.11-01		2T-02030401
		50	02		2K-A0502			14	02		2T-02030402
		51	03		2K-A0503			15	03		2T-02030403
		52	04		2K-A0504			16	04		2T-02030404
		53	05		2K-A0505			17	05		2T-02030405
		54	06		2K-A0506			18	06		2T-02030406
		55	07		2K-A0507			19	07		2T-02030407
		56	08		2K-A0508			20	08		2T-02030408
		57	09		2K-A0509			21	09		2T-02030409
		58	10		2K-A0510			22	10		2T-02030410
		59	11		2K-A0511			23	11		2T-02030411
		60	12		2K-A0512		806	24	12		2T-02030412
		61	svork.06-01		2K-A0601			25	svork.12-01		2T-02030501
		62	02		2K-A0602			26	02		2T-02030502
		63	03		2K-A0603			27	03		2T-02030503
		64	04		2K-A0604			28	04		2T-02030504
		65	05		2K-A0605			29	05		2T-02030505
		66	06		2K-A0606			30	06		2T-02030506
		67	07		2K-A0607			31	07		2T-02030507
		68	08		2K-A0608			32	08		2T-02030508
		69	09		2K-A0609				09		2T-02030509
		70	10		2K-A0610				10		2T-02030510
		71	11		2K-A0611				11		2T-02030511
		72	12		2K-A0612		806		12		2T-02030512

AKCE: PS 01 TŘEBECHOVICE P.O. DEFINITIVNÍ ZAB.ZAŘ.
VÝKRES: OBSAZENÍ SVORKOVNIC K1-L03

ČÍSLO VÝKRESU
805

funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 04	číslo výkresu	svorkovnice
Se3B	102	1	svork.01-01	213	KO2-0101
z Se3B		2	02		KO2-0102
Se3M		3	03		KO2-0103
z Se3M		4	04		KO2-0104
Se4B		5	05	214	KO2-0105
z Se4B		6	06		KO2-0106
Se4M		7	07		KO2-0107
z Se4M		8	08		KO2-0108
Rezerva		9	09		KO2-0109
Rezerva		10	10		KO2-0110
Rezerva		11	11		KO2-0111
Rezerva		12	12		KO2-0112
V5 -1		13	svork.02-01	304	KO2-0201
2		14	02		KO2-0202
3		15	03		KO2-0203
4		16	04		KO2-0204
5		17	05		KO2-0205
V6 -1		18	06	305	KO2-0206
2		19	07		KO2-0207
3		20	08		KO2-0208
4		21	09		KO2-0209
5		22	10		KO2-0210
Rezerva		23	11		KO2-0211
Rezerva		24	12		KO2-0212
V7 -1		25	svork.03-01	306	KO2-0301
2		26	02		KO2-0302
3		27	03		KO2-0303
4		28	04		KO2-0304
5		29	05		KO2-0305
Vk3-1		30	06	308	KO2-0306
2		31	07		KO2-0307
3		32	08		KO2-0308
4		33	09		KO2-0309
5		34	10		KO2-0310
Rezerva		35	11		KO2-0311
Rezerva		36	12		KO2-0312
		37	svork.04-01		KO2-0401
		38	02		KO2-0402
		39	03		KO2-0403
		40	04		KO2-0404
		41	05		KO2-0405
		42	06		KO2-0406
Rezerva		43	07		KO2-0407
Rezerva		44	08		KO2-0408
Rezerva		45	09		KO2-0409
Rezerva		46	10		KO2-0410
Rezerva		47	11		KO2-0411
Rezerva	102	48	12		KO2-0412
DSL1	802	1	svork05-01	501	
DSL2	811	2	02		
		3	03		
		4	04		
1T-NOP1		5	05		
1T-NOP2		6	06		
1T-UP1		7	07		
1T-UP2		8	08		
1T-SP1		9	09		
1T-SP2		10	10		
1T-KZ1		11	11		
1T-KZ2		12	12		

funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 04	číslo výkresu	svorkovnice
1T-NS1	802	13	svork.06-01	501	
1T-NS2		14	02		
1T-OSR1		15	03		
1T-OSR2		16	04		
1T-UZ1		17	05		
1T-UZ2		18	06		
1T-PN1		19	07		
1T-PN2		20	08		
		21	09		
		22	10		
		23	11		
		24	12		
2HU2		25	svork.07-01		
2HUP1		26	02		
2HUP2		27	03		
HBA1		28	04		
HBA2		29	05		
HNOP1		30	06		
HNOP2		31	07		
1HKZ1	811	32	08		
1HKZ2			09		
1HZ			10		
1HPR			11		
1H+			12		
1HU1			svork.08-01		
1HU2			02		
1HUP1			03		
1HUP2			04		
SPV1			05		
SPV2			06		
			07		
			08		
7-9Jo			09		
z 7-9Jo			10		
2HVS1			11		
2HVS2	802		12		
4TUZ1		49	svork.09-01	504	2T-01031701
4TUZ2		50	02	504	2T-01031702
4TKN1		51	03	504	2T-01031703
4TKN2		52	04	504	2T-01031704
4TNO1		53	05	504	2T-01031705
4TNO2		54	06	504	2T-01031706
2TPV1		55	07	502	2T-01031707
2TPV2		56	08	502	2T-01031708
2-4TDKNP1		57	09	502	2T-01031709
2-4TDKNP2		58	10	502	2T-01031710
DISTA1		59	11	109	2T-01031711
DISTA2	805	60	12	109	2T-01031712
		61	svork.10-01		
		62	02		
		63	03		
		64	04		
		65	05		
		66	06		
		67	07		
		68	08		
		69	09		
		70	10		
		71	11		
	805	72	12		

funkce	kabel číslo	číslo žily	K1-lišta 04	číslo výkresu	svorkovnice
		73	svork.11-01		
		74	02		
		75	03		
		76	04		
		77	05		
		78	06		
		79	07		
		80	08		
		81	09		
		82	10		
		83	11		
	805	84	12		
		85	svork.12-01		
		86	02		
		87	03		
		88	04		
		89	05		
		90	06		
		91	07		
		92	08		
		93	09		
		94	10		
		95	11		
	805	96	12		

AKCE: PS 01 TŘEBECHOVICE P.O. DEFINITIVNÍ ZAB.ZAŘ.

VÝKRES: OBSAZENÍ SVORKOVNIC K1-L04

ČÍSLO VÝKRESU

806

KAZETA *Un* POZICE : 0101

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100			602									
200			602									
300	602	602		602	602							
400	602	602		602	602							
500	502	502		502	502		502	502				
600	502	502		502	502		502	502				

KAZETA *Un* POZICE : 0102

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	501	501	501	501	501		501	501				
200	501	501	501	501	501		501	501				
300	501	501		501	501		501	501				
400	602	602		602	602		602	602				
500	502	502		502	502		502	502				
600	602	602		602	602		602	602				

KAZETA *Un* POZICE : 0103

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	510	510	502	510	510		510	510				
200	602	602	502	602	602							
300	601	601		601	601							
400	601	601		601	601							
500	502	502		502	502		502	502				
600	502	502		502	502		502	502				

KAZETA *Un* POZICE : 0201

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	207	207	207	207	207		207	207		207	207	
200	206	206	207	206	206					206	206	
300	208	208		208	208		208	208		208	208	
400	209	209		209	209		209	209		209	209	
500	210	210		210	210		210	210		210	210	
600												

KAZETA *Sv* POZICE : 0202

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	209	209	209	213	209	209	209	209		209	209	
200	213	213	213	213	213	213	213	213		213	213	
300	213	213	213	209	213	213	213		213			
400												
500												
600												

KAZETA *Sv* POZICE : 0203

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	210	210	210	214	210	210	210	210		210	210	
200	214	214	214	214	214	214	214	214		214	214	
300	214	214	214	210	214	214	214		214			
400												
500												
600												

KAZETA *Un* POZICE : 0101

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	504	504	508	504	504							
200	503	503	508	503	503							
300	502	502		502	502							
400	502	502		502	502							
500	508	508		508	508		508	508				
600	509	509		509	509		509	509				

KAZETA *Un* POZICE : 0102

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	601	601	506	601	601		601	601				
200	506	506	506	506	506		506	506				
300	506	506		506	506		506	506				
400	503	503		503	503		503	503				
500	505	505		505	505		505	505				
600	503	503		503	503							

KAZETA *Un* POZICE : 0103

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	506	506	506	506	506		506	506				
200	506	506	506	506	506		506	506				
300	506	506		506	506		506	506				
400	507	507		507	507		507	507				
500	507	507		507	507		507	507				
600	507	507		507	507		507	507				

KAZETA *Vy* POZICE : 0201

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	307	307	307	307	307		307	307	307	307	307	307
200	307	307	307	307			307	307	307	307	307	307
300												
400												
500												
600												

KAZETA *Vy* POZICE : 0202

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	308	308	308	308	308		308	308	308	308	308	308
200	308	308	308	308			308	308	308	308	308	308
300												
400												
500												
600												

KAZETA *0* POZICE : 0203

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100												
200												
300												
400												
500												
600												

KAZETA *Un* POZICE : 0101

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	508	508	508	508	508							
200	508	508	508	508	508							
300	508	508		508	508							
400	508	508		508	508							
500	508	508		508	508							
600	508	508		508	508							

KAZETA *Un* POZICE : 0102

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	509	509	509	509	509							
200	509	509	509	509	509							
300	509	509		509	509							
400	509	509		509	509							
500	509	509		509	509							
600	509	509		509	509							

KAZETA *Un* POZICE : 0103

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	510	510	510	510	510							
200	510	510	510	510	510							
300	510	510		510	510							
400	510	510		510	510							
500	510	510		510	510							
600	510	510		510	510							

KAZETA *Vy* POZICE : 0201

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	501	501	501	501	501							
200	501	501	501	501	501							
300	501	501		501	501							
400	501	501		501	501							
500	501	501		501	501							
600												

KAZETA *Vy* POZICE : 0202

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	506	506	506	506	506							
200	506	506	506	506	506							
300	506	506		506	506							
400	506	506		506	506							
500	507	507		507	507							
600												

KAZETA *0* POZICE : 0203

SVORKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	507	507	507	507	507							
200	507	507	507	507	507							
300	507	507		507	507							
400	507	507		507	507							
500	507	507		507	507							
600	507	507		507	507							