
ŽST Ústí nad Labem hl.n. – obvod jih
ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží
ŽST Ústí nad Labem hl.n. obvod sever
Neštěmice z.
Mojžíř z.
Tabulka návěstidel:
Tabulka návěstidel:
Tabulka návěstidel:
Tabulka návěstidel:
Tabulka návěstidel:
PRAHOVO NÁVĚSTIDLO
Hořín - Trať 072/Most - Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-jih
Ústí nad Labem-střed
Ústí nad Labem-sever
Ústí nad Labem-Střekov
Ústí nad Labem-Neštěmice
Ústí nad Labem-Mojžíř