k náv. 1Lo, 2Lo 1044m
k náv. 1Lo, 2Lo 1009m
1015m
1048m
1027m
1237m
1232m
1620m
1230m
1083m
k náv. 1So, 2So 1292m
k náv. 1So, 2So 1275m
(horní znaky odj. náv. tvoří předvěst náv. 1Lo a 2Lo)
(náv. 1Lo, 2Lo tvoří předvěst náv. 1DL, 2DL)
AH Slavíč
(náv. 1So, 2So tvoří předvěst náv. 1L, 2L)
odbočka JEZERNICE A
(náv. 1JS, 2JS tvoří předvěst náv. 1So, 2So)
(horní znaky náv. 1JL, 2JL tvoří předvěst náv. 1Lo a 2Lo)
odbočka JEZERNICE B
(náv. 1Lo, 2Lo tvoří předvěst náv. 1L, 2L)
AH Benátky
(náv. 1So, 2So tvoří předvěst náv. 1PS, 2PS)
(horní znaky odj. náv. tvoří předvěst náv. 1So a 2So)
187m
60m
77m
102m
60m
127m
elektrické trakční dělení
km 206,544 L2
km 206,509 L1, L3
km 206,196 výh. 21
km 205,995
km 205,949
km 205,945
ev. km 205,880 most
km 205,500
km 205,549
ev. km 205,246 most
ev. km 205,004 most
km 204,945
km 204,897
ev. km 204,876 most
km 204,786
ev. km 204,726 propustek
ev. km 204,703 most
km 204,724 propustek
ev. km 204,487 propustek
km 204,485 1DL, 2DL, vyhodnocky
km 204,298
km 204,238
km 204,181 budoucí výh. X1
ev. km 204,032 most
km 204,000
km 203,877 Pf1JL, Pf2JL
km 203,870 1JS, 2JS
km 203,350
km 203,405
km 203,217
ev. km 203,000 most
km 202,787
km 202,792 technol. zab. zař.
km 202,715
km 202,640
km 202,638
km 202,600
km 202,089 budoucí výh. X1
km 202,088
km 201,987
ev. km 201,960 most
km 201,927
km 201,800 1PS, 2PS
ev. km 201,171 most
km 201,020
km 201,015
silniční nadjezd
km 200,570
ev. km 200,519 propustek
km 199,937
km 199,933
km 199,887
km 199,659 výh. 1
km 199,554 úrovňový kom.
km 199,413
km 199,386
km 199,295 S1, S2, S4, S6
km 199,278 S3
PZS "B" P6492
1-2050 1-2049
2-2050 2-2049
1-2032 1-2031
2-2032 2-2031
1-2020 1-2021
2-2020 2-2021
1-2010 1-2009
2-2010 2-2009
L3 L1 L2 L4 L6
21
Se15 Se14 Se16 Se17
1SK 2SK
1S 2S
3x100m
4x75m
DLPB1 DLPB2 DLPB3 DLPB4 DLPB5 DLPB6 DLPB7 DLPB8 DLPB9 DLPB10 DLPB12 DLPB13 DLPB14 DLPB15 DLPB16 DLPB17 DLPB18 DLPB19 DLPB21 DLPB22 DLPB23 DLPB24 DLPB25 DLPB26 DLPB27 DLPB28 DLPB29 DLPB30
1Lo 2Lo 1So 2So 1DL 2DL 1JS 2JS Pf1JL Pf2JL Pf1JS Pf2JS 1JL 2JL 1PS 2PS 1L 2L
1T1 DR–JE 2T1 DR–JE 1T2 DR–JE 2T2 DR–JE 1T3 DR–JE 2T3 DR–JE
1DLK 2DLK V1A V2A 1JSK 2JSK 1K 2K 1JLK 2JLK V1B V2B 1PSK 2PSK
1T1 JE–LI 2T1 JE–LI 1T2 JE–LI 2T2 JE–LI 1T3 JE–LI 2T3 JE–LI
206,0 205,9 205,8 205,7 205,6 205,5 205,4 205,3 205,2 205,1 205,0 204,9 204,8 204,7 204,6 204,5 204,4 204,3 204,2 204,1 204,0 203,9 203,8 203,7 203,6 203,5 203,4 203,3 203,2 203,1 203,0 202,9 202,8 202,7 202,6 202,5 202,4 202,3 202,2 202,1 202,0 201,9 201,8 201,7 201,6 201,5 201,4 201,3 201,2 201,1 201,0 200,9 200,8 200,7 200,6 200,5 200,4 200,3 200,2 200,1 200,0 199,9
(výstroj hradla v MPZZ odb. Jezernice)
Jezernické viadukty
Provizorní DK
SÚ Drahotuše / SÚ Lipník n. B.
(výstroj KO a AB)
B1d B2d
MIB
Se1 Se2 Se3 Se4
1LK 2LK
HS5 HS3
S1 S2 S3 S4 S6
viz. sit. schéma Drahotuše provizorní stav
viz. sit. schéma Lipníku n. B. provizorní stav
KO 4300
SÚ Drahotuše
KO 4300
SÚ Lipník n. B.
počítače náprav
MPZZ odb. Jezernice
počítače náprav
MPZZ odb. Jezernice

**) "konec platnosti rychlostníků NS" dle předpisu SŽDC D1 čl. 1347.

DRAHOTUŠE

Nejvyšší traťová rychlost 100 km/h
Traťová rychlost pro soupravy s výk. skříní 100 km/h
Traťová rychlost pro klasické soupravy 100 km/h
Zábrzdná vzdálenost 1000 m

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače
1T1 DR–JE	DLPB1, DLPB3
2T2 DR–JE	DLPB2, DLPB4

Blokový provoz poč. úseků, výstroj DLPB1 a DLPB2 ve SÚ Drahotuše.
Výstroj DLPB3 a DLPB4 v kontejneru MPZZ Jezernice.

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače	Úsek	Snímače	Úsek	Snímače	Úsek	Snímače	Úsek	Snímače
1T1 DR–JE	DLPB1, DLPB3	1DLK	DLPB7, DLPB9	1K	DLPB14, DLPB16			2T2 JE–LI	DLPB26, DLPB28
2T1 DR–JE	DLPB2, DLPB4	2DLK	DLPB8, DLPB10	2K	DLPB15, DLPB17	1PSK	DLPB21, DLPB23	1T3 JE–LI	DLPB27, DLPB29
1T2 DR–JE	DLPB3, DLPB5	V2A	DLPB10, DLPB13	1JLK	DLPB16, DLPB18	2PSK	DLPB22, DLPB24	2T3 JE–LI	DLPB28, DLPB30
2T2 DR–JE	DLPB4, DLPB6	V1A	DLPB9, DLPB12	2JLK	DLPB17, DLPB19	1T1 JE–LI	DLPB23, DLPB25		
1T3 DR–JE	DLPB5, DLPB7	1JSK	DLPB12, DLPB14	V2B	DLPB19, DLPB22	2T1 JE–LI	DLPB24, DLPB26		
2T3 DR–JE	DLPB6, DLPB8	2JSK	DLPB13, DLPB15	V1B	DLPB18, DLPB21	1T2 JE–LI	DLPB25, DLPB27		

Blokový provoz poč. úseků 1T1 DR–JE A 2T1 DR–JE, výstroj DLPB1 a DLPB2 ve SÚ Drahotuše.
Blokový provoz poč. úseků 1T3 JE–LI a 2T3 JE–LI, výstroj DLPB29 a DLPB30 ve SÚ Lipník n. B.

Není-li uvedeno jinak, výstroj umístěna v kontejneru MPZZ Jezernice.

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Km	Název	Km	Název	Km
1Lo	205,500	1DL	204,485	Pf1JS	202,638
2Lo	205,500	2DL	204,485	Pf2JS	202,638
1So	204,897	1JS	203,870		
2So	204,897	2JS	203,870		

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Km	Název	Km	Název	Km
Pf1JL	203,877	1PS	201,800	1So	200,570
Pf2JL	203,877	2PS	201,800	2So	200,570
1JL	202,640	1Lo	201,020		
2JL	202,640	2Lo	201,020		

**) "konec platnosti rychlostníků NS" dle předpisu SŽDC D1 čl. 1347.

LIPNÍK NAD BEČVOU

Nejvyšší traťová rychlost 100 km/h
Traťová rychlost pro soupravy s výk. skříní 100 km/h
Traťová rychlost pro klasické soupravy 100 km/h
Zábrzdná vzdálenost 1000 m

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače
1T3 JE–LI	DLPB27, DLPB29
2T3 JE–LI	DLPB28, DLPB30

Blokový provoz poč. úseků, výstroj DLPB29 a DLPB30 ve SÚ Lipník n. B.
Výstroj DLPB27 a DLPB28 v kontejneru MPZZ Jezernice.

červeně = nové
žlutě = zdemontované

Poznámka:
V předmětném úseku zavedena výluka systému ETCS L2.

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc	tel.: 585 153 034 www.signalprojekt.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	VEDOUCÍ TÝMU ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Radim Křenek	Radim Křenek	Ing. Miroslav Švorčík
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE	OBEC: JEZERNICE

ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235 - XX
ÚČEL	DSP
DATUM	06/2020
FORMÁT	18 x A4
MĚŘÍTKO	-
ČÁST	D.1.1.1
POŘ.Č.	0201

"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"
PS 65-28-01 Odbočka Jezernice, SZZ
část B, provizorní zab. zařízení

Situační schéma - aktivace provizorních odboček