⇦ ČESKÁ TŘEBOVÁ
HRADEC KRÁLOVÉ / ČERNOUSY ⇨
ZASTÁVKA PARDUBICE CENTRUM
ŽELEZNIČNÍ STANICE PARDUBICE
km 304,623
km 304,948
km 304,704
km 304,776
304.4
304.5
304.6
304.7
304.8
SO 07-54-01
SO 07-60-01
SO 07-54-02
SO 07-54-03
SO 07-66-02
SO 07-52-03
SO 07-52-04
SO 07-53-01
SO 07-54-04
SO 07-53-02
SO 07-53-03
SO 07-54-05
SO 07-54-06
SO 07-55-01
SO 07-55-02
SO 07-55-03
SO 07-55-04
SO 07-55-05
SO 07-55-06
SO 07-55-07
SO 07-55-08
SO 07-55-09
SO 07-55-10
SO 07-55-11
SO 07-55-12
SO 07-55-13
SO 07-55-14
SO 07-55-15
SO 07-55-16
SO 07-55-17
SO 07-55-18
SO 07-55-19
SO 07-55-20
SO