
Úvaly
Dobročovice
Zlatá
Škvorec
Babice
Mukařov
Svojetice
Zvánovice
Choceradv
Čakov
Divišov
Třebešice
Bílkovice
Radošovice
Vlašim
Květnice
Sluštice
Březí
Tehovec
Ondřejov
Kalistě
Hvězdonice
Vranov
Kozmice
Teplýšovice
Chotýšany
Sibřina
Křenice
Tehov
Klokočná
Mnichovice
Hrusice
Senohraby
Přestavlky u Čerčan
Petroupim
Struhařov
Vlestary
Miskovice
Lštění
Čtyřkoly
Pětihosty
Soběhrdy
Postupice
Popovice
Světice
Kunice
Strančice
Čerčany
Praha
Říčany
Jesenice
Modřice
Dobřejovice
Petříkov
Velká Popovice
Pyšely
Nespeky
Ratměřice
Ostředek
Benešov
Chlístov
Bukovany
Václavice
Herink
Křížkový Újezdec
Kamenice
Jesenice
Radějovice
Sulice
Kostelec u Křížků
Kříkvice
Khanice
Obramovice
Tynec nad Sázavou
Poříčí nad Sázavou
Louňovice
Jevíčko
Lešany
Bystřice
Dálnice D1
Dálnice D3
Silnice I/3
Silnice I/13
Silnice I/18
Silnice I/38
Silnice I/92
Silnice II/102
Silnice II/112
Silnice II/115
Silnice II/116
Silnice II/118
Silnice II/119
Silnice II/125
Silnice II/126
Silnice II/127
Silnice II/128
Silnice II/129
Silnice II/130
Silnice II/131
Silnice II/132
Silnice II/133
Silnice II/134
Silnice II/135
Silnice II/136
Silnice II/137
Silnice II/138
Silnice II/139
Silnice II/140
Silnice II/141
Silnice II/142
Silnice II/143
Silnice II/144
Silnice