Patro 19

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7012 7012	7017 7018	7023 7023	7029 7029	6111 6111	7001 7001	7006 7007	8301 8301	6101 6101	6105 6105	6109 6109	6115 6115	6119 6119		38a 38a	38a 38a		8323 8323
7013 7013	7018 7019	7024 7024	7029 3305	6111 6112	7002 7002	7007 7008	8313 8313	6101 6102	6105 6106	6108 6110	6115 6116	6119 23		38a 38a	38a 38a		8323 8323
7014 7014	7019 7020	7025 7025	3305	6112 6112	7003 7003	7008 7009		6102 6102	6106 6106	6110 6110	6116 6116	23 24		38a 38a			8323 8323
7015 7015	7020 7021	7026 7026		6113 6113	7004 7004	7009 7010		6103 6103	6107 6107	38b/2 38b/2	6117 6117	24 24		38a 38a			8323 8323
7016 7016	7021 7022	7027 7027		6113 6114	7005 7005	7010 7011		6103 6104	6107 6108	41 29	6117 6118	24 3405		38a 38a			8323 8323
7017 7017	7022 7023	7028 7028	3405 3405	6114 6114	7006 7006	7011 7011		6104 6104	6108 6108	3305 3305	6118 6118	50 38a		38a 38a			8323 8323
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:
KS2-1901	KS2-1902	KS2-1903	KS2-1904	52-1905	KS1-1906	KS1-1907	KS1-1908	51-1909	51-1910	51-1911	52-1912	52-1913	52-1914	52-1915	52-1916 KS2-1916	51-1908	KS1-1905

Patro 18

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	

Patro 19

19	20	21	22	23
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:

Patro 18

19	20	21	22	23
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:

Patro 02

19	20	21	22	23
	8323 8323			
38a	8323 8323			
13 38a	8323 8323			
	8323 8323			
	8323 8323			
	8323			
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:
11-D07	6P-X06			

Patro 10

Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	v.č.	38a	38a	38a	38a																					

Patro 09

Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	v.č.																														

Patro 02

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6103 6101	6104 6113	7030 7030	7030 7030	7031 7031	7031 7031	7031 7031	7030 7030	17 17			38b/2	19 19		23	31 31	06b	3405 23
6105 6106	6112 6114	7030 7030	7030 7030	7031 7031	7031 7031	7031 7031	7030 7030	19 19	3305 3305	3405	38 38	17 21	26	23	31	15 15	3405 3305
6102 6107	6115 6111	7030 7030	7030 7030	7031 7031	7031 7031	7031 7031	3305 8313	21 26	3305 3305	3405 3305	15 15	21 21	24 24	23			
6108 6117	6116 38b/2	7030 7030	7030 7030	7031 7031	7031 7031	7031 7031	8313	30	17 16	3305 3305	3305 3305	17 8313	23 23	23 41			26
6108 6118	41 41	7030 7030	7030 7030	7031 7031	7031 7031	7031 7031			19 15	3305	3305 41	8313	15 38b/2	06b			23
6119 6110		7030 7030	7030 3305	7031 7031	7031 7031	7031 7031				29 29			38a 15	15			3405 3405
vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:	vede na:
1P-A01	1P-A02	6P-D01	6P-D02	6P-D03	6P-D04	6P-D05	6P-B02	21-D09	12-D06	32-D11	11-D12	13-D05 sv 13-24	22-D09	23-D12	31-D07	33-D03	33-D12 sv 13-24

Nelze použít

o dvojité WAGO do 16mm2

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst.Štramberk PS01 Oprava zabezpečovacího zařízení	**2723**
Obsazení svorkovnic a jističů stojanu 53	

29.11.2023