

OBVOD STAVBY
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
1	692526,87	1050950,617
2	692528,59	1050937,580
3	692530,391	1050937,377
4	692527,960	1050940,720
5	692526,732	1050943,755
6	692508,722	1050948,703
7	692495,367	1050945,439
8	692489,923	1050945,750
9	692388,675	1050945,304
10	692389,945	1050945,710
11	692389,230	1050934,750
12	692389,230	1050931,750
13	692533,217	1050931,304
14	692940,913	1050935,963
15	692940,828	1050941,950
16	692951,464	1050932,436
17	692956,573	1050931,183
18	692956,573	1050934,425
19	692956,520	1050938,425
20	692948,941	1050940,160
21	692985,070	1050933,909
22	693020,940	1050932,435
23	693036,290	1050933,520
24	693049,581	1050933,520
25	693052,897	1050933,520

OBVOD STAVBY
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
26	693049,630	1050936,520
27	693046,520	1050928,870
28	693067,360	1050927,070
29	693087,280	1050927,220
30	693087,280	1050934,220
31	693171,460	1050934,450
32	693187,330	1050933,110
33	693308,776	1050933,800
34	693382,560	1050932,560
35	693468,410	1050934,350
36	693566,260	1050937,480
37	693611,420	1050940,750
38	693633,420	1050945,350
39	693652,340	1050952,780
40	693669,530	1050962,350
41	693708,770	1050982,800
42	693728,340	1050991,340
43	693786,190	1050985,780
44	693836,750	1050981,350
45	693856,750	1050981,680
46	693882,940	1050978,840
47	693895,380	1050982,650
48	693926,050	1050979,400
49	693938,260	1050978,520
50	693954,390	1050972,290

OBVOD STAVBY
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
51	693978,660	1050964,500
52	693988,050	1050961,860
53	693998,330	1050960,340
54	694028,680	1050943,070
55	694028,680	1050943,070
56	694039,000	1050929,480
57	694048,823	1050928,402
58	694052,510	1050922,500
59	694057,423	1050924,207
60	694058,237	1050927,106
61	694028,624	1050941,552
62	694028,624	1050941,552
63	694041,591	1050945,670
64	694042,570	1050945,750
65	694045,430	1050947,920
66	694059,060	1050947,150
67	694059,750	1050947,150
68	693998,850	1050934,300
69	693998,850	1050934,300
70	693998,710	1050951,680
71	693967,130	1050972,360
72	693947,250	1050982,800
73	693934,880	1050985,760
74	693934,180	1050974,920
75	693870,480	1050951,330

OBVOD STAVBY
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
76	693966,550	1050953,920
77	693836,990	1050933,630
78	693833,560	1050934,200
79	693830,090	1050933,150
80	693825,830	1050933,150
81	693817,870	1050936,580
82	693908,530	1050934,550
83	693916,090	1050917,580
84	693931,786	1050917,821
85	693931,947	1050920,572
86	693942,336	1050941,275
87	693942,336	1050941,275
88	694041,591	1050945,670
89	693938,730	1050928,740
90	693930,340	1050917,770
91	693930,360	1050938,050
92	692985,060	1050930,060
93	692980,126	1050935,050
94	692980,126	1050935,050
95	692981,610	1050936,580
96	692948,590	1050943,720
97	692948,590	1050943,720
98	692938,348	1050945,550
99	692938,180	1050945,430
100	692939,180	1050934,530

OBVOD STAVBY
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
101	692938,920	1050930,980
102	692938,920	1050930,980
103	692939,180	1050934,530
104	692939,180	1050934,530
105	692938,348	1050945,550
106	693093,590	1050945,670
107	693093,590	1050945,670
108	693093,590	1050945,670
109	693094,070	1050945,500

DOČASNÝ ZÁBOR
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
201	692915,220	1050932,830
202	692915,227	1050931,340
203	692940,013	1050935,362
204	692936,828	1050935,362
205	692951,494	1050932,430
206	692956,357	1050931,183
207	692956,520	1050932,550
208	692956,520	1050932,550
209	692957,810	1050934,350
210	692957,780	1050935,960
211	692950,630	1050936,580
212	692940,590	1050937,010
213	692940,360	1050937,010
214	692966,790	1050945,650

DOČASNÝ ZÁBOR
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
215	692966,674	1050942,562
216	692938,244	1050941,556
217	692937,962	1050938,280
218	692935,490	1050936,900
219	692935,490	1050936,900
220	692935,552	1050932,430
226	693041,590	1050938,570
227	693051,847	1050933,572
228	693042,566	1050940,175
229	693042,362	1050941,228
230	693040,880	1050938,622
231	693040,880	1050938,622
232	693046,813	1050938,402
233	693035,620	1050935,880
234	693042,570	1050945,750
235	693043,390	1050942,050
236	693045,713	1050942,800
237	693028,824	1050941,552
238	693028,824	1050941,552
239	693027,822	1050934,297

DOČASNÝ ZÁBOR - ZPF
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
251	693040,190	1050938,570
252	693053,746	1050937,821
253	693053,847	1050933,572

VĚCNÉ BŘEMENO
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
301	692934,855	1050935,550
302	692935,490	1050936,880
303	692935,552	1050932,430
304	692938,980	1050941,720
305	692940,563	1050941,597
306	692940,272	1050935,054
307	692945,464	1050935,072
308	692944,767	1050940,808
309	692944,740	1050941,454
310	692944,740	1050941,454
311	692947,961	1050936,580
312	692945,590	1050937,010
313	692942,630	1050936,880
314	692952,780	1050935,960
315	692956,520	1050935,908
316	692956,508	1050934,973

VĚCNÉ BŘEMENO
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

Číslo bodu	Y	X
317	692956,287	1050932,035
318	692951,950	1050932,810
319	692953,507	1050933,370
320	692948,885	1050935,429
321	692947,553	1050936,035
322	692939,508	1050936,600
323	692939,967	1050936,227
324	692939,967	1050936,227
325	692951,950	1050936,700
326	692953,981	1050936,810
327	692953,981	1050933,539
328	692961,868	1050933,507
329	692961,775	1050934,436
330	692961,730	1050934,580

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:
Orientační schéma:
Parié:
Razítko oprávněné osoby:
Podpis:
Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	31.01.2024	Definitivní odevzdání dokumentace po posterkových úpravách	Vojtěch Morávec
01	31.01.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Vojtěch Morávec
P1	14.07.2020	Dokumentace k připomínkám	Vojtěch Morávec

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Oblastná 1003/7, 110 00 Praha 1
Adresa:
Zástupce investora: Stavební správa východ
Adresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
Adresa: U Elektry 830/20, 198 00 Praha 9
Kontakt: T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

Zhotovitel objektu: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
Adresa: U Elektry 830/20, 198 00 Praha 9
Kontakt: T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Stanislav Melichar Specialista: Ing. Vilém Hrdina

Název stavby/akce:	**Náhrada přejezdu P4919 v km 342,352 trati Česká Třebová - Praha**		Označení investora: SS213510035
Název části:	Geodetický podklad pro projektovou činnost podle jiných právních předpisů		Označení části: E.5.5
Název objektu/SO části:	**Obvod stavby**		Označení objektu/kompletu: -
Název přílohy:	Obvod stavby v km 342,2 - 343,3		Číslo přílohy: **2.001**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1000	Stupeň dokumentace: **DSP, PDPS**
Ing. Martin Koudelka	Vojtěch Morávec	Formáty: 7x44	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	**Smlouva/ datum zpracování**
Středočeský	Úsov/ Kolín [750552]	1501	**31.01.2024**

Použité mapové podklady: Katastrální mapa, Ortofotomapa, Polohopis, Výškopis
(Pokud jste jiné vložte)