| Řada | | | | | | | | | | | | Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SV 12 01 | | | SV 12 07 | SV 12 08 | SV 12 09 | SV 12 10 | SV 12 11 | SV 12 12 | | SV 6 16 | panel univerz. 72571D26 |

| Řada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PLo–ŽS OMŠ2–60 01 | PLo–ZS OMŠ2–60 02 | Lo–ZS OMŠ2–60 03 | Lo–ČS OMŠ2–60 04 | Lo–BS OMŠ2–60 05 R3 | Lo–ZSo NMŠ1–2000 06 | Lo–F NMŠ1–2000 07 | Lo–FBP KŠ1–600 | panel dvoupatr. 724812 |
| 17 | A–SM NMŠ1–2000 01 R2,R6,C4 | A–Jo NMŠ2–4000 02 R2,R2 | AP–Jo NMŠ1–2000 03 | Lo–N NMŠ1–2000 04 R1,C2 | A–RH NMŠ2–4000 05 | A–IT NMŠM1–1500 06 | A–T NMŠ1–7000 07 | 08 | |
| 16 | A–ZT KŠ1–600 | A–OD NMŠM1–750 02 | A–CO NMŠ1–2000 03 R1,C2 | A–OZT NMŠM1–1500 04 | A–ET NMŠ1–10/3500 05 R1,C1 | A–EV NMŠ1–2000 06 R1,C2 | A–RBP NMŠ2–4000 07 | A–ZTO NMŠM1–1500 08 | panel v.vazby 72571c |
| 15 | 01 –,–,R,C | A–PT NMŠ1–2000 02 R1,C1 | 03 | A–ZS NMŠM1–1500 04 C2 | A–PS NMŠM1–750 05 | A–DJ NMŠM1–750 06 | 07 | A–ZTS NMŠM1–1500 08 | —\|\|— |
| 14 | PSo–ŽS OMŠ2–60 01 | PSo–ZS OMŠ2–60 02 | So–ZS OMŠ2–60 03 | So–ČS OMŠ2–60 04 | So–BS OMŠ2–60 05 R3 | So–ZSo NMŠ1–2000 06 | So–F NMŠ1–2000 07 | So–FBP KŠ1–600 | —\|\|— |
| 13 | B–SM NMŠ1–2000 01 R2,R6,C4 | 02 | BP–Jo NMŠ1–2000 03 R2,R2 | So–N NMŠ1–2000 04 R1,C2 | 05 | B–IT NMŠM1–1500 06 | B–T NMŠ1–7000 07 | 08 | —\|\|— |
| 12 | B–ZT KŠ1–600 | B–OD NMŠM1–750 02 | B–CO NMŠ1–2000 03 R1,C2 | B–OZT NMŠM1–1500 04 | B–ET NMŠ1–10/3500 05 R1,C1 | B–EV NMŠ1–2000 06 R1,C3 | B–RBP NMŠ2–4000 07 | B–ZTO NMŠM1–1500 08 | panel volné vazby 72571c |
| 11 | 01 | B–PT NMŠ1–2000 02 R1,C2 | 03 | B–ZS NMŠM1–1500 04 | B–PS NMŠM1–750 05 | B–DJ NMŠM1–750 06 | 07 | B–ZTS NMŠM1–1500 08 | —\|\|— |

| Řada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | + | +N | – | | | +T1B | –T1B | +T2B | –T2B | +T3B | –T3B | +T4B | –T4B | +T1A | –T1A | +T2A | –T2A | +T3A | –T3A | +T4A | –T4A | P220 | | | | pojistko–odporový panel 72643b |
| | 2 | 1 | P | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | | | | |
| 09 | PřLo–ZS | ZS | Lo–ZS | ČS | BS | PřSo–ZS | ZS | So–ZS | ČS | BS | P220 | MK | TK2 | TK3 | | | | | | | | | | | | panel univerz. 72571D26 |
| | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |

| | Řada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Panel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | PVQ NMŠ1–2000 07 | PR NMŠ1–2000 08 D1* | panel volné vazby 80 363b | |
| VZ PROVOZ 00 | 07 | AJ NMŠM1–1500 01 | AS NMŠM1–1500 02 | BS NMŠM1–1500 03 | BJ NMŠM1–1500 04 | X NMŠ1–2000 05 R2,C2,–,R2,C4 | D NMŠ1–2000 06 D1* | DRBQ NMŠ1–2000 07 | DRB 71972e 08 | panel volné vazby 80 363b | VÝLUKA 09 |
| Tl. KZ 00 | 16 | SR NMŠM1–1500 01 | KZ NMŠ1–2000 02 R1,C3,–,R1,C1 | OZ NMŠ1–2000 03 | UZ NMŠ1–2000 04 | TO NMŠ1–2000 05 | TZ NMŠM2–3500 06 | 1KN NMŠ2–4000 07 | 2KN NMŠ2–4000 08 | panel volné vazby 80 363b | |
| | 05 | SAP/BL NMŠ1–0,25/0,7 01 | SAP/BLN NMŠ1–0,25/0,7 02 | SBP/AL NMŠ1–0,25/0,7 03 | SBP/ALN NMŠ1–0,25/0,7 04 | SDP/EL NMŠ1–0,25/0,7 05 | SDP/ELN NMŠ1–0,25/0,7 06 | SEP/DL NMŠ1–0,25/0,7 07 | SEP/DLN NMŠ1–0,25/0,7 08 | panel volné vazby 80 363b | |
| | 04 | SC NMŠ1–0,25/0,7 01 | SCN NMŠ1–0,25/0,7 02 | 1LT–J NMŠ1–2000 03 D1* | 1LT–K NMŠM1–1500 04 D1* | 2LT–J NMŠ1–2000 05 D1* | 2LT–K NMŠM1–1500 06 D1* | PB2–S NMŠ1–2000 07 D1*,R2,C4 | PB3–L NMŠ1–2000 08 D1*,R2,C4 | panel volné vazby 80 363b | |
| | 03 | SO NMŠ2–4000 01 | 2SO NMŠ2–4000 02 | DQ NMŠ1–2000 03 | VX NMŠ1–2000 04 | RES 1,2LT NMŠ1–2000 05 | Y NMŠ1–2000 06 | Z NMŠ1–2000 07 | CJ1 CJP 08 | panel volné vazby 80 363b | |
| | 02 | NS NMŠ1–2000 01 R1,C3 | OSR NMŠ1–2000 02 | 2OSR NMŠ1–2000 03 | SRQ NMŠ1–2000 04 | SOQ NMŠ1–2000 05 | KON2 DC/DC (+BPN,–BPN) MTM POWER HSD30 S24 90 (umístit zezadu) | | KON1 DC/DC (+T,–T) MTM POWER HSD30 S24 91 (umístit zezadu) | panel volné vazby 80 363b | Tl. BPN 09 |

+, – +DRB/–DRB SP1 SP2 SM1 SP3 SP4 SP5 SP6 SM2 KON–T +T,–T KON–N +BPN — panel

R1–220/4W
R2–1K/4W
R3–3K3/10W
R4–47/15W
R5–15K/15W
R6–150/8W
C1–250M/35V
C2–500M/35V
C3–800M/35V
C4–1000M/35V
D –KY705F

04.02.2019

| Nemilany RD PZS km 96,103 | 2512 |
|---|---|
| OBSAZENÍ STOJANU 12 | |