km 19,839 PB74 výhyb. č.1
km 19,786 Přejezd
km 19,733
km 19,601 PB84 hr. tl. oplu
km 19,558 PB84 výhybka č. 2
km 19,510 PB83 výhybka č. 1
km 19,501 PB83 přejezdník
km 19,430 Dopravní přejezník
km 19,422 most
km 19,362 rychlostník
km 19,362 nadjezd
km 19,138 rychlostník
km 19,052 PB88 PB86
km 19,043 PB86 PB88
km 19,034 PB88 PB86
km 18,831 Přejezd
km 18,772 prosečník
km 18,720 Přejezd
km 18,617 prosečník
km 18,561 přejezdník
km 18,455 prosečník
km 18,409 prosečník
km 18,402 Přejezd
km 18,402 prosečník
km 18,403 PB90
km 18,337 rychlostník
km 18,307 přejezdník
km 18,278 PB92 PB90
km 18,234 prosečník
km 18,131 rychlostník
km 18,045 Přejezd
km 18,045 prosečník
km 18,038 PB93
km 17,993 prosečník
km 17,552 prosečník
km 17,438 PB101
km 17,424 Přejezd
km 17,410 PB100
km 17,397 PB100
km 17,372 prosečník
km 16,924 Přejezd
km 16,770 PB104 PB102
km 16,656 prosečník
km 16,370 Přejezd
km 16,352 most
km 16,307 PB106 PB104
km 16,281 PB107 PB106
km 16,148 PB108 PB107
km 15,981 PB108
km 15,880 PB109 PB108
km 15,851 most
km 15,800 PB109
km 15,729 PB109
km 15,689 PB110
km 15,680 PB110
km 15,650 PB110
km 15,645 rychlostník
km 15,625 Přejezd
km 15,480 PB111 PB110
km 15,430 PB111
km 15,300 PB111
km 15,296 most
km 15,285 PB111
km 15,225 Přejezd
km 15,220 rychlostník
trafová rychlost 50km/h
zábrzdná vzdálenost 400m
Veľké Karlovice
Nový Hrozenkov nz.
km 19,501
Nový Hrozenkov zastávka
km 17,385
Halenkov
km 15,168
Přejezd B11/PB103 účelová komunikace
PSt 1
EM21–4
EM22–VK2/2/2
Vk1
Vk2
Přejezd C1/PB102 místní komunikace
Přejezd C2/PB101 účelová komunikace PZS 32BL
Přejezd C3/PB100 účelová komunikace
Přejezd C4/PB099 účelová komunikace
Přejezd C5/PB098 účelová komunikace
Přejezd C6/PB097 účelová komunikace
Přejezd C7/PB096 účelová komunikace
Přejezd C8/PB095 účelová komunikace
Přejezd C9/PB094 účelová komunikace
Přejezd C10/PB093 místní komunikace PZS 35BI
Přejezd C11/PB092 místní komunikace
Přejezd C12/PB091 účelová komunikace
Přejezd C13/PB090 silnice II. tř. PZS 35BI
Přejezd C14/PB089 místní komunikace
Přejezd A (PB088) místní komunikace PZS 30NI
T27 VK–HA
T28 VK–HA
T35 VK–HA
T36 VK–HA
T37 VK–HA
T39 VK–HA
T40 VK–HA
LK1
UPVk1
UPVk2
Vk3
PB84
PB83
PB85
PB86
PB88
PB90
PB92
PB93
PB95
PB96
PB98
PB99
PB100
PB101
PB102
PB104
PB106
PB107
PB108
PB109
PB110
PB111
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PB16
PB17
PB18
PB19
PB20
PB21
PB22
PB23
PB24
PB25
PB26
PB27
PB28
PB29
PB30
PB31
PB32
PB33
PB34
PB35
PB36
PB37
PB38
PB39
PB40