SPRÁVA ŽELEZNIC

Mapa obvodu OŘ Praha

OŘ Ústí nad Labem směr Blatno u Jesenice

OŘ Ústí nad Labem směr Žatec

OŘ Ústí nad Labem směr Louny

OŘ Ústí nad Labem směr Louny

OŘ Ústí nad Labem směr Roudnice nad Labem

OŘ Ústí nad Labem směr Straškov

směr Straškov

směr Litoměřice

OŘ Hradec Králové směr Bakov nad Jizerou

OŘ Hradec Králové směr Dolní Bousov

OŘ Hradec Králové směr Křinec

OŘ Hradec Králové směr Chlumec nad Cidlinou

OŘ Hradec Králové směr Přelouč

OŘ Plzeň směr Mladotice

OŘ Plzeň směr Rokycany

OŘ Plzeň

OŘ Plzeň směr Tábor

OŘ Brno směr Golčův Jeníkov

OŘ Brno směr Světlá nad Sázavou

Provoz I. - Východ - Pena Pavel, Kluch Miroslav
Provoz II. - Západ - Forst Václav, Kříž Marek
Provoz III. - Praha - Lebeda Tomáš

KOLÍN
KUTNÁ HORA
ZRUČ NAD SÁZAVOU
ČESKÝ BROD
NYMBURK
MLADÁ BOLESLAV
VŠETATY
ČERČANY
BENĚŠOV
OLBRAMOVICE
BEROUN
VRANÉ NAD VLTAVOU
ZDICE
LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
KLADNO
SLANÝ
KRALUPY NAD VLTAVOU

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA