
žst.BŘEZNICE
BS
T
BPB32
BBPB1
3x
PřBS
4x
1
BPB34
PB1
2
km 0.480
km 0.877
úK
km 0.885
km 1,052
km 1.500
km 1,680
PZS

P 1307

PZS MARTINICE


km 2,185
RD T
B
PB2
PB3
A
km 2,169
km 2,177
Tř.III.č.1734
PB4
km 2,675
PZS
3
km 3,230
PB1
km 3,643
PZS A

P 1308

PZS 3SBI
AŽD-RE, r.2012
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na PC DK Blatná (O,DK)
Vt. – 50 km/hod

PZS HUDČICE A


km 4,460
B1/2
T3 BR–BE
4
PB2
PB3
RD
T
A
T4 BR–BE
5
PB4
km 4,435
km 4,447
Tř.II.č.174
km 4,660
km 5,051
PZS A
km 5,556
ÚK

P 1309

PZS 3SBI
PZZ–RE, r.2016
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na JOP Blatná (O,DK)
Vt. – 60 km/hod

P 1310

PZS HUDČICE B


vlečka č.051 – neprovozuje se
Kámen Hudčice s.r.o.
HUDČICE
z
K–Vk1
K1
6
PB5
PB6
PB7
B1/2
A
7
T5 BR–BE
T6 BR–BE
km 6.195
ÚK
km 6.204
km 6,294
km 6.471
km 6.478
ÚK
km 6,995
km 7.009
Tř.II.č.174
km 7,019
P 1311
P 1312
P 1313
PZS B

PZS 3SBI
PZZ-RE, r.2016
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na JOP Blatná (O,DK)
Vt. – 60 km/hod


SLAVĚTÍN U BŘEZNICE
Z
km8.895
PB8
8
9
km 7.783 ÚK
km 7,812
km 8.591 ÚK
km 8.868 ÚK
km 9.121 ÚK
P 1314
P 1315
P 1316
P 1317
PZS B


Bělčice
km 10.525
UK
PN1/1
10
PN2
PN1/2
RD T
PřL
km 9.597
ÚK
km 9,800
TRS (X63/X62)
km 9,950
km 10,518
km 10,532
km 10.540
PřL km 10,857
P 1318
P 1320

PZS 3SBI
PZZ-K – 2009
Kontrol.zařízení – přenos REMOTE 98
na PC DK Blatná (DK)
počítače náprav Frauscher
Vt – 50 km/hod


TZZ 3. kategorie AH
PCN
PB1 km 11,095
km 11,450
Se2 km 11,622
km 11.639
S1 km 11,676
S2 km 11,687
BĚLČICE
z n
SZZ 3. kategorie
PCN
L1, L2 km 11,783
km 11.818
km 11.953
km 12,000
TZZ 3. kategorie AH
PCN
EZ1SV
S1!
SV1
BPB3
BPB6
1SV
BPB5
!S2
1
2
BPB7
2
BPB4
BVk1
50
40
1
PN2/2
11
BPB1
3x75m
BPB2
LK
50
40
L
SV3
EZ3SV
BPB8
L1
BPB9
L2
BPB10
3SV
40
3
50
12
SK
40
!S
PB11
50
EZ
KVk1/K1/K1s
Pro nákladiště Hudčice
SÚ
EZ
BVk1/2t/2
km 10,966
km 11,100
km 11.221
ÚK
L km 11,266
km 11.513
Vl.č.048 BENZINA
km 11,610
V2 km 11,685
km 11.802
km 11.835
km 11.852
Tř.II.č.174
km 11,865
km 11.963
Tř.III.č.1736
S km 12,360
P 1321
P 1322
P 1323


3x75m
PřS
PB12
13
14
km 12.657
ÚK
km 12,660
PřS km 12,780
km 12.863
ÚK
Def km 12,950
km 13.576
ÚK
km 13.877
ÚK
P 1324
P 1325
P 1326
P 1327


km 14.329
ÚK
P 1328
15
PB1
km 15,168
km 15.194
ÚK
P 1329
PZS
km 15.454
ÚK
P 1330
T1BE–BL


ZÁVIŠÍN
z
km 15,898
km 15,809
B
PB2
PB3
RD
T
T2BE-BL
16
A
km 15,776
km 15.788
ÚK
km 16.279
ÚK
km 16.295
km 16.320
km 16.355
PB4
17
km 16,614
PZS
P 1332

P 1331

PZS 3SBI
PZZ-RE, r.2016
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na JOP Blatná (DK)
Vt. – 60 km/hod


km 17.505
ÚK
18
km 18.368
ÚK
km 18.669
ÚK
19
P 1333
P 1334
P 1335

BEZDĚDOVICE "D"

z


km 19.062 ÚK
P 1336
km 19.480 ÚK
PB1/1
km 19,544
P 1337
PZS D,C
km 19.920 ÚK
P 1338
3TZa-BL
20
B1/2
PB2/1
PB1/2
RD
T
C
A1/2
km 20,235
km 20.188
km 20.260 MK
P 1339
4TZa-BL
km 20.479 ÚK
P 1340

PZS 3SBI
PZZ-RE, r.2016
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na JOP Blatná (O,DK)
Vt. – 60 km/hod


"C"
žst.BLATNÁ
B
RD T
PB3/1
PB2/2
A
5TZa–BL
21
3x
km 20,671
km 20.680
ÚK
BPB1
PřL
km 21,147
ÚK
km 21.233
km 21,264
PZS B1,B2
P 1342
PB3/2
km 21,418
PZS C,D
km 21.533
ÚK
P 1343
LT
3x
BPB2
BBPB2
L
T
LKa
km 21,755
PZS B3

P 1341

PZS 3SBI
PZZ–RE, r.2016
Počítače náprav AZF Frauscher
Kontrol. zařízení – přenos REMOTE 98
na JOP Blatná (O,DK)
Vt. – 60 km/hod