

TABULKA POLOH POŽADOVANÝCH NÁVĚSTEK

SMAČ	NÁ	SMAČ	NÁ	SMAČ	NÁ
1	1,0Ø	1	1,0Ø	1	1,0Ø
2	1,0Ø	2	1,0Ø	2	1,0Ø
3	1,0Ø	3	1,0Ø	3	1,0Ø
4	1,0Ø	4	1,0Ø	4	1,0Ø
5	1,0Ø	5	1,0Ø	5	1,0Ø
6	1,0Ø	6	1,0Ø	6	1,0Ø
7	1,0Ø	7	1,0Ø	7	1,0Ø
8	1,0Ø	8	1,0Ø	8	1,0Ø
9	1,0Ø	9	1,0Ø	9	1,0Ø
10	1,0Ø	10	1,0Ø	10	1,0Ø

TABULKA POŽADOVANÝCH NÁVĚSTEK

ŽST	SMAČ
1V	4PŠ, 6PŠ
2V	4PŠ, 6PŠ
1A	4PŠ, 6PŠ
2A	4PŠ, 6PŠ
V,V	4PŠ, 6PŠ, 8PŠ
A1	4PŠ, 6PŠ, 8PŠ
A2	4PŠ, 6PŠ, 8PŠ
1T	4PŠ, 6PŠ
2T	4PŠ, 6PŠ
V,T	4PŠ, 6PŠ, 8PŠ
A,T	4PŠ, 6PŠ, 8PŠ

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Návěstidlo	Poloha	Poloha	Poloha
1L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
2L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
3L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
4L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
5L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
6L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
7L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
8L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
9L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø
10L	1,0Ø	1,0Ø	1,0Ø

TABULKA VÝHYBEK A VÝHOLEK

| Číslo | Na | Druh | Číslo soupravy | Počet náprav | Směr | Počet náprav | Směr | Počet náprav | Směr