P4114
účelová komunikace
úhel křížení 90°
kříže
zast. LIPOVKA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Traťová rychlost .....60 km/h
Zábrzdná vzdálenost .....400 m
Vlečka č.4254
EZ PVk1/201k
PVk1
201a
202a
nástupiště dl. 90m
201
202
204
206
208
210
212
214
216
218
P4117
účelová komunikace
úhel křížení 91°
PZS 3ZBI
zast. SOLNICE zastávka
P4118
silnice II.třídy
úhel křížení 90°
PZS 3ZBI
PSt1
201b
202b
202c
Vlečka č.4253
102
104
106
AZVk1
AZVk2
AZVk3
Vk2
Vk3
Vk4
EZ Vk2/2t/2
EZ Vk3/3t/3
EZ Vk4
1a
1b
2
3
4
4b
Poznámka:
Realizováno samostatnou stavbou
12,4
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5

ŽST SOLNICE (OBVOD NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ)

ŽST SOLNICE (OBVOD OSOBNÍHO NÁDRAŽÍ)

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače	Umístění	Úsek	Snímače	Umístění
T3 RS-SO	RSPB2,SPB1	TB Solnice-nákladní	V211-213	SPB11,SPB12,SPB13,SPB14,SPB15	TB Solnice-nákladní
LK	SPB1,SPB2	TB Solnice-nákladní	202bK	SPB15,SPB16	TB Solnice-nákladní
201aK	SPB2,SPB3,SPB4	TB Solnice-nákladní	V214	SPB16,SPB18,SPB19	TB Solnice-nákladní
V202	SPB4,SPB6,SPB7	TB Solnice-nákladní	V215	SPB17,SPB18,SPB20	TB Solnice-nákladní
V203-205	SPB5,SPB6,SPB8,SPB9,SPB10	TB Solnice-nákladní	201bK	SPB20,SPB21	TB Solnice-nákladní
201K	SPB7,SPB17	TB Solnice-nákladní	B201cK	SPB21,SPB22	TB Solnice-nákladní
202K	SPB8,SPB11	TB Solnice-nákladní	91K	SPB22,SPB23	TB Solnice-nákladní a PTB Solnice-osobní
204K	SPB9,SPB12	TB Solnice-nákladní			
206K	SPB10,SPB13	TB Solnice-nákladní			

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	ETCS L2 uvolňovací rychlost v km/h	Název	Poloha v km	ETCS L2 uvolňovací rychlost v km/h	Název	Poloha v km
PřL	11,661	-	Sc206	13,008	20	Se201	12,812
L	12,076	0	OPřLc201	13,033	-	Se202	13,705
S201a	12,202	0	Lc201	14,077	-	Se203	13,828
Lc201a	12,796	0	Lc202	13,685	20	Se204	14,063
Sc201	12,874	20	Lc204	13,685	20	Se205	14,140
Sc202	13,008	20	Lc206	13,693	20	Se206	14,155
Sc204	13,008	20	-	-	-	Se207	14,581

POLOHY PN

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
RSPB2	11,661	SPB11	13,685	SPB21	14,581
SPB1	12,076	SPB12	13,685	SPB22	14,725
SPB2	12,202	SPB13	13,693	SPB23	14,933
SPB3	12,416	SPB14	13,705	SPB24	14,963
SPB4	12,796	SPB15	13,828	SPB25	15,016
SPB5	12,812	SPB16	14,063	SPB26	15,080
SPB6	12,839	SPB17	14,077	SPB27	15,087
SPB7	12,874	SPB18	14,108	SPB28	15,139
SPB8	13,008	SPB19	14,140	SPB29	15,272
SPB9	13,008	SPB20	14,155	SPB30	15,399
SPB10	13,008	-	-	-	-

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Poloha přestavníku	Snímač polohy	Zámek		Poznámka
													v základní poloze	v opačné poloze	
201	12,367	J	S49	1:9	300	L	-	b	č	-	-	-	☐201k	-	do PVk1
202	12,798	J	S49	1:11	300	P	-	b	č	EPR	l	-	-	-	žlabový pražec
203	12,881	J	S49	1:11	300	P	-	b	č	EPR	l	-	-	-	žlabový pražec
204	12,895	J	S49	1:9	300	P	-	b	č	EPR	p	-	-	-	-
205	12,940	J	S49	1:9	300	L	-	b	č	EPR	p	-	-	-	-
PVk1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OPVk1/201k	-	do EZ
Vk201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	p	-	-	-	-

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Poloha přestavníku	Snímač polohy	Zámek		Poznámka
													v základní poloze	v opačné poloze	
206	13,626	J	S49	1:7,5	190	P	l	b	č	-	-	-	-	-	-
207	13,631	J	S49	1:7,5	190	P	p	b	č	-	-	-	-	-	-
208	13,660	J	S49	1:9	300	P	l	b	č	-	-	-	-	-	-
209	13,664	J	S49	1:7,5	190	P	p	b	č	-	-	-	-	-	-
210	13,704	J	S49	1:9	300	L	l	b	č	-	-	-	-	-	-
211	13,753	J	S49	1:9	300	L	-	b	č	EPR	p	-	-	-	-
212	13,758	J	S49	1:9	300	L	-	b	č	EPR	l	-	-	-	-
213	13,799	J	S49	1:9	300	L	-	b	č	EPR	l	-	-	-	-
214	14,065	J	S49	1:11	300	L	-	b	č	EPR	p	-	-	-	žlabový pražec
215	14,153	J	S49	1:11	300	L	-	b	č	EPR	p	-	-	-	žlabový pražec
Vk202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	p	-	-	-	-
Vk203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	l	-	-	-	-

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače	Umístění
B1aK	SPB23,SPB24	PTB Solnice-osobní
1aK	SPB24,SPB25	PTB Solnice-osobní
V1	SPB25,SPB26,SPB27	PTB Solnice-osobní
1K	SPB26,SPB28,SPB29,SPB30	PTB Solnice-osobní

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	ETCS L2 uvolňovací rychlost v km/h	Název	Poloha v km
Sc91	14,725	20	Se1	14,963
Lc91	14,933	10	Se2	15,016
Sc1	15,080	0	Se3	15,087
Lc1	15,394	0		

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Poloha přestavníku	Snímač polohy	Zámek		Poznámka
													v základní poloze	v opačné poloze	
1	15,018	D	S49	1:9	300(698/527)	L	-	b	č	EPR	p	-	-	-	žlabový pražec
2	15,188	J	S49	1:9	190	P	p	d	č	-	-	-	☐2t/2	-	do Vk2
3	15,226	D	S49	1:7,5	190(463/323)	P	l	d	h	-	-	-	△3t/3	-	do Vk3
4	15,303	C	S49	1:9	190	-	l	d	h	-	-	-	-	-	-
5	15,357	J	S49	1:9	190	L	l	d	h	-	-	-	-	-	-
6	15,510	J	S49	1:7,5	190	L	p	d	h	-	-	-	-	-	-
7	15,554	J	S49	1:7,5	190	L	p	d	h	-	-	-	-	-	-
AZ1	15,279	J	S49	1:7,5	190	P	l	d	h	-	-	-	-	-	-
AZ2	15,251	O	S49	1:7,5	190	L	l	d	h	-	-	-	-	-	-
Vk1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	-	-	-	-	-
Vk2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OVk2/2t/2	-	do EZ
Vk3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OVk3/3t/3	-	do EZ
Vk4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OVk4	-	do EZ
AZVk1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OAZVk1	-	do EZ
AZVk2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OAZVk2	-	do EZ
AZVk3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OAZVk3	-	do EZ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.D.1.1.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
Garant profese: ING. MARTIN RAIBR

Středisko: Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PETR NEKULA	MARTIN KRÁL	ING. PETR NEKULA

Název akce:
ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST
1. ETAPA

Číslo smlouvy: 19-142.208
Projektový stupeň: DSP

Část:
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 41-11-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ

Datum: 08/2021
Číslo části: D.1.1.1.1

Název přílohy:
SITUAČNÍ SCHÉMA ŽST SOLNICE

Měřítko: -
Počet formátů: 15xA4
Číslo přílohy: 0201

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.