

Název stavby/akce:	Modernizace ŽST Rakovník		Označení investora: S631500849
			Zakázka: 20PH61019
Název části:	Dispečerská řídící technika (DŘT)		Označení části: D.1.3.1
Název objektu/dílčí části:	ŽST Rakovník, DKV, DŘT		Označení objektu/komplexu: PS 11-03-12
Název přílohy:	Seznam přenášovaných informací		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 004
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant: Ing. Marek Hořan	Zpracovatel přílohy: Ing. Tomáš Voráček	Měřítko: - Formáty: A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Středočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: 26.11.2024

Příloha 2.004		Seznam přenášených informací								
Stavba:		Modernizace ŽST Rakovník								
PS 11-03-12		ŽST Rakovník, DKV, DŘT								
Žel.stanice/zastávka	Objekt	Technologie/rozvaděč	Diagnostikované zařízení / popis	Svorkovnice technologie	Rozhraní	Místo připojení do DŘT	Adresa	Svorkovnice DŘT	Poznámka	
Povely do DŘT										
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - vstupní jistič QF1.1 zapnout	X4.7:1	I/O	ASX - PLC1	DO0.1	XP:1		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - vstupní jistič QF1.1 vypnout	X4.7:2	I/O	ASX - PLC1	DO0.2	XP:2		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X4.7:3	I/O	ASX - PLC1	DO0.3	XP:3		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X4.7:4	I/O	ASX - PLC1	DO0.4	XP:4		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - vstupní jistič QF2.1 zapnout	X4.8:1	I/O	ASX - PLC1	DO0.5	XP:5		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - vstupní jistič QF2.1 vypnout	X4.8:2	I/O	ASX - PLC1	DO0.6	XP:6		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - rezerva	X4.8:3	I/O	ASX - PLC1	DO0.7	XP:7		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - rezerva	X4.8:4	I/O	ASX - PLC1	DO0.8	XP:8		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - zapnout	X4.9:1	I/O	ASX - PLC1	DO0.9	XP:9		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - vypnout	X4.9:2	I/O	ASX - PLC1	DO0.10	XP:10		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - rezerva	X4.9:3	I/O	ASX - PLC1	DO0.11	XP:11		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - rezerva	X4.9:4	I/O	ASX - PLC1	DO0.12	XP:12		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - zapnout	X4.10:1	I/O	ASX - PLC1	DO0.13	XP:13		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - vypnout	X4.10:2	I/O	ASX - PLC1	DO0.14	XP:14		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X4.10:3	I/O	ASX - PLC1	DO0.15	XP:15		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X4.10:4	I/O	ASX - PLC1	DO0.16	XP:16		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - zapnout	X4.11:1	I/O	ASX - PLC1	DO1.1	XP:17		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - vypnout	X4.11:2	I/O	ASX - PLC1	DO1.2	XP:18		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X4.11:3	I/O	ASX - PLC1	DO1.3	XP:19		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X4.11:4	I/O	ASX - PLC1	DO1.4	XP:20		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - zapnout	X4.12:1	I/O	ASX - PLC1	DO1.5	XP:21		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - vypnout	X4.12:2	I/O	ASX - PLC1	DO1.6	XP:22		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.12:3	I/O	ASX - PLC1	DO1.7	XP:23		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.12:4	I/O	ASX - PLC1	DO1.8	XP:24		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - zapnout	X4.13:1	I/O	ASX - PLC1	DO1.9	XP:25		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - vypnout	X4.13:2	I/O	ASX - PLC1	DO1.10	XP:26		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.13:3	I/O	ASX - PLC1	DO1.11	XP:27		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.13:4	I/O	ASX - PLC1	DO1.12	XP:28		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - zapnout	X4.14:1	I/O	ASX - PLC1	DO1.13	XP:29		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - vypnout	X4.14:2	I/O	ASX - PLC1	DO1.14	XP:30		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.14:3	I/O	ASX - PLC1	DO1.15	XP:31		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.14:4	I/O	ASX - PLC1	DO1.16	XP:32		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - zapnout	X4.15:1	I/O	ASX - PLC1	DO2.1	XP:33		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - vypnout	X4.15:2	I/O	ASX - PLC1	DO2.2	XP:34		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.15:3	I/O	ASX - PLC1	DO2.3	XP:35		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X4.15:4	I/O	ASX - PLC1	DO2.4	XP:36		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - zapnout	X4.16:1	I/O	ASX - PLC1	DO2.5	XP:37		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - vypnout	X4.16:2	I/O	ASX - PLC1	DO2.6	XP:38		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.16:3	I/O	ASX - PLC1	DO2.7	XP:39		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.16:4	I/O	ASX - PLC1	DO2.8	XP:40		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - zapnout	X4.17:1	I/O	ASX - PLC1	DO2.9	XP:41		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - vypnout	X4.17:2	I/O	ASX - PLC1	DO2.10	XP:42		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.17:3	I/O	ASX - PLC1	DO2.11	XP:43		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.17:4	I/O	ASX - PLC1	DO2.12	XP:44		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - zapnout	X4.18:1	I/O	ASX - PLC1	DO2.13	XP:45		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - vypnout	X4.18:2	I/O	ASX - PLC1	DO2.14	XP:46		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.18:3	I/O	ASX - PLC1	DO2.15	XP:47		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.18:4	I/O	ASX - PLC1	DO2.16	XP:48		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - zapnout	X4.19:1	I/O	ASX - PLC1	DO3.1	XP:49		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - vypnout	X4.19:2	I/O		DO3.2	XP:50		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.19:3	I/O	ASX - PLC1	DO3.3	XP:51		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.19:4	I/O	ASX - PLC1	DO3.4	XP:52		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - zapnout	X4.20:1	I/O	ASX - PLC1	DO3.5	XP:53		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - vypnout	X4.20:2	I/O	ASX - PLC1	DO3.6	XP:54		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.20:3	I/O	ASX - PLC1	DO3.7	XP:55		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.20:4	I/O	ASX - PLC1	DO3.8	XP:56		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - zapnout	X4.21:1	I/O	ASX - PLC1	DO3.9	XP:57		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - vypnout	X4.21:2	I/O	ASX - PLC1	DO3.10	XP:58		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.21:3	I/O	ASX - PLC1	DO3.11	XP:59		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X4.21:4	I/O	ASX - PLC1	DO3.12	XP:60		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - DA - Start	X4.22:1	I/O	ASX - PLC1	DO3.13	XP:61		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - DA - Stop	X4.22:2	I/O	ASX - PLC1	DO3.14	XP:62		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.22:3	I/O	ASX - PLC1	DO3.15	XP:63		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.22:4	I/O	ASX - PLC1	DO3.16	XP:64		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.23:1	I/O	ASX - PLC1	DO4.1	XP:65		
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.23:2	I/O	ASX - PLC1	DO4.2	XP:66		

Příloha 2.004		Seznam přenášených informací							
Stavba:		Modernizace ŽST Rakovník							
PS 11-03-12		ŽST Rakovník, DKV, DŘT							
Žel.stanice/zastávka	Objekt	Technologie/rozvaděč	Diagnostikované zařízení / popis	Svorkovnice technologie	Rozhraní	Místo připojení do DŘT	Adresa	Svorkovnice DŘT	Poznámka
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.23:3	I/O	ASX - PLC1	DO4.3	XP:67	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X4.23:4	I/O	ASX - PLC1	DO4.4	XP:68	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.5	XP:69	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.6	XP:70	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.7	XP:71	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.8	XP:72	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.9	XP:73	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.10	XP:74	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.11	XP:75	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.12	XP:76	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.13	XP:77	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.14	XP:78	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.15	XP:79	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	DO4.16	XP:80	
Signály do DŘT									
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - napětí na přívodu - přítomno	X3.12:1	I/O	ASX - PLC1	DIO.1	XS:1	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.12:2	I/O	ASX - PLC1	DIO.2	XS:2	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - napětí na přípojnici - přítomno	X3.12:3	I/O	ASX - PLC1	DIO.3	XS:3	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - zapůsobení svodiče přepětí - nenastalo	X3.12:4	I/O	ASX - PLC1	DIO.4	XS:4	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - Jistič QF1.1 - ovládání manuálně	X3.12:5	I/O	ASX - PLC1	DIO.5	XS:5	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - vstupní jistič QF1.1 zapnutý	X3.12:6	I/O	ASX - PLC1	DIO.6	XS:6	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - vstupní jistič QF1.1 vypnutý	X3.12:7	I/O	ASX - PLC1	DIO.7	XS:7	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - Jistič QF1.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.12:8	I/O	ASX - PLC1	DIO.8	XS:8	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.13:1	I/O	ASX - PLC1	DIO.9	XS:9	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:2	I/O	ASX - PLC1	DIO.10	XS:10	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:3	I/O	ASX - PLC1	DIO.11	XS:11	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:4	I/O	ASX - PLC1	DIO.12	XS:12	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:5	I/O	ASX - PLC1	DIO.13	XS:13	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:6	I/O	ASX - PLC1	DIO.14	XS:14	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:7	I/O	ASX - PLC1	DIO.15	XS:15	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+01	RH2+01 - rezerva	X3.13:8	I/O	ASX - PLC1	DIO.16	XS:16	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - napětí na přívodu - přítomno	X3.14:1	I/O	ASX - PLC1	DII.1	XS:17	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - Jistič QF2.1 - ovládání manuálně	X3.14:2	I/O	ASX - PLC1	DII.2	XS:18	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - vstupní jistič QF2.1 zapnutý	X3.14:3	I/O	ASX - PLC1	DII.3	XS:19	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - vstupní jistič QF2.1 vypnutý	X3.14:4	I/O	ASX - PLC1	DII.4	XS:20	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - Jistič QF2.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.14:5	I/O	ASX - PLC1	DII.5	XS:21	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.14:6	I/O	ASX - PLC1	DII.6	XS:22	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - rezerva	X3.14:7	I/O	ASX - PLC1	DII.7	XS:23	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+02	RH2+02 - rezerva	X3.14:8	I/O	ASX - PLC1	DII.8	XS:24	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - ovládání manuálně	X3.15:1	I/O	ASX - PLC1	DII.9	XS:25	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - zapnutý	X3.15:2	I/O	ASX - PLC1	DII.10	XS:26	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - vypnutý	X3.15:3	I/O	ASX - PLC1	DII.11	XS:27	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Jistič QF3.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.15:4	I/O	ASX - PLC1	DII.12	XS:28	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.15:5	I/O	ASX - PLC1	DII.13	XS:29	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - rezerva	X3.15:6	I/O	ASX - PLC1	DII.14	XS:30	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - rezerva	X3.15:7	I/O	ASX - PLC1	DII.15	XS:31	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+03	RH2+03 - rezerva	X3.15:8	I/O	ASX - PLC1	DII.16	XS:32	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - ovládání manuálně	X3.16:1	I/O	ASX - PLC1	DII.2	XS:33	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - zapnutý	X3.16:2	I/O	ASX - PLC1	DII.2	XS:34	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - vypnutý	X3.16:3	I/O	ASX - PLC1	DII.3	XS:35	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.16:4	I/O	ASX - PLC1	DII.4	XS:36	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.16:5	I/O	ASX - PLC1	DII.5	XS:37	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.16:6	I/O	ASX - PLC1	DII.6	XS:38	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.16:7	I/O	ASX - PLC1	DII.7	XS:39	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.16:8	I/O	ASX - PLC1	DII.8	XS:40	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - ovládání manuálně	X3.17:1	I/O	ASX - PLC1	DII.9	XS:41	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - zapnutý	X3.17:2	I/O	ASX - PLC1	DII.10	XS:42	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - vypnutý	X3.17:3	I/O	ASX - PLC1	DII.11	XS:43	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Jistič QF4.2 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.17:4	I/O	ASX - PLC1	DII.12	XS:44	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.17:5	I/O	ASX - PLC1	DII.13	XS:45	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.17:6	I/O	ASX - PLC1	DII.14	XS:46	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.17:7	I/O	ASX - PLC1	DII.15	XS:47	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+04	RH2+04 - rezerva	X3.17:8	I/O	ASX - PLC1	DII.16	XS:48	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - ovládání manuálně	X3.18:1	I/O	ASX - PLC1	DII.3	XS:49	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - zapnutý	X3.18:2	I/O	ASX - PLC1	DII.2	XS:50	

Příloha 2.004		Seznam přenášených informací								
Stavba:		Modernizace ŽST Rakovník								
PS 11-03-12		ŽST Rakovník, DKV, DŘT								
Žel.stanice/zastávka	Objekt	Technologie/rozvaděč	Diagnostikované zařízení / popis	Svorkovnice technologie	Rozhraní	Místo připojení do DŘT	Adresa	Svorkovnice DŘT	Poznámka	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - vypnutý	X3.18:3	I/O	ASX - PLC1	D13.3	XS:51		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.18:4	I/O	ASX - PLC1	D13.4	XS:52		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.18:5	I/O	ASX - PLC1	D13.5	XS:53		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.18:6	I/O	ASX - PLC1	D13.6	XS:54		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.18:7	I/O	ASX - PLC1	D13.7	XS:55		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.18:8	I/O	ASX - PLC1	D13.8	XS:56		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - ovládání manuálně	X3.19:1	I/O	ASX - PLC1	D13.9	XS:57		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - zapnutý	X3.19:2	I/O	ASX - PLC1	D13.10	XS:58		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - vypnutý	X3.19:3	I/O	ASX - PLC1	D13.11	XS:59		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.2 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.19:4	I/O	ASX - PLC1	D13.12	XS:60		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.19:5	I/O	ASX - PLC1	D13.13	XS:61		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.19:6	I/O	ASX - PLC1	D13.14	XS:62		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.19:7	I/O	ASX - PLC1	D13.15	XS:63		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.19:8	I/O	ASX - PLC1	D13.16	XS:64		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - ovládání manuálně	X3.20:1	I/O	ASX - PLC1	D14.1	XS:65		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - zapnutý	X3.20:2	I/O	ASX - PLC1	D14.2	XS:66		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - vypnutý	X3.20:3	I/O	ASX - PLC1	D14.3	XS:67		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.3 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.20:4	I/O	ASX - PLC1	D14.4	XS:68		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.20:5	I/O	ASX - PLC1	D14.5	XS:69		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.20:6	I/O	ASX - PLC1	D14.6	XS:70		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.20:7	I/O	ASX - PLC1	D14.7	XS:71		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.20:8	I/O	ASX - PLC1	D14.8	XS:72		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - ovládání manuálně	X3.21:1	I/O	ASX - PLC1	D14.9	XS:73		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - zapnutý	X3.21:2	I/O	ASX - PLC1	D14.10	XS:74		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - vypnutý	X3.21:3	I/O	ASX - PLC1	D14.11	XS:75		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Jistič QF5.4 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.21:4	I/O	ASX - PLC1	D14.12	XS:76		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.21:5	I/O	ASX - PLC1	D14.13	XS:77		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.21:6	I/O	ASX - PLC1	D14.14	XS:78		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.21:7	I/O	ASX - PLC1	D14.15	XS:79		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+05	RH2+05 - rezerva	X3.21:8	I/O	ASX - PLC1	D14.16	XS:80		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - ovládání manuálně	X3.22:1	I/O	ASX - PLC1	D15.1	XS:81		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - zapnutý	X3.22:2	I/O	ASX - PLC1	D15.2	XS:82		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - vypnutý	X3.22:3	I/O	ASX - PLC1	D15.3	XS:83		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.1 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.22:4	I/O	ASX - PLC1	D15.4	XS:84		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.22:5	I/O	ASX - PLC1	D15.5	XS:85		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.22:6	I/O	ASX - PLC1	D15.6	XS:86		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.22:7	I/O	ASX - PLC1	D15.7	XS:87		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.22:8	I/O	ASX - PLC1	D15.8	XS:88		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - ovládání manuálně	X3.23:1	I/O	ASX - PLC1	D15.9	XS:89		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - zapnutý	X3.23:2	I/O	ASX - PLC1	D15.10	XS:90		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - vypnutý	X3.23:3	I/O	ASX - PLC1	D15.11	XS:91		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.2 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.23:4	I/O	ASX - PLC1	D15.12	XS:92		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.23:5	I/O	ASX - PLC1	D15.13	XS:93		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.23:6	I/O	ASX - PLC1	D15.14	XS:94		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.23:7	I/O	ASX - PLC1	D15.15	XS:95		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.23:8	I/O	ASX - PLC1	D15.16	XS:96		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - ovládání manuálně	X3.24:1	I/O	ASX - PLC1	D16.1	XS:97		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - zapnutý	X3.24:2	I/O	ASX - PLC1	D16.2	XS:98		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - vypnutý	X3.24:3	I/O	ASX - PLC1	D16.3	XS:99		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.3 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.24:4	I/O	ASX - PLC1	D16.4	XS:100		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.24:5	I/O	ASX - PLC1	D16.5	XS:101		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.24:6	I/O	ASX - PLC1	D16.6	XS:102		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.24:7	I/O	ASX - PLC1	D16.7	XS:103		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.24:8	I/O	ASX - PLC1	D16.8	XS:104		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - ovládání manuálně	X3.25:1	I/O	ASX - PLC1	D16.9	XS:105		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - zapnutý	X3.25:2	I/O	ASX - PLC1	D16.10	XS:106		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - vypnutý	X3.25:3	I/O	ASX - PLC1	D16.11	XS:107		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.4 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.25:4	I/O	ASX - PLC1	D16.12	XS:108		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.25:5	I/O	ASX - PLC1	D16.13	XS:109		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.25:6	I/O	ASX - PLC1	D16.14	XS:110		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.25:7	I/O	ASX - PLC1	D16.15	XS:111		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.25:8	I/O	ASX - PLC1	D16.16	XS:112		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - ovládání manuálně	X3.26:1	I/O	ASX - PLC1	D17.1	XS:113		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - zapnutý	X3.26:2	I/O	ASX - PLC1	D17.2	XS:114		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - vypnutý	X3.26:3	I/O	ASX - PLC1	D17.3	XS:115		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.5 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.26:4	I/O	ASX - PLC1	D17.4	XS:116		
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.26:5	I/O	ASX - PLC1	D17.5	XS:117		

Příloha 2.004		Seznam přenášených informací							
Stavba:		Modernizace ŽST Rakovník							
PS 11-03-12		ŽST Rakovník, DKV, DŘT							
Žel.stanice/zastávka	Objekt	Technologie/rozvaděč	Diagnostikované zařízení / popis	Svorkovnice technologie	Rozhraní	Místo připojení do DŘT	Adresa	Svorkovnice DŘT	Poznámka
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.26:6	I/O	ASX - PLC1	D17.6	XS:118	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.26:7	I/O	ASX - PLC1	D17.7	XS:119	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.26:8	I/O	ASX - PLC1	D17.8	XS:120	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - DA - běh	X3.27:1	I/O	ASX - PLC1	D17.9	XS:121	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - DA - porucha	X3.27:2	I/O	ASX - PLC1	D17.10	XS:122	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - ATS - V pořádku	X3.27:3	I/O	ASX - PLC1	D17.11	XS:123	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - ATS - Mistně	X3.27:4	I/O	ASX - PLC1	D17.12	XS:124	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - ATS - Automaticky	X3.27:5	I/O	ASX - PLC1	D17.13	XS:125	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.27:6	I/O	ASX - PLC1	D17.14	XS:126	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - Zdroj 24V bez poruchy	X3.27:7	I/O	ASX - PLC1	D17.15	XS:127	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.27:8	I/O	ASX - PLC1	D17.16	XS:128	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:1	I/O	ASX - PLC1	D18.1	XS:129	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:2	I/O	ASX - PLC1	D18.2	XS:130	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:3	I/O	ASX - PLC1	D18.3	XS:131	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:4	I/O	ASX - PLC1	D18.4	XS:132	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:5	I/O	ASX - PLC1	D18.5	XS:133	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:6	I/O	ASX - PLC1	D18.6	XS:134	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:7	I/O	ASX - PLC1	D18.7	XS:135	
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - rezerva	X3.28:8	I/O	ASX - PLC1	D18.8	XS:136	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - ovládání manuálně	X3.29:1	I/O	ASX - PLC1	D18.9	XS:137	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - zapnutí	X3.29:2	I/O	ASX - PLC1	D18.10	XS:138	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - vypnutí	X3.29:3	I/O	ASX - PLC1	D18.11	XS:139	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Jistič QF6.6 - Vybavení vyp. spouště - působení	X3.29:4	I/O	ASX - PLC1	D18.12	XS:140	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - Ovl. a sig. nap. - ztráta	X3.29:5	I/O	ASX - PLC1	D18.13	XS:141	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.29:6	I/O	ASX - PLC1	D18.14	XS:142	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.29:7	I/O	ASX - PLC1	D18.15	XS:143	
Žst. Rakovník	DKV	RH2+06	RH2+06 - rezerva	X3.29:8	I/O	ASX - PLC1	D18.16	XS:144	
Žst. Rakovník	DKV	Dveřní kontakt	Rozvodna NN - vstupní dveře otevřeny	DKV 1	I/O	ASX - PLC1	D18.1	XS:87	
Žst. Rakovník	DKV	Dveřní kontakt	Dieselagregát - vstupní dveře otevřeny	DKV 2	I/O	ASX - PLC1	D18.2	XS:88	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.3	XS:89	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.4	XS:90	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.5	XS:91	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.6	XS:92	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.7	XS:93	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.8	XS:94	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.9	XS:95	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.10	XS:96	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.11	XS:97	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.12	XS:98	
Žst. Rakovník	DKV		Rezerva		I/O	ASX - PLC1	D18.13	XS:99	
Žst. Rakovník	DKV	ASX	Porucha zdrojů	G1	I/O	ASX - PLC1	D18.14	XS:100	
Žst. Rakovník	DKV	ASX	Působení přepěťových ochran	FV1	I/O	ASX - PLC1	D18.15	XS:101	
Žst. Rakovník	DKV	ASX	Ztráta napájení ASX	KA100	I/O	ASX - PLC1	D18.16	XS:102	
Komunikace									
Žst. Rakovník	DKV	DA+ATS	DA+ATS - regulátor	X5.3	RS485 - ModBus RTU	ASX - PLC1	C0.1	XK:1	

**Poznámky:** Skutečný rozsah signalizací se v době realizace může lišit.  
V průběhu realizace nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!