LIST 30

DRUH	SMĚR		ČÍSLO	KOLEJ, NÁVĚSTIDLO	ROZHOD. VÝHYBKY	VOLBA CESTY	PROKLUZOVÁ VZDÁLENOST	ZÁMEZNÝ ÚSEK	PŘENOS LVZ	KONTR. NEPOJ. ÚSEKŮ 109,113 VK	115 VK	118 VK	120,124 VK	121–125 VK	123 VK	110,114 VK	111 VK	SOUHLASY do 601T	do 602T	do 603T	do 905H	do 2J	do 1J	do 2S	do 1S	PŘEJEZDY A	B	VÝHYBKY 101	102/105	103/111b	104/vk101	106/110	108/113	109/112	111a/116b	114	115a/118b	115b	116a	118a	119	120/126	121	122	123	124	125/Vk104	127	128/Vk106	131	134	136	163/173	174/181	ČÍSLO CESTY	POZNÁMKA
VLAKOVÉ CESTY	Ústí n. L. – STŘEKOV 1. TRAŤ. KOL.	ODJEZD	551	Z KOL. 3b		L 030, 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	+	•	–			•	(+)		(+)						551
			552	5b		L 050, 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	+		+		+		(+)		(+)						552
			553	9a		L 090, 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	+		+		–		(+)		(+)						553
			554	13		L 130, 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	–		(+)		(+)						554
			555	15		L 150, 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	+	(+)		•				555
			556	17		LS 170, L 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		–				556
			557	19		LS 190, L 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		+	•	557
			558	23		LS 230, L 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	+	558
			559	25		LS 250, L 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	–	559
			560	27		LS 270, L 378																						–			(+)	(+)			+	–	+		+	–	(+)	–	–			(+)		(+)						560
			561	Z KOL. 137		L 370, 378																						+			+																							561
	Ústí n. L. – OBVOD JIH 2. TRAŤ. KOL.	VJEZD	562	NA KOL. 3b	106+, 111a+, 115a+	L 039, 031					6a	6a																	+		+	(+)		+		+	+				+	+													562
			563	3b	106+, 111a+, 115a–	L 039, 053, 031					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		+	(–)	–			•	(+)		(+)						563
			564	3b	106+, 111a–	L 039, 054, 031						7a					7a												+		+			–		+		+	+	•	–			•	(+)		(+)						564
			565	3b	106–	L 039, 055, 031											7b	7b													–			+	+	+		+	+	•	–			•	(+)		(+)						565
			566	5b	106–	L 039, 055, 051											7b	7b													–			+	+	+		+	+		+			+	(+)		(+)						566
			567	5b	106+, 111a–	L 039, 054, 051						7a					7a												+		+			–		+		+	+		+			+	(+)		(+)						567
			568	5b	106+, 111a+	L 039, 051					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		+	(–)	+			+	(+)		(+)						568
			569	9a	106–	L 039, 055,091											7b	7b													–			+	+	+		+	+		+			–	(+)		(+)						569
			570	9a	106+, 111a–	L 039, 054, 091						7a					7a												+		+			–		+		+	+		+			–	(+)		(+)						570
			571	9a	106+, 111a+	L 039, 091					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		+	(–)	+			–	(+)		(+)						571
			572	13	106–	L 039, 055, 131											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	–		(+)		(+)						572
			573	13	106+, 111a–	L 039, 054, 131						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	–		(+)		(+)						573
			574	13	106+, 111a+	L 039, 131					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	–		(+)		(+)						574
			575	15	106–	L 039, 055, 151											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	+	(+)		•				575
			576	15	106+, 111a–	L 039, 054, 151						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	+	(+)		•				576
			577	15	106+, 111a+	L 039, 151					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	+		(+)	+	(+)		•				577
			578	17	106–	L 039, 055, LS 171											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		–				578
			579	17	106+, 111a–	L 039, 054, LS 171						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		–				579
			580	17	106+, 111a+	L 039, LS 171					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		–				580
			581	19	106–	L 039, 055, LS 191											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		+	•	581
			582	19	106+, 111a–	L 039, 054, LS 191						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		+	•	582
			583	19	106+, 111a+	L 039, LS 191					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		+	•	583
			584	23	106–	L 039, 055, LS 231											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	+	584
			585	23	106+, 111a–	L 039, 054, LS 231						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	+	585
			586	23	106+, 111a+	L 039, LS 231					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	+	586
			587	25	106–	L 039, 055, LS 251											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	–	587
			588	25	106+, 111a–	L 039, 054, LS 251						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	–	588
			589	25	106+, 111a+	L 039, LS 251					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	+	•	+		(+)	–	(+)		+		–	–	589
			590	27	106–	L 039, 055, LS 271											7b	7b													–			+	+	+		+	–	(+)	–	–			(+)		(+)						590
			591	27	106+, 111a–	L 039, 054, LS 271						7a					7a												+		+			–		+		+	–	(+)	–	–			(+)		(+)						591
			592	27	106+, 111a+	L 039, LS 271					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		–	(–)	(+)	–	–			(+)		(+)						592
		ODJEZD	593	Z KOL. 3b	106+, 111a+, 115a+	L 030 038					6a	6a																	+		+	(+)		+		+	+				+	+													593
			594	3b	106+, 111a+, 115a–	L 030, 053, 038					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		+	(–)	–			•	(+)		(+)						594
			595	3b	106+,111a–	L 030, 054, 038						7a					7a												+		+			–		+		+	•	–				•	(+)		(+)						595
			596	3b	106–	L 030, 055, 038											7b	7b													–			+	+	+		+	+	•	–			•	(+)		(+)						596
			597	5b	106–	L 050, 055, 038											7b	7b													–			+	+	+		+	+		+			+	(+)		(+)						597
			598	5b	106+,111a–	L 050, 054, 038						7a					7a												+		+			–		+		+	+		+			+	(+)		(+)						598
			599	5b	106+,111a+	L 050, 038					6a	6a																	+		+	(+)		+		–	+	(–)		+	(–)	+			+	(+)		(+)						599
			600	9a	106–	L 090, 055, 038											7b	7b													–			+	+	+		+	+		+			–	(+)		(+)						600