

PS 01-23-11 Žst. RAJHRAD, TS 22/0,4kV

REF 615 ve skříní 22kV – (jeden REF pro dvě skříně)

Povely			
1		R22.2 – vývod na trafo	ZAP odpínače 22kV
2			VYP odpínače 22kV
Signály dvojité			
1		R22.2 – vývod na trafo	ZAP odpínače 22kV
2			VYP odpínače 22kV
3			ZAP uzemňovač 22kV
4			VYP uzemňovač 22kV
Signály			
1		R22.1 – přívod	Přítomnost napětí 22kV - U>
2		R22.2 – vývod na trafo	Přítomnost napětí 22kV - U>
3			Ztráta napětí 22kV - U<
4			Ztráta ovl. 24VDC
5			Místně
6			Dálkově
7		Rozvaděč RZS	REF620 – porucha
Poruchy			
1		R22.2 – vývod na trafo	Vypnutí pojistkou
			Nízký tlak SF6

REF620 (24BI/14BO) v rozvaděči RZS (součást PS 01-23-12)

Povely			
Svorka na REF	Svorka v RZS		
X100:10, 12	X100:7, 8	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF1 ZAP
X100:13, 14	X100:9, 10	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF1 VYP
X115:14, 15	X100:11, 12	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič – střadač QF1 ZAP
X110:14, 15	X100:29, 30	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF2 ZAP
X110:17, 18	X100:31, 32	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF2 VYP
X115:17, 18	X100:33, 34	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič – střadač QF ZAP
X100:3,4	X100:71,72	Rozvaděč R22	REF620 - porucha
Signály			
X120:1	X100:14	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF1 VYP
X120:3	X100:16	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF1 ZAP
X120:4	X100:18	Rozvaděč RZS	Záskok - ztráta ovládacího napětí
X120:6	X100:20	Rozvaděč RZS	Záložní přívod – ztráta napětí
X110:2	X100:32	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF2 VYP
X110:4	X100:34	Rozvaděč RZS	Hlavní jistič QF2 ZAP
X110:5	X100:38	Rozvaděč RZS	Hlavní přívod – ztráta napětí
X110:8	X100:41	Rozvaděč RZS	Přípojnice – ztráta napětí
X110:10	X100:44	Rozvaděč RZS	Záskok – ovládání místně
X115:5	X100:59	Rozvaděč R22	REF615 - porucha

PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ PS

[illegible]