


- stávající prvky
- nové prvky
- hranice nebezpečného pásma
- kóty
- stávající plot
 - průřezík pomyslného rozšíření krajnice komunikace o 0,5m a hranice nebezpečného pásma pro určení km poloh okrajů přejezdu



Kóty jsou uvedeny v metrech
Jsou zřízena vzdálenostní upozorňovadla pro vozidla
Na závorových sotžárech je umístěna dopravní značka A32a "výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný"
Je instalováno PZM 1 – PZM obsluhované na dálku